

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER ULTRA BASS FLANGER BUF 300. Med denne højkvalitets-effekt-pedal får du utrolige flanger-effekter, der er specielt fremstillet til basguitarer, der giver et lyden en helt ny dimension. Oprindelig blev flanger-effekten skabt ved at bruge to båndoptagere, der kørte synkront. Det samme lydsignal var optaget på begge maskiner. Hvis du sætter en finger på venstre spole sækkes rotations- og afspilningshastigheden. Den skabte forsinkelse medfører faseskift af signalerne.

## 1. KONTROL-KNAPPER



Set fra oven

- [1] MANUAL-knappen justerer startstedet for modulering af flanger-effekten.
- [2] DEPTH-knappen justerer flanger-omfanget, der ændres af den centerfrekvens, der er sat med MANUAL-knappen.
- [3] RATE-knappen bestemmer hastigheden på flanger-effekten.
- [4] RES(onans)-knappen styrer outputsignalet, der føres tilbage til flanger-input, så resonansfrekvensen øges. På denne måde bliver flanger-effekten mere intens.
- [5] ON/BATT-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Den fungerer også som batteriniveau-indikator.
- [6] Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- [7] Brug dette 1/4" TS-/IN-stik til at tilslutte instrumentkablet.
- [8] 1/4" TS OUT-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.

Brug DC IN-stikket til at tilkoble en 9 V-strømforsyning (medfølger ikke).

BATTERI-RUMMET findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

# ULTRA BASS FLANGER BUF300



**BUF300 har ingen til/fra-knap. Så snart du sætter stikket i IN-stikket, er der tændt for BUF300. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

SERIENUMMERET er placeret på undersiden.

## 2. GARANTI

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://www.behringer.com>.

## 3. SPECIFIKATIONER

### In

|          |         |
|----------|---------|
| stik     | 1/4" TS |
| impedans | 500 kΩ  |

### Out

|          |         |
|----------|---------|
| stik     | 1/4" TS |
| impedans | 1 kΩ    |

Strømforsyning 9 V --- , 100 mA-reguleret

BEHRINGER PSU-SB

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| USA/Canada             | 120 V~, 60 Hz    |
| Europa/Storbritannien/ |                  |
| Australien             | 230 V~, 50 Hz    |
| Kina                   | 220 V~, 50 Hz    |
| Korea                  | 220 V~, 60 Hz    |
| Japan                  | 100 V~, 50/60 Hz |

Strømstik 2 mm jævnstrømsstik, negativt center

Batteri 9 V type 6LR61

Energiforbrug 30 mA

Dimensioner (H x B x D) ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm

vægt ca. 0,33 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan derfor variere fra dem der er oplistet eller vist.

## 4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, **især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.**

---

Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. BEHRINGER påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tiludsagn. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. ©2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903