

iDJ2GO

QUICKSTART GUIDE

ENGLISH (3-4)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESPAÑOL (5-6)

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ FRANÇAIS (7 – 8)

> GUIDA RAPIDA ITALIANO (9 – 10)

KURZANLEITUNG DEUTSCH (11 – 12)

SNELSTARTGIDS NEDERLANDS (13 – 14)



BOX CONTENTS

iDJ2GO iPad Stand Quickstart Guide Safety and Warranty Information Booklet

REGISTRATION

Please go to http://www.ionaudio.com to register your iDJ2GO. Registering your product ensures that we can keep you up-to-date with any new product developments and provide you with world-class technical support, should you run into any problems.

COMPATIBLE IOS DEVICES

iDJ2GO is compatible with the following iOS devices (not included):

- iPad 2[®]
- iPad[®]
- iPhone 4S[®]
- iPhone 4[®]
- iPhone 3GS[®]
- iPod touch[®] (4th generation)
- iPod touch[®] (3rd generation)

SETUP

Before you can begin using iDJ2GO with your iPad, iPhone, or iPod touch, you must first install either the <u>free</u> iDJ2GO app or Algoriddim's djay app from the App Store.

For iDJ2GO App:

- 1. Open the App Store on your iPad, iPhone, or iPod touch (not included) and download the iDJ2GO app.
- 2. Tap 'Install' or 'Install App'. It is not necessary to launch the app at this time.
- Connect iDJ2GO to the 30-pin port on the iPad, iPhone, or iPod touch using iDJ2GO's hard-wired 30pin cable.
- 4. Launch the iDJ2GO app.
- Press Load A on the iDJ2GO controller to navigate through your iTunes music library and choose the song to load to Deck A. Press Load B on the iDJ2GO controller to navigate through your iTunes music library and choose the song to load to Deck B.
- 6. Start DJ'ing!

Important note: To use the iDJ2GO app, you must close all other apps. To do this:

- 1) Go to the main screen of your iOS device.
- 2) Double-click the Home button. A bar will appear at the bottom of the screen, showing an icon for any app that is currently running. (If the bar contains no icons, skip to Step 5.)
- 3) Hold your finger on an app icon until the icon shakes.
- 4) Press the red circle in the upper left corner of each app to close it. When all apps are closed, there should be no more icons in this bar.
- 5) Press the Home button once to return to the main screen.

For Algoriddim's djay app:

- 1. Open the App Store on your iPad, iPhone, or iPod touch (not included) and download Algoriddim's djay app.
- 2. Tap 'Install' or 'Install App'. It is not necessary to launch the app at this time.
- Connect iDJ2GO to the 30-pin port on the iPad, iPhone, or iPod touch using iDJ2GO's hard-wired 30pin cable.
- 4. Launch Algoriddim's djay app.
- 5. Start DJ'ing!

iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries.

FEATURES



- 30-PIN DOCK CONNECTOR This 30-pin port provides power to an iPad, iPhone, or iPod touch (using the included hard-wired 30-pin connector cable) and supports CoreMIDI for all controls and parameters of compatible apps.
- 2. **PFL –** Sends pre-fader audio to the Cue Channel for monitoring.
- 3. CUE GAIN Adjusts the audio level of the Cue channel.
- 4. MASTER VOLUME Adjusts the output volume of the Program mix.
- 5. BROWSE KNOB Turn this knob to scroll through lists of tracks and directories in the app.
- 6. BACK This button will take you back to the previous level (folder).
- 7. **ENTER –** When a directory is selected, press the knob to enter it. (Press BACK to move up to the previous level.)
- 8. **LOAD A / LOAD B –** Press one of these buttons while a track is selected to assign it to Deck A or Deck B, respectively.
- 9. CHANNEL VOLUME Adjusts the audio level on the corresponding channel.
- CROSSFADER Blends audio playing between Decks A and B. Sliding this to the left plays Deck A and sliding to the right plays Deck B.
- 11. **JOG WHEEL –** Moving the JOG WHEEL "scratches" on the track on that deck an effect similar to moving the platter on a turntable. To engage Pitch Bend Mode, hold the LOAD A / LOAD B button for two seconds; when the deck is playing, the JOG WHEEL will bend the track's pitch.
- 12. **PLAY / PAUSE –** Starts or resumes playback if the Deck is paused. Pauses playback if the Deck is playing.
- 13. CUE The CUE button will return and pause the track at the last set cue point. For temporary play of the cue point, you can hold down the CUE button. The track will play for as long as the button is held down and will return to the cue point once it has been released. You can hold down CUE and PLAY / PAUSE simultaneously to start playback from the cue point. Release both buttons to allow playback to continue.
- 14. SYNC Automatically matches the corresponding Deck's tempo with the other Deck's tempo.
- 15. PITCH FADER Controls the track's playback speed.
- PITCH BEND (+ / -) Press or hold down either of these buttons to temporarily adjust the track's playback speed. When released, the track playback will return to the speed designated by the PITCH FADER.

CONTENIDO DE LA CAJA

iDJ2GO Soporte para iPad Guía de inicio rápido Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

REGISTRO

Visite http://www.ionaudio.com y registre su iDJ2GO. El registro de su producto asegura que podamos mantenerle actualizado con los nuevos desarrollos de productos y brindarle apoyo técnico de categoría mundial en caso de que tenga algún problema.

DISPOSITIVOS iOS COMPATIBLES

El iDJ2GO es compatible con los siguientes dispositivos iOS (no incluidos):

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)

SETUP

Para poder comenzar a usar el iDJ2GO con su iPad, iPhone o iPod touch, debe instalar primero ya sea la aplicación <u>gratuita</u> de iDJ2GO o la aplicación djay de Algoriddim de la tienda de aplicaciones App Store.

Para iDJ2GO App:

- 1. Abra App Store en su iPad, iPhone, or iPod touch (no incluido) y baje la aplicación de iDJ2GO.
- Toque 'Install' (Instalar) o 'Install App' (Instalar aplicación). No es necesario abrir la aplicación en este momento.
- Conecte el iDJ2GO al puerto de 30 pines del iPad, iPhone, or iPod touch usando el cable de 30 pines de conexión directa del iDJ2GO.
- 4. Abra la aplicación de iDJ2GO.
- Pulse Load A (Cargar A) en el controlador iDJ2GO para navegar por su biblioteca musical iTunes y elegir el tema a cargar en la bandeja A. Pulse Load B en el controlador iDJ2GO para navegar por su biblioteca musical iTunes y elegir el tema a cargar en la bandeja B.
- 6. ¡Comience su sesión como DJ!

Nota importante: Para usar la aplicación de iDJ2GO, debe cerrar todas las demás aplicaciones. Para hacerlo:

- 1) Vaya a la pantalla principal de su dispositivo iOS.
- Haga doble clic en el botón Home (Inicio). Aparece una barra al pie de la pantalla, que muestra un icono de cada una de las aplicaciones que se están ejecutando. (Si la barra no contiene ninguno, salte al paso 5.)
- 3) Mantenga su dedo en el icono de la aplicación hasta que el icono se sacuda.
- 4) Pulse el círculo rojo de la esquina superior izquierda de cada aplicación para cerrarla. Cuando todas las aplicaciones estén cerradas, no debe haber más iconos en esta barra.
- 5) Pulse el botón Home para volver a la pantalla principal.

Para Algoriddim's djay app:

- 1. Abra App Store en su iPad, iPhone, or iPod touch (no incluido) y baje la aplicación de Algoriddim's djay.
- Toque 'Install' (Instalar) o 'Install App' (Instalar aplicación). No es necesario abrir la aplicación en este momento.
- Conecte el iDJ2GO al puerto de 30 pines del iPad, iPhone, or iPod touch usando el cable de 30 pines de conexión directa del iDJ2GO.
- 4. Abra la aplicación de Algoriddim's djay app.
- 5. ¡Comience su sesión como DJ!

VISTA DEL PANEL SUPERIOR



- CONECTOR DE ACOPLAMIENTO DE 30 PINES Este puerto de 30 pines suministra alimentación eléctrica a un iPad (utilizando el cable del conector de 30 pines de conexión directa incluido) y soporta CoreMIDI para todos los controles y parámetros de las aplicaciones de iPad compatibles.
- 2. **PFL –** Envía el audio pre-fader al canal de Cue para monitoreo.
- 3. GANANCIA DE CUE Ajusta el nivel del audio del canal de cue.
- 4. VOLUMEN MAESTRO Ajusta el volumen de salida de la mezcla de programa.
- PERILLA DE NAVEGACIÓN Gire esta perilla para recorrer y seleccionar las listas de pistas y directorios existentes en el software.
- 6. ATRÁS Este botón lo lleva de regreso al nivel anterior (carpeta).
- 7. **ENTRAR –** Cuando seleccione un directorio, pulse la perilla para entrar al mismo. (Pulse BACK para subir al nivel anterior.)
- CARGAR A / CARGAR B Pulse uno de estos botones mientras está seleccionada una pista para asignarla a la bandeja A o B respectivamente.
- 9. VOLUMEN DE CANAL Ajusta el nivel de audio en el canal correspondiente.
- 10. **CROSSFADER –** Combina el audio entre las bandejas A y B. Si se desliza a la izquierda se reproduce el bandeja A. Si se desliza a la derecha se reproduce el bandeja B.
- 11. RUEDA DE AVANCE LENTO Al mover la RUEDA DE AVANCE POR PASOS se "raya" la pista de esa bandeja —un efecto similar al de mover el plato en un giradiscos. Para activar el modo inflexión de pitch, mantenga pulsado el botón CARGAR A / CARGAR B dos segundos; cuando la bandeja está reproduciendo, con la rueda se inflexiona el pitch de la pista.
- 12. **REPRODUCIR / PAUSA** Inicia o reanuda la reproducción si la bandeja está en pausa. Pone la reproducción en pausa si la bandeja está reproduciendo.
- CUE El botón CUE regresa y detiene la pista en el último punto de cue establecido. Para reproducir temporalmente el punto de cue, puede mantener presionado el botón CUE. La pista se reproduce mientras el botón se mantiene presionado y retorna al punto de cue cuando se suelta.

Puede mantener pulsado CUE y REPRODUCIR / PAUSA simultáneamente para comenzar la reproducción desde el punto de cue temporal. Suelte ambos botones para permitir que continúe la reproducción.

- 14. **SINCRONIZACIÓN –** Iguala automáticamente el tempo de la bandeja correspondiente con el de la otra bandeja.
- 15. FADER DE PITCH Controla la velocidad de reproducción de la cinta.
- 16. INFLEXIÓN DE PITCH (+ /) Pulse o retenga pulsados cualquiera de estos botones para ajustar temporalmente la velocidad de reproducción de la cinta. Cuando se suelta, la reproducción de la cinta vuelve a la velocidad designada por el FADER DE PITCH.

CONTENU DE LA BOÎTE

iDJ2GO Support pour iPad Guide d'utilisation rapide Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez visiter le site internet http://www.ionaudio.com pour enregistrer votre iDJ2GO. L'enregistrement des produits vous permet d'être informé sur les toutes dernières nouveautés concernant les produits et de vous offrir un soutien technique de qualité, si vous en aviez besoin.

APPAREILS IOS COMPATIBLES

Le iDJ2GO est compatible avec les dispositifs iOS suivants (non inclus) :

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)

SETUP

Avant de pouvoir utiliser le iDJ2GO avec votre iPad, iPhone ou iPod touch, vous devez d'abord installer l'application gratuite iDJ2GO ou l'application djay de Algoriddim que vous pouvez télécharger du App Store.

Pour les iDJ2GO App:

- Cliquez sur l'icône du App Store de votre iPad, iPhone, or iPod touch (non inclus) et téléchargez l'application iDJ2GO.
- 2. Tapez sur « Installer » ou « Installer App ». Il n'est pas nécessaire de lancer l'application en ce moment.
- Branchez le iDJ2GO au connecteur 30 broches du iPad, iPhone, or iPod touch en utilisant le câble de connexion 30 broches du iDJ2GO.
- 4. Lancez l'application iDJ2GO.
- 5. Appuyez sur Load A sur le contrôleur iDJ2GO afin de parcourir votre bibliothèque de musique iTunes et de sélectionner la chanson à charger sur le module A. Appuyez sur Load B sur le contrôleur iDJ2GO afin de parcourir votre bibliothèque de musique iTunes et de sélectionner la chanson à charger sur le module B.
- 6. Bon DJing!

Remarque : Pour utiliser l'application iDJ2GO, vous devez fermer toutes les autres applications. Pour ce faire :

- 1) Affichez la fenêtre d'accueil de votre périphérique iOS.
- Appuyez deux fois sur la touche Accueil. Une barre apparaîtra au bas de l'écran, montrant une icône pour toute application qui est en cours d'exécution. (Si la barre ne contient aucune icône, passez à l'étape 5).
- 3) Maintenez votre doigt sur une des icônes d'application jusqu'à ce qu'elle tremble.
- 4) Tapez sur le cercle rouge situé dans le coin supérieur gauche de chaque application pour la fermer. Lorsque toutes les applications sont fermées, il ne devrait plus y avoir d'icône dans la barre.
- 5) Appuyez de nouveau sur la touche Accueil afin de revenir à la fenêtre d'accueil.

Pour les Algoriddim's djay app:

- 1. Cliquez sur l'icône du App Store de votre iPad, iPhone, or iPod touch (non inclus) et téléchargez l'application Algoriddim's djay.
- 2. Tapez sur « Installer » ou « Installer App ». Il n'est pas nécessaire de lancer l'application en ce moment.
- Branchez le iDJ2GO au connecteur 30 broches du iPad, iPhone, or iPod touch en utilisant le câble de connexion 30 broches du iDJ2GO.
- 4. Lancez l'application Algoriddim's djay.
- 5. Bon DJing!

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR



- SOCLE CONNECTEUR 30 BROCHES Ce connecteur 30 broches permet d'alimenter un iPad, iPhone, or iPod touch (en utilisant le câble de connexion 30 broches inclus) et prend en charge la norme CoreMIDI pour toutes les commandes et les paramètres des applications iPad compatibles.
- PFL Achemine le signal du canal correspondant, avant atténuation et égalisation, au canal de préécoute.
- 3. CUE GAIN Permet d'ajuster les niveaux du canal de pré-écoute.
- 4. MASTER VOLUME Ajuste les niveaux de la sortie du Program mix.
- 5. **BOUTON DE NAVIGATION –** Ce bouton permet de parcourir et de sélectionner les pistes et les répertoires dans le logiciel.
- 6. BACK Cette touche vous permet de retourner au répertoire précédent.
- 7. **ENTER –** Lorsqu'un répertoire est sélectionné, vous n'avez qu'à tourner le bouton pour y accéder. Vous pouvez revenir au niveau précédent à l'aide de la touche BACK.
- 8. LOAD A / LOAD B Cette touche permet d'assigner la piste sélectionnée au module A ou B.
- 9. CHANNEL VOLUME Utilisez cet atténuateur pour ajuster le niveau de l'audio du canal correspondant.
- 10. **CROSSFADER –** Effectue un fondu entre les modules A et B. Lorsqu'il est déplacé vers la gauche, le module A joue. Lorsqu'il est déplacé vers la droite, le module B joue.
- 11. **MOLETTE –** Déplacer la molette permet de scratcher la piste sur le module effet similaire à celui du plateau d'une table tournante classique.

Pour activer le mode pitch bend, appuyez sur la touche LOAD A / LOAD B pendant deux secondes; lorsque le module est en ce mode lecture, tourner la molette permet de modifier temporairement la vitesse de lecture de la piste.

- 12. **PLAY** / **PAUSE** Cette touche permet de lancer ou de relancer la lecture du module. Permet de faire un arrêt si le module est en cours de lecture.
- 13. CUE La touche CUE permet de pauser la piste et de retourner au dernier point de repère programmé. Pour faire la lecture temporaire du point de repère, maintenez la touche CUE enfoncée. La piste joue aussi longtemps que la touche est enfoncée et revient au point de repère lorsqu'elle est relâchée.

Vous pouvez maintenir les touches CUE et PLAY / PAUSE enfoncées simultanément afin de relancer la lecture à partir du point de repère temporaire. Relâchez les deux touches afin de continuer la lecture.

- 14. SYNC Cette touche permet de synchroniser automatiquement le tempo du module au tempo de l'autre module.
- 15. **POTENTIOMÈTRE –** Ce potentiomètre permet de modifier la vitesse de lecture de la piste.
- PITCH BEND (+ /) Appuyer ou maintenir ces touches enfoncées permet de modifier temporairement la vitesse de lecture de la piste. Lorsqu'elles sont relâchées, la vitesse de lecture de la piste revient à la vitesse réglée par le PITCH FADER.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

iDJ2GO Supporto per iPad Contenuti della confezione Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

REGISTRAZIONE

Recarsi alla pagina http://www.ionaudio.com per registrare il iDJ2GO. La registrazione del prodotto ci consente di tenervi aggiornati con tutti gli ultimissimi sviluppi del prodotto e di offrirvi assistenza tecnica di livello mondiale, in caso di eventuali problemi.

DISPOSITIVI IOS COMPATIBILI

L'iDJ2GO è compatibile con i seguenti dispositivi iOS (non in dotazione):

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)

SETUP

Prima di iniziare a utilizzare l'iDJ2GO con iPad, iPhone o iPod touch, occorre innanzitutto installare l'app gratuita iDJ2GO o l'app djay di Algoriddim dall'App Store.

Per iDJ2GO App:

- 1. Aprire l'App Store sull'iPad, iPhone, or iPod touch (non in dotazione) e scaricare l'app iDJ2GO.
- 2. Schiacciare 'Install' o 'Install App'. A questo punto non è necessario lanciare l'app.
- Collegare l'iDJ2GO alla porta a 30 poli dell'iPad, iPhone, or iPod touch servendosi dell'apposito cavo a 30 poli dell'iDJ2GO.
- 4. Lanciare l'app iDJ2GO.
- Premere Load A sul controller iDJ2GO per navigare lungo la libreria musicale di iTunes e scegliere la canzone da caricare sul Deck A. Premere Load B sul controller iDJ2GO per navigare lungo la libreria musicale di iTunes e scegliere la canzone da caricare sul Deck B.
- 6. Iniziate a fare i DJ!

Nota importante: per utilizzare l'app iDJ2GO occorre chiudere tutte le altre app. Per fare questo:

- 1) Recarsi alla schermata principale del proprio dispositivo iOS.
- Fare doppio clic sul pulsante Home. Comparirà una barra in fondo allo schermo che mostra un'icona per tutte le app attualmente attive (se la barra non contiene icone, passare al punto 5).
- 3) Tenere il dito su un'icona fino a quando non vibra.
- Premere il cerchio rosso presente nell'angolo superiore sinistro di ciascuna app per chiuderla. Una volta chiuse tutte le app, sulla barra non ci saranno più icone.
- 5) Premere una volta il pulsante Home per tornare alla schermata principale.

Per Algoriddim's djay app:

- 1. Aprire l'App Store sull'iPad, iPhone, or iPod touch (non in dotazione) e scaricare l'app Algoriddim's djay.
- 2. Schiacciare 'Install' o 'Install App'. A questo punto non è necessario lanciare l'app.
- Collegare l'iDJ2GO alla porta a 30 poli dell'iPad, iPhone, or iPod touch servendosi dell'apposito cavo a 30 poli dell'iDJ2GO.
- 4. Lanciare l'app Algoriddim's djay.
- 5. Iniziate a fare i DJ!

PANORAMICA PANNELLO SUPERIORE



- CONNETTORE PER DOCK A 30 POLI Questa porta a 30 poli fornisce alimentazione ad un iPad (tramite il cavo di collegamento a 30 poli in dotazione) e supporta il CoreMIDI per tutti i comandi e i parametri di app iPad compatibili.
- 2. PFL Invia audio pre-fader, pre-EQ del canale corrispondente al canale Cue per il monitoraggio.
- 3. CUE GAIN (guadagno Cue) Regola il livello dell'audio del canale Cue.
- 4. MASTER VOLUME Regola il volume di uscita del mix di Programma.
- 5. **MANOPOLA BROWSE –** Girare questa manopola per scorrere lungo gli elenchi di tracce e cartelle presenti nel app.
- 6. BACK Questo tasto porta al livello precedente (cartella).
- 7. **ENTER –** Quando viene selezionata una cartella, premere la manopola per entrarvi (premere BACK per tornare al livello precedente).
- 8. LOAD A / LOAD B (caricamento A / B) Premere uno di questi tasti dopo aver selezionato una traccia per assegnarla rispettivamente al deck A o al deck B.
- 9. VOLUME CANALE Regola il livello audio del canale corrispondente.
- 10. **CROSSFADER –** Miscela l'audio tra i deck A e B. Facendolo scorrere verso sinistra, viene riprodotto il deck A. Facendolo scorrere verso destra viene riprodotto il deck B.
- 11. JOG WHEEL (rotella jog wheel) Spostando la JOG WHEEL si "scratcha" sulla traccia presente su quel deck un effetto simile a quello ottenuto muovendo il piatto sul giradischi. Per attivare la modalità pitch bend (bend del pitch), tenere premuto il tasto LOAD A / LOAD B (caricamento A / B) per due secondi; durante la riproduzione del deck, la rotella JOG WHEEL effettuerà il bendino del pitch della traccia.
- 12. **PLAY / PAUSE** Avvia la riproduzione o la riprende se il Deck è in pausa. Interrompe momentaneamente la riproduzione sul deck se questo sta suonando.
- 13. CUE La pressione del tasto CUE farà tornare e interrompere la traccia all'ultimo punto cue impostato. Per la riproduzione temporanea del punto cue, si può tenere premuto il tasto CUE. La traccia verrà riprodotta per il tempo in cui il pulsante viene tenuto premuto e tornerà al punto cue quando questo viene rilasciato.

Per avviare la riproduzione dal punto cue temporaneo, è possibile tenere premuti contemporaneamente CUE e PLAY / PAUSE. Lasciare la pressione di entrambi i pulsanti per consentire che la riproduzione prosegua.

- 14. **SYNC –** Abbina automaticamente il tempo del deck corrispondente a quello dell'altro deck.
- 15. PITCH FADER (fader del pitch) Regola la velocità di riproduzione della traccia.
- PITCH BEND (bend del pitch) (+ /) Premere o tenere premuto uno di questi tasti per regolare temporaneamente la velocità di riproduzione della traccia. Una volta rilasciato, la riproduzione della traccia tornerà alla velocità designata dal FADER del PITCH.

KURZANLEITUNG

iDJ2GO iPad-Ständer Kurzanleitung Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

REGISTRIERUNG

Bitte besuchen Sie die Webseite http://www.ionaudio.com, um Ihr iDJ2GO zu registrieren. Durch die Registration Ihres Produkts können wir Sie über neue Produktentwicklungen auf dem Laufenden halten und bei etwaigen Problemen durch unseren erstklassigen technischen Kundendienst betreuen.

KOMPATIBLE iOS-GERÄTE

iDJ2GO ist mit folgenden iOS-Geräten kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten):

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4th generation)iPod touch (3rd generation)

SETUP

Bevor Sie iDJ2GO mit Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch verwenden können, müssen Sie zuerst entweder die <u>gratis</u> iDJ2GO App oder Algoriddims djay App aus dem App Store laden.

Für iDJ2GO App:

- 1. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPad, iPhone, or iPod touch (nicht im Lieferumfang enthalten) und laden Sie die iDJ2GO App herunter
- Tippen Sie auf "Installieren" oder "App installieren". Sie müssen die App zu diesem Zeitpunkt nicht starten.
- 3. Schließen Sie iDJ2GO mit dem festverdrahteten 30-poligen Kabel des iDJ2GO an den 30-poligen Anschluss des iPad, iPhone, or iPod touch an.
- 4. Starten Sie die iDJ2GO App.
- 5. Drücken Sie Load A auf dem iDJ2GO Controller, um durch Ihre iTunes-Musikbibliothek zu navigieren und wählen Sie den Song aus, der auf Deck A geladen werden soll. Drücken Sie Load B auf dem iDJ2GO Controller, um durch Ihre iTunes-Musikbibliothek zu navigieren und wählen Sie den Song aus, der auf Deck B geladen werden soll.
- 6. Beginnen Sie mit dem Mixing!

Wichtiger Hinweis: Um die iDJ2GO-App zu verwenden, müssen Sie alle anderen Apps schließen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Navigieren Sie zum Hauptbildschirm Ihres iOS-Geräts.
- 2) Doppelklicken Sie auf die Home-Taste. Am unteren Rand des Bildschirms wird ein Balken angezeigt, der ein Symbol für jede App zeigt, die derzeit ausgeführt wird. (Wenn der Balken keine Symbole zeigt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.)
- 3) Halten Sie Ihren Finger auf ein App-Symbol, bis es zu wackeln beginnt.
- Drücken Sie auf den roten Kreis in der linken oberen Ecke der App, um sie zu schließen. Wenn alle Apps beendet wurden, sollte der Balken keine weiteren Symbole zeigen.
- 5) Drücken Sie nun einmal auf die Home-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Für Algoriddim's djay app:

- 1. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPad, iPhone, or iPod touch (nicht im Lieferumfang enthalten) und laden Sie die Algoriddim's djay App herunter.
- 2. Tippen Sie auf "Installieren" oder "App installieren". Sie müssen die App zu diesem Zeitpunkt nicht starten.
- Schließen Sie iDJ2GO mit dem festverdrahteten 30-poligen Kabel des iDJ2GO an den 30-poligen Anschluss des iPad, iPhone, or iPod touch an.
- 4. Starten Sie die Algoriddim's djay App.
- 5. Beginnen Sie mit dem Mixing!

FUNKTIONSELEMENTE OBERSEITE



- 30-POLIGER DOCKANSCHLUSS Dieser 30-polige Anschluss versorgt das iPad, iPhone, or iPod touch mit Strom (mithilfe des inkludierten 30-poligen Anschusskabels) und unterstützt CoreMIDI für alle Controls und Parameter kompatibler iPad Apps.
- 2. **PFL –** Sendet Pre-Fader, Pre-Eqalizer des entsprechenden Kanals an den Cue-Kanal zum Abhören.
- 3. CUE-LAUTSTÄRKE Zur Einstellung der Lautstärke des Cue-Kanals.
- 4. MASTER-LAUTSTÄRKE Steuert die Ausgangslautstärke des Program Mixes.
- 5. BROWSE KNOB Mit diesem Drehregler können die Musikdateien und deren Verzeichnisse im Programm durchlaufen werden.
- 6. BACK Bringt Sie dieser Taster zurück auf die nächst höhere Ebene (Ordner).
- 7. **ENTER –** Um in ein ausgewähltes Verzeichnis zu gelangen, den Regler drücken. (Mit BACK kann auf die vorherige Ebene zurückgeschaltet werden.)
- LOAD A / LOAD B Eine dieser Tasten drücken während ein Musikstück gewählt ist, um dieses jeweils Deck A oder Deck B zuzuordnen.
- 9. KANAL-LAUTSTÄRKE Bestimmt den Audiopegel, der zum Program Mix gesendet wird.
- 10. **CROSSFADER** Audioüberblendung zwischen den Decks A und B. Wird der Crossfader nach links geschoben, wird Deck A abgespielt. Bewegt man den Crossfader nach rechts, hört man Deck B.
- JOG WHEEL Dass der Track "gescratcht" wird ein ähnlicher Effekt wie beim Bewegen des Plattentellers eines Plattenspielers. Um den Pitch Bend Modus zu aktivieren, halten Sie den LOAD A / LOAD B Taster 2 Sekunden gedrückt; wenn das Deck läuft, verändert das JOG WHEEL die Tonhöhe des Tracks.
- 12. **PLAY** / **PAUSE** Start oder Wiederaufnahme des Abspielens, falls das Deck im Pausenbetrieb war. Hält die Wiedergabe vorläufig an, falls sich das Deck im Abspielbetrieb befindet.
- 13. CUE Unterbricht die Wiedergabe und kehrt an den ursprünglichen Cue Punkt zurück. Die Wiedergabe startet zeitweilig von diesem Punkt, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Der Track spielt so lange, wie Sie die Taste gedrückt halten und kehrt an den Cue Punkt zurück, wenn Sie die Taste loslassen.

Werden die Tasten CUE und PLAY / PAUSE gleichzeitig gedrückt, wird das Abspielen vom temporären Cue-Punkt begonnen. Läßt man beide Tasten los, wird das Abspielen forgesetzt.

- 14. SYNC Automatische Angleichung des Tempos zwischen beiden Decks.
- 15. PITCH FADER Zur Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit des Musikstücks.
- PITCH BEND (+ /) Einen der beiden Tasten drücken oder gedrückt halten, um die Wiedergabegeschwindigkeit des Musikstücks zeitweise zu verändern. Wird die Taste losgelassen, kehrt die Geschwindigkeit des Musikstücks zu dem durch den PITCH FADER eingestellten Wert zurück.



SNELSTARTGIDS

iDJ2GO Standaard voor iPad Snelstartgids Veiligheids- en garantie-informatie

REGISTRATIE

Surf naar http://www.ionaudio.com om uw iDJ2GO te registreren. Als u uw product registreert, wordt u op de hoogte gehouden van alle nieuwe producten en kunt u rekenen op hoogstaande technische productondersteuning, indien u ooit een probleem mocht hebben.

COMPATIBELE iOS-APPARATEN

iDJ2GO is compatibel met de volgende iOS-apparaten (niet meegeleverd):

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)

OPSTELLING

Voordat u iDJ2GO met de iPad, iPhone of iPod touch kunt gebruiken, moet u eerst de gratis iDJ2GOapp of de djay-app van Algoriddim uit de App Store installeren.

Voor iDJ2GO App:

- 1. Open de App Store op uw iPad, iPhone, or iPod touch (niet inbegrepen) en download de iDJ2GO-app.
- 2. Tik op "Isntalleren" of "App Installeren". Het is niet nodig om de app te lanceren op dit moment.
- Sluit de iDJ2GO aan op de 30-pins poort van de iPad, iPhone, or iPod touch met behulp van de iDJ2GO 30-pins kabel.
- Start de iDJ2GO-app.
- 5. Druk op Load A op de iDJ2GO-controller om te navigeren door je iTunes-muziekbibliotheek en kies het nummer om in Deck A op te laden. Druk op Load B op de iDJ2GO-controller om te navigeren door je iTunes-muziekbibliotheek en het nummer te kiezen om in Deck B op te laden.
- 6. Begin te dj'en!

Belangrijke opmerking: Om de iDJ2GO-app te gebruiken, moet u alle andere apps afsluiten. Om dat te doen:

- 1) Keert u terug naar het hoofdscherm van uw iOS-apparaat.
- Dubbelklikt u op de Home-knop. Er verschijnt een balk aan de onderkant van het scherm met een pictogram voor elke app die momenteel wordt uitgevoerd. (Als de balk geen pictogrammen bevat, ga dan naar stap 5.)
- 3) Houdt u uw vinger op een app-pictogram totdat het pictogram schudt.
- 4) Drukt u op de rode cirkel in de linkerbovenhoek van elke app om deze te sluiten. Als alle apps gesloten zijn, mag de balk geen pictogrammen meer bevatten.
- 5) Drukt u op de Home-knop van de iPad om terug te keren naar het hoofdcherm.

Voor Algoriddim's djay app:

- 1. Open de App Store op uw iPad, iPhone, or iPod touch (niet inbegrepen) en download de Algoriddim's djay-app.
- 2. Tik op "Isntalleren" of "App Installeren". Het is niet nodig om de app te lanceren op dit moment.
- Sluit de iDJ2GO aan op de 30-pins poort van de iPad, iPhone, or iPod touch met behulp van de iDJ2GO 30-pins kabel.
- 4. Start de Algoriddim's djay-app.
- 5. Begin te dj'en!

KENMERKEN



- 30-PINS DOCKCONNECTOR: Deze 30-pins poort voorziet een iPad, iPhone, or iPod touch van stroom (met de meegeleverde 30-pins connectorkabel) en ondersteunt CoreMIDI voor alle bestuurelementen en parameters van compatibele iPad-apps.
- 2. **PREFADERNIVEAU:** stuurt een prefader-geluidsbron naar het Cue-kanaal voor monitoring.
- 3. CUE GAIN: past het geluidsniveau van het Cue-kanaal aan.
- 4. MASTER VOLUME: past het uitgangsvolume van de Programmamix aan.
- 5. BLADERKNOP: draai deze knop om te bladeren door tracklijsten en programmamappen.
- 6. TERUG: met deze knop keert u terug naar het vorige niveau (map).
- 7. **ENTER:** druk op deze knop om een geselecteerde map te openen. (Druk op TERUG om terug te gaan naar het vorige niveau.)
- 8. A LADEN / B LADEN: druk op één van deze knoppen terwijl een nummer is geselecteerd om het toe te wijzen aan respectievelijk Deck A of Deck B.
- 9. KANAALVOLUME: past het geluidsniveau van het kanaal aan.
- 10. **CROSSFADER**: vermengt het geluid dat speelt op Decks A en B. Als u deze knop naar links schuift, hoort u Deck A; als u hem naar rechts schuift, hoort u Deck B.
- 11. **JOG-WIEL**: het JOG-WIEL bewegen "scratcht" het nummer op dat deck. Dit effect is vergelijkbaar met het bewegen van een vinylplaat op een platenspeler.

Om de modus Pitch Bend in te schakelen, drukt u twee seconden lang op de knop A LADEN / B LADEN; wanneer het deck begint af te spelen, verandert het JOG-WIEL de toonhoogte van het nummer.

- 12. AFSPELEN / PAUSE: start of hervat het afspelen als het deck gepauseerd werd. Pauseert het afspelen als het deck speelt.
- 13. CUE: de CUE-toets zet de track terug en pauzeert deze op het laatst ingestelde cue point. Om het cue point tijdelijk af te spelen, kunt u de CUE-toets ingedrukt houden. Het nummer blijft spelen zolang de toets ingedrukt wordt en keert terug naar het cue point van zodra hij wordt losgelaten. U kunt CUE en AFSPELEN / PAUSE gelijktijdig indrukken om het afspelen vanaf het cue point te starten. Laat beide knoppen los om het afspelen verder te zetten.
- 14. SYNC: synchroniseert automatisch het ritme van het overeenkomstige deck met dat van het andere deck.
- 15. PITCH FADER: regelt de afspeelsnelheid van het nummer.
- 16. PITCH BEND (+ / -): druk op één van deze toetsen of houdt ze ingedrukt om tijdelijk de afspeelsnelheid van de track aan te passen. Van zodra de toets wordt losgelaten, keert de afspeelsnelheid terug naar de snelheid die werd ingesteld door de PITCH FADER.



SPECIFICATIONS

- WEIGHT: 0.8 lbs. / 0.36 kg
- DIMENSIONS (W x D x H): 12" x 3.2" x 1.3" / 305 mm x 81mm x 33mm



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

www.ionaudio.com

MANUAL VERSION v1.4