EXAMPLE STATE

TOOLS for i88X/mLAN16E, Plug-in Effect

Installation Guide/Installationshandbuch/Manuel d'installation

SPECIAL NOTICES

- Certain CD-ROMs are copy-protected. Yamaha makes no representations or warranties with regard to any problems while attempting to copy the CD-ROM(s) or software and cannot be held responsible for the results of attempts to copy the data.
- The software and this Installation Guide are exclusive copyrights of Yamaha Corporation.
- Use of the software and this guide is governed by the SOFTWARE LICENSING AGREEMENT which the purchaser fully agrees to upon breaking the seal of the software packaging. (Please read carefully the AGREEMENT at the end of this guide before installing the application.)
- Copying of the software or reproduction of this guide in whole or in part by any means is expressly forbidden without the written consent of the manufacturer.
- Yamaha makes no representations or warranties with regard to the use of the software and documentation and cannot be held responsible for the results of the use of this guide and the software.
- Copying of the commercially available music data is strictly prohibited except for your personal use.
- The company names and product names in this Installation Guide are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Software such as the mLAN driver may be revised and updated without prior notice. Make sure to check and download the latest version of the software from the following site. http://www.yamahasynth.com/down/index.htm
- Future upgrades of application and system software and any changes in specifications and functions will be announced separately.

BESONDERE HINWEISE

- Diese CD-ROM ist geschützt und kann nicht kopiert werden. Yamaha gibt bei Problemen im Zusammenhang mit dem Versuch, die CD-ROM oder die Software zu kopieren, keine Zusicherungen oder Gewährleistungen und kann für die Folgen des Kopierens der CD-ROM oder der Software nicht verantwortlich gemacht werden.
- Dieses Programm und diese Installationsanleitung sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Die Benutzung des Programms und dieser Anleitung unterliegt der SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG, mit der sich der Erwerber durch Öffnen des Siegels der Programmverpackung uneingeschränkt einverstanden erklärt. (Bitte lesen Sie die VEREINBARUNG am Ende dieser Anleitung vor Installation der Anwendung sorgfältig durch.)

1

Français

- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieser Anleitung, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung des Programms und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieser Anleitung oder des Programms.
- Das Kopieren im Handel erhältlicher Musikdaten ist nur für Ihren Privatgebrauch zulässig und sonst streng untersagt.
- Die in dieser Installationsanleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Software wie z.B. der mLAN Driver kann ohne vorherige Benachrichtigung überarbeitet und aktualisiert werden. Achten Sie darauf, auf der folgenden Website nach der neuesten Version der Software zu suchen und sie herunterzuladen.

http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

• Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden separat bekanntgegeben.

REMARQUES PARTICULIERES

- Ce CD-ROM est protégé et ne peut être copié. Yamaha n'offre aucune garantie quant aux problèmes pouvant surgir lors de la copie du CD-ROM ou du logiciel et ne peut être tenu responsable du résultat de la copie du CD-ROM ou du logiciel.
- Les droits d'auteurs (copyright) de ce logiciel et de ce manuel d'installation appartiennent exclusivement à Yamaha Corporation.
- L'usage de ce logiciel et de ce manuel est défini par l'accord de licence auquel l'acheteur déclare souscrire sans réserve lorsqu'il ouvre le sceau de l'emballage du logiciel. (Veuillez donc lire attentivement l'accord de licence du logiciel situé à la fin de ce manuel avant d'installer le logiciel.)
- Toute copie du logiciel et toute reproduction totale ou partielle de ce manuel, par quel moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- Yamaha n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation du logiciel et de la documentation. Yamaha ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages éventuels résultant de l'utilisation de ce manuel et de ce logiciel.
- Toute copie de données musicales commercialisées est formellement interdite, sauf pour usage personnel.
- Les noms des firmes et des produits apparaissant dans ce manuel d'installation sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- Les logiciels tels que le pilote mLAN sont susceptibles d'être révisés et mis à jour sans avertissement préalable. Veuillez toujours à vérifier la version du logiciel utilisée et à télécharger la dernière version en date sur le site suivant :

http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

• Les remises à jour du programme et du système ainsi que toute modification des caractéristiques et fonctions seront annoncées séparément.

Contents

Important Notices about the CD-ROM	4
Operating System (OS)	4
CD-ROM Installation Procedure	4
For Windows Users	5
CD-ROM Contents	5
System Requirements for i88X/mLAN16E Software	6
Software Installation	8
Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN	19
Installing the Plug-in Effect (For i88X Users)	25
For Macintosh Users	27
For Macintosh Users	27 27
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software	27 27 29
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software Software Installation	27 27 29 30
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software Software Installation Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN	27 27 29 30 33
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software Software Installation Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN Plug-in Effect	
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software Software Installation Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN Plug-in Effect Display Messages	27 29 30 33 38 39
For Macintosh Users CD-ROM Contents System Requirements for i88X/mLAN16E Software Software Installation Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN Plug-in Effect Display Messages Troubleshooting	27 29 30 33 38 39 40

For Windows users

• Do not turn on the power to the mLAN devices during installation until the computer displays the following message.

mLAN Initialize	
Turn on the mLAN device and connect to the computer using an IEEE1394 cable.	
After completion of "Found New Hardware Wizard", click [OK] to continue.	
OK	

Operating System (OS)

The applications in this CD-ROM are provided in versions for both Windows and Macintosh operating systems. The installation procedure and the applications themselves differ depending on the operating system that you are using. Please refer to the appropriate installation instructions.

For Windows, see page 5~25.

For Macintosh, see page 27.

CD-ROM Installation Procedure

Before breaking the seal on the software packaging, please read carefully the Software Licensing Agreement at the end of this guide.

i88X Users: Register your product.

- 2 Install the software (Studio Manager, etc.). Windows: page 6; Macintosh: page 30
- **3** Install the appropriate driver on your computer, and make the necessary settings. Windows: page 9; Macintosh: page 30
- 4 i88X Users: Install the Plug-in Effect. Windows: page 5; Macintosh: page 27
- **5** Start up the software.

For subsequent operations, refer to the owner's manual for each software program (online help/ PDF manual).



 In order to view PDF files, you will need to install Acrobat Reader in your computer (Windows: page 8; Macintosh: page 30).

Most of the computer display examples in this guide are taken from the English version OS/ software.

Quick solutions/Reference materials

Setting the sampling frequency	page 19, 33
• Determining the number of mLAN audio channels	page 19, 33
Changing the settings of the mLAN Driver	page 15, 32
Determining the latency	page 15
How can I delete or re-install the driver?	pages 8, 24, 32
Connecting multiple mLAN devices	

4

For Windows Users

CD-ROM Contents

Software for Windows is included on two CD-ROMs (only TOOLS for i88X/mLAN16E is included with the mLAN 16E,). Install TOOLS for i88X/mLAN16E first.

• TOOLS for i88X/mLAN16E

Folder Name	Application Name	Contents
Acroread_	Acrobat Reader*1*2	Enables you to view each PDF manual for the applications. • Open the online help by pressing the [F1] button on the computer.
mLAN_	mLAN Applications for YAMAHA mLAN Tools	This software includes mLAN drivers and applications required to make mLAN connections between the mLAN devices and the computer. Install the software while the power to the mLAN devices is off (page 9). A single installation procedure installs all applications necessary for mLAN communications. Software to be installed includes mLAN Auto Connector and mLAN Graphic Patchbay, which are used to set up audio and MIDI connections for an mLAN network.

• Plug-in Effect (included only with i88X)

- This software can be used as plug-in software within a VST compatible program.
- To call up the PDF manual for each program, select [Start] → [All programs] → [YAMAHA VST Plugins] → (the relevant software) → [Online Manual].
- For instructions on installing the Plug-in Effects, see page 25.

Folder Name	Application Name	Contents
	01X Channel Module ^{*1}	This software reproduces the EQ and Dynamics effects built into each channel of the YAMAHA Digital Mixing Studio 01X, and uses the processing power of the computer for the effects. You can use the Dynamics and 4-band EQ functions (that can be also found on Yamaha Digital Mixing consoles) as effects software. You can also import the 01X settings, thus reproducing the songs created on the 01X.
VST_	Pitch Fix ^{*1}	This program is used to edit the pitch of recorded vocals. More than just a pitch processor, it can also be used to change the character of the vocals. Moreover, you can use MIDI data on the host application to control the Pitch Fix effect. For more information on setting up with the host application, refer to the Pitch Fix PDF owner's manual.
	Vocal Rack ^{*1}	This is a multi-effect program for processing vocals. The plug-in features various effects, including a high-pass filter, compressor and a 3-band equalizer.
	Final Master ^{*1}	This is a multi-effect program for mastering purposes. It features a compressor, limiter and soft-clip function, and allows you to split the signal into three bands for separate multi-band processing.

*1 These applications are supplied with online/PDF manuals.

*2 Unfortunately, Yamaha makes no guarantee concerning the stability of these programs nor can it offer user support for them.

About Open Plug-in Technology

You can start mLAN Graphic Patchbay as either stand-alone software or as a plug-in for an Open Plugin Technology compatible application.

Open Plug-in Technology (OPT) is a new software format that enables you to control MIDI devices from a music software sequencer. For example, OPT enables you to start and operate various parts of your music system, such as Plug-in Board editors and mixing control editors, directly from an OPT-compatible sequencer. OPT also makes it unnecessary to set MIDI drivers for each application, streamlining your music production system and making all operations more convenient and seamless.

About OPT Levels

The client application and its compatibility with OPT can be divided into three levels, as shown below.



Level 1 (OPT Panels) provides basic support for opening and displaying OPT control panels that can transmit data via a clients' external MIDI connectors.

Typically, this enables basic hardware editor control panels to operate properly.



Level 2 (OPT Processors) provides support for real-time MIDI processors and panel automation. Typically, this enables both real-time and offline MIDI effects (e.g., arpeggiators, transposers, etc.) to operate properly and supply automation to OPT panels.



Level 3 (OPT Views) provides support for edit views and MIDI processors and panels that require direct access to client sequencer storage structures.

Typically, this enables support of sophisticated MIDI edit views (e.g., list editors, auto accompaniment, data checkers, etc.).

OPT Level Implementation for the mLAN Graphic Patchbay

This chart shows the OPT-compatibility of mLAN Graphic Patchbay.

OPT lovels of the slight application		mLAN Graphic Patchbay operation			
	Ľ	r i levels of the chefit appli	cation	Operation support	Operation limits
		VIEWS (Level 3)	VIEWS	Yes	None
		PROCESSORS (Level 2)	PROCESSORS	Yes	None
		PANELS (Level 1)	PANELS	Yes (with limitations)	None

All mLAN Graphic Patchbay functions work under the client applications of any OPT level (Panels (Level 1), Processors (Level 2), and Views (Level 3)).



 Certain operations may not work as expected if there is no corresponding function in the client application (sequencer, etc.). The highest level of implementation for the client application is indicated in the OPT logo (which appears along with the version information in the application).

System Requirements for i88X/mLAN16E Software

The system requirements below are necessary for using the included software.



- The system requirements below may differ slightly depending on the particular operating system.
- The minimum requirements for included software not listed below may differ. For details, refer to the relevant online manual or documentation of the software.
- For details on minimum requirements for each DAW (digital audio workstation) software, refer to the respective owner's manual.

• i88X/mLAN16E (mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA)

These are the total system requirements, including the audio sequencer, mLAN software and the plug-in effects.

OS	: Windows XI Edition	P Professional/XP Home	9
Computer	: Intel Pentiu cessor, with IEEE1394 (nal (*1).	m or Celeron family pro- the S400 (400 Mbps) FireWire) or i.Link termi	-
Hard Disk	: Free disk sp MB (mLAN speed hard	ace of 250 MB (i88X)/50 16E) or more; high- disk (*2))
Recommendation	ended syster	m (*3)	
 Conn puter 	ecting a single peer-to-peer:	e mLAN device to a com	1-
Comp	outer	: 2.2 GHz or higher;	

Computer	: 2.2 GHz or higher;
	Intel Pentium 4 pro
	cessor
Available Memory	: 512 MB or more

Connecting a computer and three mLAN devices in an mLAN network:

Computer	: 2.6 GHz or higher; Intel Pentium 4 pro-
	cessor
Available Memory	: 512 MB or more

Minimum system requirements (*3)

Computer	: Intel Pentium 1.2 GHz
	or Intel Celeron 1.7
	GHz (or higher)
Available Memory	: 384 MB or more

*1 The computer must have an IEEE 1394 (FireWire) or i.Link terminal. If there is no terminal, install an IEEE 1394 interface card (PCI or PC).

For more details on system requirements and recommended PCI or PC cards, see

http://www.yamahasynth.com

- *2 Acrobat Reader is not included.
- *3 The system requirements listed here apply when using the included software and when playing audio/MIDI data detailed below on standard sequencer software. This may differ depending the particular sequencer software you are using.

Plug-in Effect (included only with i88X)

os

: Windows XP Professional/XP Home Edition/2000/Me/n98SE/98

To use mLAN, turn mLAN on each time you start the computer by using the mLAN icon (mLAN Manager) in the task bar (page 14).

Recommended system requirements (Connecting a single mLAN device to a computer peer-to-peer)

Fs=44.1kHz/24-bit Audio Driver 18In/18Out (i88X), 16 In/8 Out (mLAN16E)

MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 3 In/3 Out (mLAN16E)

16 MIDI and 12 Audio playback tracks 2 Audio recording tracks

2 Sends for Plug-in Soft Effect

10 Inserts for Plug-in Soft Effect

2 Channels for Plug-in Soft Synthesizer

Latency of 5msec or less Recommended system requirements (Connecting a computer and three mLAN devices)

Fs=44.1kHz/24-bit Audio Driver 32In/32Out (total)

MIDI Driver 4In/5Out (total)

16 MIDI and 8 Audio playback tracks

2 Audio recording tracks

2 Sends for Plug-in Soft Effect

10 Inserts for Plug-in Soft Effect

2 Channels for Plug-in Soft Synthesizer Latency of 5msec or less

Minimum system requirements

Fs=44.1kHz/16bit Audio Driver 8In/2Out (i88X), 2In/ 2Out(mLAN16E)

MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 2In/2Out (mLAN16E)

16 MIDI and 12 Audio playback tracks 2 Sends for Plug-in Soft Effect 6 Inserts for Plug-in Soft Effect No Plug-in Soft Synthesizer Latency of about 50msec

NOTE

- Up to two PCI or PC cards can be used. However, you can use only one card at a time.
 If you are using an IEEE1394 interface built into the computer, you can use only one IEEE1394 PCI or PC interface card.
- When using a laptop or notebook computer, a builtin IEEE 1394 terminal may not be available. If this is the case, install an appropriate PC interface card.

For instructions on how to install the software other than one referred to below, see page 5 in the section "CD-ROM Contents."

Uninstall (removing the installed application)

You can remove the installed application software.Select [START] (\rightarrow [Settings]) \rightarrow [Control Panel] \rightarrow [Add/Remove Programs] \rightarrow [Install/Uninstall], then select the application to be removed and click [Add/ Remove...]. Follow the on-screen instructions to uninstall the application.



- The button names or menus may differ depending on the computer OS.
- In order to uninstall the mLAN software, the following two items must be deleted. Delete them in order, 1 then 2.
 - 1. mLAN Applications for YAMAHA 2. mLAN Tools 2.0

For information on uninstalling the plug-in effect, see page 26.

Check beforehand the drive name (D:, E:, etc.) corresponding to the CD-ROM you are using. The drive name is indicated under the CD-ROM icon of [My computer]. (The root directory of the CD-ROM driver is indicated as D:\, E:\, etc.)

Acrobat Reader

In order to view the electronic (PDF) manuals included with each application, you'll need to install Acrobat Reader.



- If an older version of Acrobat Reader is installed on your PC, you'll need to uninstall it before proceeding.
- Double-click on the "Acroread_" folder.Four different language folders will be displayed.
- 2 Select the language you want to use and double-click on its folder. The file "arxxx***.exe" file will be displayed. ("xxx" indicates figures and "****" indicates the selected language.)

NOTE

- File names with the ".exe" extension may have changed to different names than indicated here.
- 3 Double-click on "arxxx***.exe." Acrobat Reader Setup Dialog box will be displayed.
- **4** Execute the installation by following the onscreen directions. After installation is complete, the Acrobat folder appears on your PC (in Program Files, as the default).For information on using the Acrobat Reader, refer to the Reader Guide in the Help menu.

mLAN Tools 2.0 and mLAN Applications for YAMAHA

mLAN Tools 2.0 software includes a driver that enables you to connect mLAN devices to a computer. mLAN Applications for YAMAHA enables audio and MIDI signals to be transferred between a computer and mLAN devices via mLAN cables.

This software enables you to connect the i88X, mLAN16E, or 01X to a computer via mLAN. 01X users should uninstall the older version of the mLAN software before installing this software. (Refer to the 01X Installation Guide.)

Follow the steps below to install these software applications.



• For explanations on error messages, see page 39.

Preparing to install

- Disconnect all MIDI cables that connect MIDI devices to MIDI IN/OUT connectors on the mLAN device.
- 2 Using an IEEE1394 (FireWire/iLink) cable, connect the mLAN device directly to the computer (without using a hub), and disconnect all other IEEE 1394-connected devices from the computer.
- 3 Make sure that the power to the mLAN device is turned off.
- **4** Start the computer and log in to the Administrator account.



 If you are using the S200 data transfer rate standard (check the rear panel of your particular device, or refer to the specifications in the owner's manual), make sure to uninstall the old version of mLAN Tools beforehand. For more information on uninstalling the software, refer to the owner's manual for the corresponding device. 5 Select [Start] → [Control Panel]. If the control panel appears as shown below, click "Switch to Classic View" in the upper left of the window.All control panels and icons will be displayed.



Proceed to the next step.

6 Go to [System] → [Hardware] → [Driver Signing] → [File Signature Verification], and check the radio button to the left of "Ignore -Install all files, regardless of file signature" and click [OK].

ystem Proper	ties			?
System Re	store	Autom	atic Updates	Remote
General	Compute	er Name	Hardware	Advanced
Add Hardwa	re Wizard e Add Hardw	are Wizard I	helps you install h	ardware.
			Add <u>H</u> arc	dware Wizard
Device Man Th on pro	ager Je Device Mar your compute operties of any	nager lists a er. Use the [y device.	ll the hardware de Device Manager t	evices installed to change the
	Driver <u>S</u> i	gning	Device	e Manager
Hardware Pr	ofiles ardware profile ferent hardwa	es provide a re configura	way for you to se tions.	t up and store
			Hardw	are <u>P</u> rofiles
		0	K Can	icel Apply
_			Ļ	
Driver Sig During har has not pa Windows.	gning Optic dware installa issed Window (Tell me why	ons ation, Windo Is Logo testi this testing	ows might detect ng to verify its co is important.)	software that ompatibility with
What act	tion do you w ore - Install th roval	ant Window ne software	us to take? anyway and don	't ask for my
⊖ <u>W</u> ar ⊖ <u>B</u> loc	m - Prompt m k - Never inst	e each time all unsigned	to choose an act I driver software	ion
Administ	rator option e this action t	the system :	default	
			ОК	Cancel

NOTE

• After completing the installation, make sure to restore the original setting if necessary.

7 Check that no "!" or "x" marks appear next to "IEEE 1394 Bus host controllers" (in [System] → [Hardware] → [Device Manager]). If one of these marks is shown, the mLAN (IEEE 1394/i.Link) connection cannot be used. Refer to the owner's manual of your computer for details.

English

- 8 Click [OK] to close the System Properties window, then click the Close button ([X]) at the top right of the window to close the Control Panel.
- **9** Exit from any open applications and close all open windows.
- **10** Insert the included CD-ROM into the CD-ROM drive.

Starting up the Installer for the mLAN Software

The installer will install the following two programs to your computer.

- mLAN Tools 2.0
- mLAN Application for YAMAHA

NOTE

- Use the Cancel button or Close button to quit the installation. Quitting by using the [CTR]+[ALT]+[DEL] buttons or by turning off the power while installation is in process is can result in problems since the installation is terminated without performing a proper uninstall.
- Double-click on the "mLAN_" folder. Various files are shown, including "Setup.exe."
- 12 Double-click on "Setup.exe."
- 13 A series of confirmation messages appear. If there are no problems, click [OK] in each message. When finished, a "Welcome" display appears.



Installation of mLAN Tools

- **14** Click [Next]. The display for installing mLAN Tools appears.
- 15 Click [Next]. The "Destination Directory" window appears, letting you determine the desired drive and folder name for installing mLAN Tools. The destination directory is automatically set; however, if you wish to change it, click the [Browse...] button and select the desired folder (drive:\folder name). Click [Next] after making or confirming the selection.



- In general, there is no need to change the destination directory.
- 16 Confirm the drive and folder name and click [Next] to start installation.



To cancel the installation, click [Cancel].

17 When installation is finished, a "Completed" message appears. Click [Finish].

Proceed to the next step.

Installation of mLAN Applications for YAMAHA (mLAN Software)

When the mLAN Tools 2.0 installation is complete, the computer automatically displays a window that enables you to start the installation of Applications for YAMAHA. Click [Next].

18 Determine the desired destination drive and folder name for installation in the "Destination Directory" window. The destination directory is automatically set; however, if you wish to change it, click the [Browse...] button and select the desired folder (drive:\folder name).



• To cancel the installation, click [Cancel].

19Confirm the drive and folder name and click [Next] to start installation.



- To cancel the installation, click [Cancel].
- **20** When the installation process is complete, a message will prompt you to restart the computer. Click [Next].

When canceling the installation

If you've cancelled an installation before it is complete, the software may not have been installed properly. Follow the instructions below to properly install the software.

- Click on "Add or Remove Programs" in the Control Panel (page 8) and find "mLAN Applications for YAMAHA" and "mLAN Tools 2.0" in the list.
- 2 Delete the two programs in order: first, "mLAN Applications for YAMAHA," then "mLAN Tools 2.0."
- **3** Start installation again from step **12** (page 11).

mLAN Driver initial settings

After you restart the computer, complete the mLAN driver initial settings. Select [ON] in mLAN Manager to activate the mLAN driver (page 14).

21 A dialog box prompts you to turn on the power to the mLAN device. Connect the mLAN device to the computer, then turn on the power to the i88X and mLAN16E (or 01X).

22 Installing the mLAN device

The "Found New Hardware Wizard" window is displayed.

Check the radio button next to "Install the software automatically [Recommended]," then click [Next].

Found New Hardware Wizard	
	Welcome to the Found New Hardware Wizard
	This wizard helps you install software for:
	YAMAHA i88X
2 set	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do?
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

23 After you finish installing the connected mLAN device, click [OK] in the dialog box that appeared in Step 21.

English

24 The "Make the driver initial settings" dialog box is displayed. Click [OK].



 During Steps 25 and 26, and Steps 28 and 29, the computer displays a window indicating that you are now making the initial settings for each driver. This window also indicates the number of times the "Found New Hardware Wizard" will be displayed during the procedure. Unless you wish to cancel installation, do not close this window.

Example:

AN Initialize		
	mLAN Network is initializing.	
When "New H [Next] to co	lardware Search Wizard" for Yamaha mLanBus appears, click ntinue. (It may take some time for the window to appear.)	
The Wizan	d window will appear another 1 times before completion.	
[Note] Do I cancel the	not use the Close button at the top right, except to installation.	

mLAN Network initial settings

25 The computer automatically displays the "Found New Hardware Wizard." Check the radio button next to "Install the software automatically [Recommended]," then click [Next].



- 26 When the installation is complete, the computer displays a message indicating that installation is complete. Click [Finish].
- **27** Repeat Steps **25** and **26** until the window (indicating that you are making the mLAN Bus driver initial settings) closes.

mLAN MIDI Port initial settings

28 The computer automatically displays the "Found New Hardware Wizard." Check the radio button next to "Install the software automatically [Recommended]," then click [Next].



- **29** When the installation is complete, the computer displays a message of indicating that installation is complete. Click [Finish].
- **30** Repeat Steps **28** and **29** until the window (indicating that you are making the mLAN Stream driver initial settings) closes.
- The computer displays a message indicating that the initial settings for mLAN driver are complete. Click [OK].
 To use an audio sequencer via mLAN, you must connect the computer to the mLAN device using mLAN audio Connector or Graphic Patchbay (page 19).

Confirming the installation

Task bar (mLAN Manager)

If the installation is successful, an mLAN icon (mLAN Manager) is added to the task bar. To call up the menu, right-click on the icon.

When using mLAN, right click on the mLAN icon (mLAN Manager) in the task bar and select "ON" (start mLAN).



- ON..... Enables mLAN operation for data transfer (Run the "mLAN Start application"). OFF..... Disables mLAN operation (Run the "mLAN Stop" application). You can lessen the CPU load by not using mLAN. Driver Setup ... Starts mLAN Driver Setup (page 15). Auto Connector Starts mLAN Auto Connector (page 19). Graphic Patchbay ... Starts mLAN Graphic Patchbay. For more information, refer to the mLAN Graphic Patchbay Online Manual. EXIT This deletes the mLAN icon from the task bar, maintaining the current mLAN ON/OFF
 - status. To display it again, select [Start] \rightarrow [(All)

Programs] \rightarrow [Startup] \rightarrow [mLAN Manager].



- To use mLAN connections, after you start the computer, right-click the mLAN icon (mLAN Manager) in the Task bar, then select [ON] to activate mLAN connections.
- You can use the mLAN Driver Setup (page 15) to check whether data is being properly transmitted and received via mLAN.

When starting up the mLAN

The message below appears when mLAN is being started.

mLANStart		
Preparing mLAN driver.		

To cancel mLAN startup, click [Cancel] in the mLAN Start window. To use mLAN, right-click on the mLAN icon (mLAN Manager) in the task bar, and select [ON].

Device Manager (Operating System)

- Select [Control Panel] from the Start menu.
- 2 Double-click on the System icon to call up the System Properties window.
- **3** Select the Hardware tab and click [Device Manager].
- 4 Click on the [+] mark next to "Sound, video and game controllers," and confirm that "YAMAHA i88X" or "YAMAHA mLAN16E," and "YAMAHA mLanBus" are listed.

Changing settings after installation

The mLAN-related settings can be changed after installation from the mLAN Driver Setup window.

mLAN Driver Setup



This window lets you check and change the mLAN settings for receiving/transmitting data. Make sure to close any application (DAW, etc.) using the mLAN connection before making changes.

NOTE	
NULE	H
	<u> </u>

 To change the wordclock (sample rate) and the number of channels used, right-click on the mLAN icon in the task bar and start the mLAN Auto Connector and Graphic Patchbay.

	mLAN Driver Setup	
0- 0-	= 1394 Adapter Card ID = Latency	Procomp Informatics, Ltd.(00309526 10051DB4)
	WDM Sample Bit	16 💌
6–	Status	Information
	m	Exit Revert Set

1394 Adapter Card ID

This indicates the particular ID of the IEEE 1394 (FireWire/iLink) interface card installed to the computer. When several cards are installed, this is used to select the desired card. Cards not recognized by the mLAN driver are not displayed.

• The correct name of the manufacturer or vendor may not be displayed depending on the particular card you are using.

2 Latency

Determines the basic latency of the mLAN communications, or how quickly the data is processed after a command is issued. Choose an option appropriate to your environment.

About latency in an mLAN network

The particular configuration of your computer (processing speed, system memory size, etc.) may affect its ability to properly record and play back audio data in your audio sequencer, resulting in noise or other audio problems. In most cases, you can solve the problem by adjusting the latency (delay time).

- A small latency value results in a short delay time and gives optimum response for real-time recording/playback.
- A large latency value results in a long delay time, but allows for use of more audio channels and plug-in effects.

NOTE

• Types of latency in an mLAN network

Audio latency (msec)

Audio latency is determined by the basic latency (selected in the mLAN Driver Setup window) and Preferred Buffer Size (specified in the ASIO mLAN Control Panel) (see below).

MIDI latency (msec)

The MIDI latency value varies with the mLAN driver version.

For information on MIDI latency of your mLAN driver version, refer to the file called "MIDI_Latency.txt." Windows: Select [Program files | mLAN Tools | YAMAHA | MIDI_Latency.txt].

Macintosh: Locate the installed "mLAN Tools" folder, then double-click the "YAMAHA," "Manual," then "MIDI_Latency.txt" folder.

ASIO mLAN Control Panel

When you start the ASIO mLAN Control Panel, the system displays the following dialog box.

NOTE

When using the mLAN ASIO Driver, open the ASIO Control Panel within the driver settings of the DAW software (the particular menu depends on the software you are using) and set the Preferred Buffer Size as needed.

- Also, when using the mLAN WDM driver, adjust as necessary the latency value of the WDM driver (which corresponds to the latency of the ASIO driver in this chart) within the driver settings of the DAW software.
- The initial setting of the Preferred Buffer Size of the mLAN ASIO driver is the smallest value.



Preferred Buffer Size

This parameter enables you to specify the size of the buffer inside the mLAN ASIO driver.

Sample Size

This parameter enables you to specify the bit resolution for audio data transmission and reception.

S Latency

It indicates the audio latency value for transmission and reception.

Audio latency is determined by the basic latency (selected in the mLAN Driver Setup window) and Preferred Buffer Size (2).

4 OK

Click to enable the settings and close the dialog box.

G Cancel

Click to close the dialog box without changing the settings.



Status

If you are using mLAN Auto Connector, this parameter indicates the current data (MIDI/ Audio) reception status (from the mLAN device to computer) of the mLAN connection. If there is an error in transmission, the computer displays an error message. If you are using mLAN Graphic Patchbay, refer to the Graphic Patchbay Online Manual for information on the error messages.

Blue Data is being properly transmitted. Yellow ... Only one type of data (MIDI or audio) is being received. Red Error in reception. Gray...... No reception.

About the Information window This window indicates the MIDI and audio data reception status (from the mLAN device to computer). R1. R2. etc. This indicates the data reception status. "R1" corresponds to MIDI reception while "R2 corresponds to audio reception from the mLAN device. The number of tabs shown differs depending on your particular computer configuration. Driver Setup Information mLAN R1 R2 R4 R3 **Receive Status** Audio MIDI Unknown **Receive Status** This mark indicates the order in which the data of each format is received. The Icon Blue Reception is normal. symbol "o" indicates that data in the corresponding format is being received. The Red..... Error in reception. symbol "-" indicates that data in a different format is being received. For example, the Gray..... No reception. symbol "oooooooo-" in the "Audio" field indicates that nine sequences have been received, and the first eight sequences are in the audio data format. The "Unknown" field displays symbols if sequences in unknown formats are received. These fields are blank if no mLAN data is received. If an error occurs during reception, a red warning message flashes. In this case, check the transmission device.

4 Set

Clicking this button actually applies the settings made in this window. Changes to the settings do not take effect unless [Set] is clicked.

B Revert

If you've made changes to the settings (but not yet clicked [Set]), clicking this button restores the settings made the last time [Set] was clicked. Once you click [Set], [Revert] cannot be used.

6 EXIT

Click to close the dialog box.

If the computer's system sound is output to mLAN audio channels:

The computer's system sound (such as an alarm sound) will be output to mLAN audio channels if the following settings are made:

- The WDM driver is selected in mLAN Auto Connector or mLAN Graphic Patchbay.
- mLAN WDM driver (mLAN Audio Out/In 01) has been selected for the Windows system audio device.

Follow the steps below to prevent the system sound from being output to mLAN audio channels.

NOTE

- The following setting cancels output of all Wave sounds from the computer speakers.
- Select [Start] \rightarrow [Control Panel] \rightarrow [Sounds and Audio Devices] \rightarrow [Voice], and click [Volume...] in the "Voice playback" section to call up the Master Volume window.

🛙 Speaker		
Options Help		
Wave	SW Synth	CD Player
Balance:	Balance:	Balance:
Volume:	Volume:	Volume:
<u> M</u> ute	<u> </u>	<u>∏ M</u> ute
mLAN Audio Out 01		

2 Check the Mute checkbox in the Wave column.

18

Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN

This section describes the procedure for connecting a computer to a single mLAN device peer-to-peer in mLAN Auto Connector. In mLAN Auto Connector, you can easily connect an mLAN device by setting up the wordclock and the number of audio I/O channels.

To connect multiple mLAN devices to a computer, use mLAN Graphic Patchbay. For more information on mLAN Graphic Patchbay, refer to the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.



 Noise may be generated when you connect an mLAN device in mLAN Auto Connector. Before you make connections in mLAN Auto Connector, lower the volume level of the connected device.

b b Connecting the i88X

- If you use Auto Connector after you make connections in mLAN Graphic Patchbay, the connections made in mLAN Graphic Patchbay will be cancelled.
- You can also use mLAN Graphic Patchbay to connect a computer to a single mLAN device peer-to-peer.
- The mLAN Auto Connector windows may appear different when certain mLAN devices are connected.
- Connect a computer to an mLAN device using an IEEE1394 cable.
- 2 Right-click the YAMAHA mLAN Manager icon in the Task bar, then select [Auto Connector].
- **3** Set up the wordclock and specify the number of audio channels (see below), then click the [Connect] button. The computer and mLAN device are connected via mLAN.

mLAN Auto Connector i88X € Nickname Update -Model Name lisex • Identify -A Wordclock Master Sample Rate 44.1 kHz ● PC i88X a ANALOG - DIGITAL -ΔΠΔΤ 9 1 -11 -PC -> i88Y 8 CH -OFF -OFF • ASIO ASIO ASIO ASIO 0 PC <- i88X 2 CH • OFF • OFF • mLAN Auto Connector for i88X Version 2.0.0 Copyright (C) 2004 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved. Connect Cancel Setup

Nickname

This field indicates the nickname of the connected i88X. To change the nickname, refer to "Node Information" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.

2 Model Name

This parameter enables you to select an mLAN device to which you wish to make an mLAN connection in a multiple mLAN device network.

[Update] button

Clicking this button updates the information on the mLAN devices connected to the mLAN network. Use this button when you add an mLAN device to the network while mLAN Auto Connector is running.

Identify] button

Clicking this button causes the i88X ACTIVE indicator to flash for a few seconds.

5 Sample Rate

This parameter enables you to specify the sampling frequency (wordclock frequency).

Wordclock Master radio buttons

These buttons enable you to specify the computer or i88X as the wordclock master.

${ \ensuremath{\textcircled{}}} \mathbf{PC} \to \mathbf{i88X}$

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data routed from the computer's audio output (mLAN driver's audio output) into the i88X. Signals input in the i88X are output from the i88X's OUTPUT 1-8 jacks (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL or OPTICAL OUT jack (digital), or ADAT OUT jack (ADAT).

[ASIO/WDM] button

Select the ASIO or WDM driver as appropriate for your environment.

NOTE

• With analog connections, WDM will use the last two of the selected ASIO channels. The WDM channel signals will be output from OUTPUT 7 and 8.

9 PC ← i88X

This parameter enables you to specify the number of channels for audio data that is input at the i88X's INPUT 1-8 jacks (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL or OPTICAL IN jack (digital), or ADAT IN jack (ADAT) and output to the computer.

[Connect] button

Click this button to connect the i88X to the computer via mLAN.

[Cancel] button

Click this button to cancel the settings and close mLAN Auto Connector.

[Setup] button

Click this button to open the i88X Control Panel window, which enables you to set the wordclock transition speed.



Nickname

This field indicates the nickname of the connected mLAN16E. To change the nickname, refer to "Node Information" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.

2 Model Name

This parameter enables you to select an mLAN device to which you wish to make an mLAN connection in a multiple mLAN device network. When the mLAN16E is connected, select the name of the device equipped with an mLAN16E.

[Update] button

Clicking this button updates the information on the mLAN devices connected to the mLAN network. Use this button when you add an mLAN device to the network while mLAN Auto Connector is running.

Identify] button

Clicking this button causes the mLAN16E ACTIVE indicator to flash for a few seconds.

Sample Rate

This parameter enables you to specify the sampling frequency (wordclock frequency).

6 Wordclock Master radio buttons

These buttons enable you to specify the computer or mLAN16E as the wordclock master.

O PC \rightarrow MOTIF ES

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data input into the mLAN16E from the computer's audio output (mLAN driver's audio output).

[ASIO/WDM] button

Select the ASIO or WDM driver as appropriate for your environment.



 With the MOTIF ES, WDM will use the last two of the ASIO channels selected via "mLAN INPUT." The WDM channel signals will be routed to the MOTIF ES as "mLAN IN 7/8CH."



$\textbf{9} \textbf{ PC} \leftarrow \textbf{MOTIF ES}$

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data input into the computer from the mLAN16E's output.



- The number of audio transmission channels and MIDI ports varies on different mLAN16E-compatible devices.
- For more information on audio and MIDI connections for a MOTIF ES with an mLAN16E installed, refer to "System Examples" in the mLAN16E Owner's Manual.

① [Connect] button

Click this button to connect the mLAN16E to the computer via mLAN.

[Cancel] button

Click this button to cancel the settings and close mLAN Auto Connector.

[Setup] button

Click this button to open the mLAN16E Control Panel window, which enables you to set the wordclock transition speed.

Setting the wordclock transition speed (in the mLAN Control Panel)

When you click the [Setup] button in the Node Information window in mLAN Auto Connector or mLAN Graphic Patchbay, the mLAN Control Panel opens. This panel enables you to set the wordclock transition speed.

The Wordclock Transition Speed parameter enables you to specify how fast the initial wordclock setting will change to a new setting if the mLAN device is operating as a slave in an mLAN network.

Slow:

Usually, select this option.

Fast:

Select this option if the wordclock master device is referencing timecode, such as MTC, thus changing the wordclock setting.

4 Click the [Connect] button. When the mLAN16E is connected correctly, mLAN Auto Connector closes and mLAN communications begin.



If connection fails, right-click the mLAN icon in the Task bar, restart mLAN Auto Connector, then click the [Connect] button again. You do not need to restart the computer.

Hints when using audio data (Windows)

For optimum use of the audio functions, we recommend you make the following settings. These settings minimize possible audio problems, such as drop outs, glitches and noise.

- Set the DMA mode (high-speed transfer mode) of the hard disk to on To set the DMA mode, select [Control Panel] → [System] (→ [Hardware]) → [Device Manager], then change the setting from [Disk drives] or [Hard disk controllers].
- Set Processor Scheduling to "Background services" Select [Control Panel] → [System] → [Advanced] → [Performance] → [Settings] → [Advanced] and check (enable) "Background services" in the "Processor scheduling" section.
- Set the Visual Effects options to "best performance"
 Select [Control Panel] → [System] → [Advanced] → [Performance] → [Settings] → [Visual Effects] and check (enable) "Adjust for best performance."
- Turn Automatic Updates off Select [Control Panel] → [System] → [Automatic Updates] and un-check (disable) "Keep my computer up to date."
- Set Remote Assistance to off Select [Control Panel] → [System] → [Remote] and un-check "Allow Remote Assistance invitations..."
- Enable the Classic Start menu Right click on an empty space in the task bar and select [Properties] → [Start Menu], then check (enable) "Classic Start menu."
- Disable transition effects
 Select [Control Panel] → [Display] (→ [Appearance]) → [Effects...] button, and un-check (disable) "Use the following transition effect for menus and tooltips."

23

When the settings of the mLAN Auto Connector or Driver Setup cannot be changed, or when the program mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0 cannot be uninstalled.

The message below may sometimes appear when changing the settings with mLAN Auto Connector and Driver Setup or when uninstalling.



When using the mLAN driver with a program such as an audio sequencer, the settings in mLAN Auto Connector and Driver Setup cannot be changed, and mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0 cannot be uninstalled. Execute these operation only after closing all applications.

There may be times when you are unable to change the settings in mLAN Auto Connector and Driver Setup and unable to uninstall mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0, even when applications are not running. This may occur in the following cases.

- The WDM driver is selected in mLAN Auto Connector or mLAN Graphic Patchbay.
- When the mLAN WDM driver ("mLAN Audio Out/In 01") or "mLAN MIDI Out" is selected as the audio device in Windows.

If this is the case, follow the instructions below before changing the settings in mLAN Auto Connector and Driver Setup and/or uninstalling mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0.

NOTE

- In some cases, when you turn on the power to the mLAN devices, Windows may automatically select mLAN Audio/ MIDI.
- Select [Start] → [Control Panel] → [Sounds and Audio Devices] → [Voice]. Make sure that something other than "mLAN Audio Out/In 01" is selected for the "Voice playback" and "Voice recording" settings.

2 Select [Start] → [Control Panel] → [Sounds and Audio Devices] → [Audio]. Make sure that something other than "mLAN Audio Out/In 01" is selected for the "Sound playback" and "Sound recording" settings.

3 Select [Start] → [Control Panel] → [Sounds and Audio Devices] → [Audio], then select any option other than the items from "mLAN MIDI OUT" through "mLAN MIDI OUT (8)" for the "MIDI Music Playback" setting.

Installing the Plug-in Effect (For i88X Users)

Double-click on the "VST_" folder. Various files including "Setup.exe" will be displayed.

2 Double-click on "Setup.exe." "Welcome to the installShield Wizard" window will be displayed.

3 Click [Next]. In the window that appears, enter the User Name, Company Name, and Serial Number.



• Serial number is provided in the included Users Card.

4 Click [Next]. The Registration Confirmation window will be displayed. Make sure the registration information you entered is correct, then click [Yes].

NOTE

• If the information is incorrect, click [No] and return to step **3** above.

5 A window for selecting plug-in effects will be displayed. Select (check) the software you want to install and click [Next].

6 A window appears prompting you for confirmation of the plug-in effects to be installed. Make sure the information is correct, then click [Yes].

NOTE

•When you wish to change the software to be installed, click [Return] and go back to step **5**.

7 In the window that appears, you can select the drive and folder to which the owner's manual (PDF file) and setup program will be installed. You should avoid changing the installation location.



 If you want to change the location, click [Browse...] then select the installation location (drive and folder). 8 Click [Next]. In the window that appears, you can select the "VstPlugins" folder to which the plug-in effect will be installed.



- In order to be able to use the VST plug-in software with the SQ01, it is necessary to check "Program Files\YAMAHA\VstPlugins."
- If no folder is shown in the list, click [Add] then select the folder from the "Browse for Folder" dialog box.

Specify Destination Location	×
Specify the destination location to which the Plug-in module is to be copied.	
Setup will install the Plug-in module to the following folder. If the destination folder you want to specify is not included in the following list, click [Add] and folder to list.	add a
If you don't want to copy to the checkmarked folder, click the box next to the folder name to un-checkmark it.	
Click (Next) to start copying/deleting the application.	
C:\Program Files\Steinberg\Usbase VST325.0\VelPlugins C:\Program Files\Steinberg\VelPlugins C:\Program Files\Steinberg\VelPlugins Add	
KBack Next Cance	4

9 Click [Next]. The installation starts.

10 When the installation is complete, the message"InstallShield Wizard Complete." appears. Click [Finish].

Using the Installed Plug-in Effect on another host application

Even after you've installed the plug-in effect, if you intend to use it with another VSTcompatible host application, you will need to manually copy the effect plug-in module to the "VstPlugins" folder specified by the host application.

- Select [Start] → [(All) Programs] → [YAMAHA VST Plugins] → [(Plug-in Effect name)] → [Setup]. A "Welcome" window appears.
- 2 Select [Modify], then click [Next].
- 3 A window appears allowing you to specify the destination location to which the plug-in effect is to be copied. Select (check) the "VstPlugins" folder corresponding to the host application with which you intend to use the plug-in effect.



- If you remove the checkmark from the folder for the installed host-application, you can remove the installed plug-in effect.
- For details, refer to the owner's manual of each host application.
- 4 Click [Next].

The copy operation is executed.



• To cancel the operation, click [Cancel].

Uninstall (removing the installed plug-in effect)

Select [Start] → [(All) Programs] → [YAMAHA VST Plugins] → [(Plug-in Effect name)] → [Setup]. A "Welcome" window appears.

- 2 Select [Remove], then click [Next]. A window appears prompting you for confirmation of the file deletion.
- **3** Click [OK] to remove the files.
 - To cancel the operation, click [Cancel].



NOTE

 Processing speeds of computers equipped with Pentium I processors and some computers equipped with Pentium IV processors may be reduced significantly if you use Pitch Fix and Cubase SX2.0.
 If this problem occurs, download from the following URL an updated Pitch Fix Version 1.0.2 or higher: http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

For Macintosh Users

CD-ROM Contents

Software for Macintosh is included on two CD-ROMs (for the mLAN 16E, only TOOLS for i88X/mLAN16E is included). Install TOOLS for i88X/mLAN16E first.

• TOOLS for i88X/mLAN16E

Folder Name	Application Name	Contents
Acroread_	Acrobat Reader*1*2	Enables you to view each PDF manual for the applications. • Open the online help by pressing the [F1] button on the computer.
mLAN Applications mLAN_ for YAMAHA mLAN Tools		This software includes mLAN drivers and applications required to make mLAN connections between the mLAN devices and the computer. Install the software while the power to the mLAN devices is off. • For installation instructions, see page 30. A single installation procedure installs all applications necessary for mLAN communications. Software to be installed includes mLAN Auto Connector and mLAN Graphic Patchbay, which enable you to set up audio and MIDI connections for an mLAN network.
OMS_	Open Music System (OMS) 2.3.8 ^{*2}	This software is required to transfer MIDI data (Remote Control and Studio Manager data) between an mLAN device and a computer. • For instructions on installing, see page 31.
	OMS Setup for YAMAHA (folder)	Contains OMS Setup files for an mLAN device (page 36).

• Plug-in Effect (included only with i88X)

- This software can be used as plug-in software within a VST compatible program.
- For instructions on how to use the application, refer to the PDF manual.
- (The destination disk you specified)/YAMAHA/Plug-in Effect/(the relevant software folder)
- For instructions on installing the Plug-in Effects, see page 38.

Folder Name ^{*3}		Application Name	Contents
	VST_	01X Channel Module ^{*1}	This software reproduces the EQ and Dynamics effects built into each channel of the YAMAHA Digital Mixing Studio 01X, and uses the processing power of the computer for the effects. You can use the Dynamics and 4-band EQ functions (that can be also found on Yamaha Digital Mixing consoles) as effects software. You can also import the 01X settings, thus reproducing the songs created on the 01X.
Mac OS 9		Pitch Fix ^{*1}	This program is used to edit the pitch of recorded vocals. More than just a pitch processor, it can also be used to change the character of the vocals. Moreover, you can use MIDI data on the host application to control the Pitch Fix effect. For more information on setting up with the host application, refer to the Pitch Fix PDF owner's manual.
		Vocal Rack ^{*1}	This is a multi-effect program for processing vocals. The plug-in features various effects, including a high-pass filter, compressor and a 3-band equalizer.
		Final Master ^{*1}	This is a multi-effect program for mastering purposes. It features a compressor, limiter and soft-clip function, and allows you to split the signal into three bands for separate multi-band processing.

- *1 These applications are supplied with online/PDF manuals.
- *2 Unfortunately, Yamaha makes no guarantee concerning the stability of these programs nor can it offer user support for them.

*3 About Plug-in Effects compatible with Mac OS X

The following plug-in effects, which are compatible with VST and Audio Units, are included in the "Mac OS X" folder.

- 01X Channel Module
- Pitch Fix
- Vocal Rack
- Final Master

Unfortunately at this time, these software effects cannot be used with the i88X/mLAN16E, since the i88X/mLAN16E audio /MIDI driver is not yet compatible with Mac OS X.

We are currently working with Apple Computer, Inc. and in the near future, the i88X/mLAN16E will be compatible with Mac OS X. For the latest information, please see the site below:

http://www.yamahasynth.com

The site also includes instructions on installing the software effects for OS X

With Macintosh notebook computers such as the iBook or PowerBook, before you start up the computer, first connect the mLAN device and mLAN cable, then turn on the power to the mLAN device.

System Requirements for i88X/mLAN16E Software

The system requirements below are necessary for using the included software.



- The system requirements below may differ slightly depending on the particular operating system.
- For details on minimum requirements for each DAW (digital audio workstation) software, refer to the respective owner's manual.

i88X/mLAN16E (including the requirements for mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA)

These are the total system requirements, including the audio sequencer, mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA and the plug-in effects.

OS : Mac OS 9.2 Classic env ported.)		2 (Mac OS X and Mac vironment are not sup-
Computer	: System hav Mbps) Fire	ving a built-in S400 (400 Wire terminal. (*1)
Hard Disk	: Free disk sp MB (mLAN speed hard	bace of 250 MB (i88X)/50 16E) or more; high- I disk (*2)
Recom	mended syste	m (*3)
 Cor put 	nnecting a single er peer-to-peer:	e mLAN device to a com-
Cor	mputer	: G4/G3 signal proces- sor 900 MHz (or higher)
Ava	ailable Memory	: 512 MB or more (Vir- tual memory must be turned off)
 Cor put 	nnecting three n er:	nLAN devices to a com-
Cor	nputer	: G4 1.25GHz Single processor, 1GHz Dual processor, or higher
Ava	ailable Memory	: 512 MB or more (Vir- tual memory must be turned off)
Minim	um system req	uirements (*3)
Cor	mputer	: G4 dual processor 450 MHz or G4/G3 single processor 700 MHz (or higher)
Ava	ailable Memory	: 320 MB or more (Vir- tual memory must be turned off)
*1 The (Fire) mina	computer must l Wire) or i.Link te Linstall an IEEE	have an IEEE 1394 erminal. If there is no ter- = 1394 interface card

For more details on system requirements and

recommended PCI or PC cards, see

(PCI or PC).

http://www.yamahasynth.com

- *2 Acrobat Reader is not included.
- *3 The system requirements listed here apply when using the included software and when playing audio/MIDI data detailed below on standard sequencer software. This may differ depending the particular sequencer software you are using.

Recommended system requirements (Connecting a single mLAN device to a computer peer-to-peer)

Fs=44.1kHz/24-bit

Audio Driver 18In/18Out (i88X), 16 In/8 Out (mLAN16E)

MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 3 In/3 Out (mLAN16E)

16 MIDI and 12 Audio playback tracks

2 Audio recording tracks

2 Sends for Plug-in Soft Effect

10 Inserts for Plug-in Soft Effect

2 Channels for Plug-in Soft Synthesizer

Latency of 5msec or less

Recommended system requirements (Connecting a computer and three mLAN devices)

Fs=44.1kHz/24-bit Audio Driver 32In/32Out (total)

MIDI Driver 4In/5Out (total)

16 MIDI and 8 Audio playback tracks

2 Audio recording tracks

2 Sends for Plug-in Soft Effect

10 Inserts for Plug-in Soft Effect

2 Channels for Plug-in Soft Synthesizer

Latency of 5msec or less

Minimum system requirements

Fs=44.1kHz/16bit Audio Driver 8In/2Out (i88X), 2In/ 2Out(mLAN16E)

MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 2In/2Out (mLAN16E)

16 MIDI and 12 Audio playback tracks

2 Sends for Plug-in Soft Effect

6 Inserts for Plug-in Soft Effect

No Plug-in Soft Synthesizer

Latency of about 50msec



- Up to two PCI or PC cards can be used. However, you can use only one card at a time.
 If you are using an IEEE1394 interface built into the computer, you can use only one IEEE1394 PCI or PC interface card.
- When using a laptop or notebook computer, a builtin IEEE 1394 terminal may not be available. If this is the case, install an appropriate PC interface card.

Software Installation

Plug-in Effect (included only with i88X)

: Mac OS 8.6 through 9.2 Mac OS X 10.2

NOTE

os

 When using a PowerBook under battery power, go Apple menu → [Control Panel] → [Energy Saver] → [Advanced Settings] (Settings for: Battery), and remove the check from the "Allow processor cycling."

For instructions on how to install the software other than one referred to below, see page 27 in the section "CD-ROM Contents."

Acrobat Reader

In order to view the electronic (PDF) manuals included with each application, you'll need to install Acrobat Reader.

- Double-click on the "Acroread_" folder. Three different language folders will be displayed: English, German, French and Japanese.
- 2 Select the language you want to use and double-click on its folder. "Reader Installer" will be displayed.

The Installer name may differ depending on the language you select.

- 3 Double-click on the "Reader Installer." Acrobat Reader Setup Dialog will be displayed.
- 4 Execute the installation by following the directions appearing on the screen. After installation is complete, the Acrobat folder appears on your computer (in Hard Disk, as the default).

For information on using the Acrobat Reader, refer to the Reader Guide in the Help menu.

mLAN software and OMS

mLAN Tools 2.0 software includes a driver that enables you to connect mLAN devices to a computer. mLAN Applications for YAMAHA enables audio and MIDI signals to be transferred between a computer and mLAN devices via mLAN cables. This software enables you to connect the i88X, mLAN16E, or 01X to a computer via mLAN.

Follow the steps below to install these software applications.



- For explanations on error messages, see page 39.
- For information on the uninstall (removing the installed application), refer to page 32.



Preparing to install

Start the computer.

 When using the mLAN connection, make sure to disable any energy saving features on the computer (such as Suspend, Sleep, Standby or Pause). When using the virtual memory, turn it off, then restart the computer.

NOTE

- If you are using the S200 data transfer rate standard (check the rear panel of your particular device, or refer to the specifications in the owner's manual), make sure to uninstall the old version of mLAN Tools beforehand. (Refer to the owner's manual of your particular device.)
- 2 Exit from any open applications and close all open windows.
- 3 Disconnect all MIDI cables connecting MIDI devices to the MIDI IN/OUT of the mLAN device.
- **4** Using an IEEE1394 (FireWire/iLink) cable, connect the mLAN device directly to the computer (without use of a hub), and disconnect all other IEEE1394-connected devices from the computer.
- 5 Insert the included CD-ROM ("TOOLS for i88X/mLAN16E") into the CD-ROM drive.

OMS (Open Music System)

- Double-click on the "OMS_" folder (English version only). "Install OMS 2.3.8" will be displayed.
- 7 Double-click on "Install OMS 2.3.8." OMS Setup Dialog will be displayed.

8 Execute the installation by following the onscreen directions. After the installation, select "Restart."



- After the installation is complete, you may encounter an error message warning that the installer did not close. In this case, go to the "File" menu and select "Quit" to close the installer. Then reboot the computer.
- 9 After restarting the Macintosh, you will find the "Opcode"/"OMS Applications" folder on your computer (Hard Disk, as the default).
- **10** Copy the "OMS_2.3_Mac.pdf" in the CD-ROM to the "OMS Applications" folder (drag-and-drop it to the folder). Refer to the "OMS_2.3_Mac.pdf" (English version only) for information on how to use the application.
- Copy the "OMS Setup for YAMAHA" in the CD-ROM to the "OMS Applications" folder (drag-and-drop it to the folder). In the "OMS Setup for YAMAHA" folder you will find the OMS Setup files for the i88X and mLAN16E, which can be used as templates.

mLAN software

12 Double-click the "YAMAHA mLAN Installer" icon in the "mLAN_" folder to display the following installation screen. The "Install Location" box displays the destination of the installation. If you wish to change the destination disk or folder, use the [Switch Disk] button and the pop-up menu to specify the desired destination.



 In general, there is no need to change the destination directory.



- **13** Confirm that "Easy install" is selected and click "Install." At the confirmation message that appears, click "Continue."
- 14 If a message "OMS Folder cannot be found in the system folder" or the like appears, after finishing the installation, copy the file "mLAN OMS Driver" (located in "Into OMS Folder" of the "mLAN Tools" folder in the installation destination) to the system folder "OMS Folder."
- **15** The message prompting to search the ASIO Drivers folder is shown. Click [OK]. The result of the search will be displayed.
- 16 Select the installation destination of the ASIO mLAN Driver, then click [OK].



- If a message "ASIO Driver folder cannot be found in the system folder" or the like appears, after finishing the installation, copy the file "ASIO mLAN" (located in "Into ASIO Drivers" of the "mLAN Tools" folder in the installation destination) to the "ASIO Drivers" folder of the particular application you are using.
- **17** Turn on the mLAN device.
- **18** When installation is finished, an "Installation was successful." message appears. Click [Restart].

Confirming the installation

The mLAN Installer places the following files in the following locations.

Control panel folder of the startup disk

mLAN Driver Setup (page 15)

 You can use the mLAN Driver Setup (page 15) to check whether data is being properly transmitted and received via mLAN.

Extensions folder of the startup disk

mLAN Driver mLAN Driver Plugs mLAN Expert mLAN Family mLAN Transporter Family

The folder you specify

mLAN Tools folder Opcode/OMS Applications

System folder

Control Panels/mLAN Driver Setup OMS Folder/mLAN OMS Driver Preferences/mLAN HALs/01XTransporter.hal Preferences /mLAN HALs/ mLAN16ETransporter.hal Preferences /mLAN Prefs/mLAN Control Panel Prefs Prefs

- Preferences /mLAN Prefs/oui.tbl
- * Delete the files and folders listed above when uninstalling. Be careful not to delete data already existing before the installation, including files related to OMS

Changing settings after installation

The mLAN-related settings can be changed after installation from the mLAN Driver Setup window. To display it, start the mLAN Driver Setup in the Control Panels folder.

mLAN Driver Setup

This window lets you check and change the mLAN settings for receiving/transmitting data. Make sure to close any application (DAW, etc.) using the mLAN connection before making changes. The settings here are the same as that in Windows. See page 15.



- The WDM setting is only for Windows.
- The [EXIT] button is only for Windows.
- To change the wordclock (sample rate) and the number of channels used, Start the mLAN Auto Connector in the mLAN Tools folder.



NOTE

Connecting a Computer to an mLAN device via mLAN

This section explains how to connect a computer to a single mLAN device peer-to-peer in mLAN Auto Connector.

In mLAN Auto Connector, you can easily connect an mLAN device by setting up the wordclock and specifying the number of audio I/O channels.

To connect multiple mLAN devices to a computer, use mLAN Graphic Patchbay. For more information on mLAN Graphic Patchbay, refer to the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.



 Noise may be generated when you connect an mLAN device in mLAN Auto Connector. Before you make connections in mLAN Auto Connector, lower the volume level of the connected device.

- If you use Auto Connector after you make connections in mLAN Graphic Patchbay, the connections made in mLAN Graphic Patchbay will be cancelled.
- You can also use mLAN Graphic Patchbay to connect a computer to a single mLAN device peer-to-peer.
- mLAN Auto Connector windows may appear different when certain mLAN devices are connected.
- Connect a computer to an mLAN device using an IEEE1394 cable.
- 2 Open the "mLAN Tools" folder, then click the "mLAN Auto Connector" icon. mLAN Auto Connector starts.
- **3** Set up the wordclock and specify the number of audio channels (see below), then click the [Connect] button. The computer and mLAN device are connected via mLAN.

mLAN Auto Connector Nickname i88X Update Model Name 188X \$ Identify -Wordclock Sample Rate 48 kHz \$ Mac i88X ANALOG ADAT - 8 10 11-- 18 ด Mac -> i88X 4 CH ŧ OFF ŧ OFF R Mac <- i88X 8 CH \$ **a** (OFF mLAN Auto Connector for i 88X Version 2.0.0 Copyright (C) 2004 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved Connect Cancel Setup

Connecting the i88X

Nickname

This field indicates the nickname of the connected i88X. To change the nickname, refer to "Node Information" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.

2 Model Name

This parameter enables you to select an mLAN device to which you wish to make an mLAN connection in a multiple mLAN device network.

33

[Update] button

Clicking this button updates the information on the mLAN devices connected to the mLAN network. Use this button when you add an mLAN device to the network while mLAN Auto Connector is running.

4 [Identify] button

Clicking this button causes the i88X ACTIVE indicator to flash for a few seconds.

6 Sample Rate

This parameter enables you to specify the sampling frequency (wordclock frequency).

6 Wordclock Master radio buttons

These buttons enable you to specify the computer or i88X as the wordclock master.

$\textcircled{0} \mathsf{Mac} \to \mathsf{i88X}$

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data routed from the computer's audio output (mLAN driver's audio output) into the i88X. Signals input in the i88X are output from the i88X's OUTPUT 1-8 jacks (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL or OPTICAL OUT jack (digital), or ADAT OUT jack (ADAT).

$\textbf{8} \mathsf{Mac} \leftarrow \mathsf{i88X}$

This parameter enables you to specify the number of channels for audio data that are input at the i88X's INPUT 1-8 jacks (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL or OPTICAL IN jack (digital), or ADAT IN jack (ADAT) and output to the computer.

[Connect] button

Click this button to connect the i88X to the computer via mLAN.

[Cancel] button

Click this button to cancel the settings and close mLAN Auto Connector.

[Setup] button

Click this button to open the i88X Control Panel window, which enables you to set the wordclock transition speed.

Connecting the mLAN16E (MOTIF ES)



English

English

Nickname

This field indicates the nickname of the connected mLAN16E. To change the nickname, refer to "Node Information" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.

Model Name

This parameter enables you to select an mLAN device to which you wish to make an mLAN connection in a multiple mLAN device network. When the mLAN16E is connected, select the name of the device equipped with an mLAN16E.

[Update] button

Clicking this button updates the information on the mLAN devices connected to the mLAN network. Use this button when you add an mLAN device to the network while mLAN Auto Connector is running.

Identify] button

Clicking this button causes the mLAN16E ACTIVE indicator to flash for a few seconds.

6 Sample Rate

This parameter enables you to specify the sampling frequency (wordclock frequency).

Wordclock Master radio buttons

These buttons enable you to specify the computer or mLAN16E as the wordclock master.

$\textcircled{O} \mathsf{Mac} \to \mathsf{MOTIF} \mathsf{ES}$

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data input into the mLAN16E from the computer's audio output (mLAN driver's audio output).

$\textbf{0} \mathsf{Mac} \gets \mathsf{MOTIF} \mathsf{ES}$

This parameter enables you to specify the number of channels of audio data input into the computer from the mLAN16E's output.



 The number of audio transmission channels and MIDI ports varies on different mLAN16E-compatible devices. For more information on audio and MIDI connections for an MOTIF ES with an mLAN16E installed, refer to "System Examples" in the mLAN16E Owner's Manual.

[Connect] button

Click this button to connect the mLAN16E to the computer via mLAN.

[Cancel] button

Click this button to cancel the settings and close mLAN Auto Connector.

[Setup] button

Click this button to open the mLAN16E Control Panel window, which enables you to set the wordclock transition speed.

Setting the wordclock transition speed (mLAN Control Panel)

When you click the [Setup] button in the Node Information window in mLAN Auto Connector or mLAN Graphic Patchbay, the computer displays the mLAN Control Panel, which enables you to set the wordclock transition speed.

The Wordclock Transition Speed parameter enables you to specify how fast the initial wordclock setting will change to a new setting if the mLAN device is operating as a slave in the mLAN network.

Slow:

Select this option in most cases.

Fast:

Select this option if the wordclock master device is referencing timecode, such as MTC, thus changing the wordclock setting.

4 Click the [Connect] button. When the mLAN device is connected correctly, mLAN Auto Connector closes and mLAN communications start.

NOTE

 If connection fails, restart mLAN Auto Connector, then click the [Connect] button again. You do not need to restart the computer.

Setting up OMS



- If you are using mLAN on your Macintosh with an optionally installed IEEE 1394 (FireWire) interface card, recreate a new Studio Setup by OMS Setup included in the installation CD-ROM. For details, refer to the OMS manual.
- Double-click on the "OMS" folder and "OMS-Setup for YAMAHA" folder. The "i88X-mLAN," "MOTIF-ES-mLAN" and "mLAN Generic 16 ports" files appear. Copy this to the hard disk on your computer.
- 2 If you are connecting a single i88X or mLAN16E (including MOTIF ES) using Auto Connector, double-click "i88X-mLAN" or "MOTIF ES-mLAN."

If you are connecting multiple mLAN devices using Graphic Patchbay or connecting a single mLAN16E (excluding MOTIF ES) using Auto Connector, double-click "mLAN Generic 16 Ports." The OMS Setup starts.

After starting the OMS Setup, the Studio setup file double-clicked in step **2** opens.

	\sim
	♦ Ny Studio Setup
	\bigcirc

If " \diamondsuit " is not indicated at the right of the setup file name, select "Make Current" from the "File" menu and execute the save operation. The OMS studio setup has been completed. You'll also need to set the OMS port when using the software.

Refer to the owner's manual for your application.



 Double clicking the icon of the mLAN device or executing "MIDI Device Info..." from the "Studio" menu by selecting the mLAN device, calls up the Device Info dialog box. We recommend that you not change the channel assignment since this is already set by the setup application (mLAN Auto Connector, etc.) for optimum use with i88X and mLAN16E. Reset the settings as shown in the illustration below if you have inadvertently changed them.



The setting names (device names) of each MIDI port are as shown below, when the Studio Setup file is loaded. Select the proper device (port) for the application you are using.

i88X (Auto Connector) port function

MIDI Port	Device Name	Function
1	MIDI	i88X's MIDI port (MIDI to (from) mLAN MIDI conversion)

MOTIF ES (Auto Connector) port function

MIDI Port	Device Name	Function
1	TG	Controls a tone generator.
2	PLG	Controls a Plug-in.
3	Remote B	Controls a DAW or editor.
4	Remote A	Controls a DAW or editor.

NOTE

 You can assign a function to each MIDI port on the MOTIF ES. This example uses typical device names.

Port functions in mLAN Graphic Patchbay and on the mLAN16E (excluding MOTIF ES)

MID Port	Device Name	Function
1	Port 1	Port functions vary depending on the specific mLAN device. Refer to the owner's manual for your mLAN device.
2	Port 2	
16	Port 16	


- The port numbers in the "mLAN Generic 16 ports" Studio Setup correspond to the numbers indicated in the "Connector Name" column in mLAN Graphic Patchbay. For more information on Graphic Patchbay, refer to the Graphic Patchbay Online Manual.
- After the OMS studio setup above has been completed, your computer will recognize only Yamaha mLAN (MIDI) devices. If you are connecting other musical instruments via USB, or if you add an mLAN (MIDI) device to the network while you are already using OMS, you should create an original Studio Setup file. For details, refer to the on-line manual supplied with OMS.
- The included OMS studio setup file may not function even if you follow the above procedure, depending on your Macintosh/Mac OS version. (MIDI data cannot be transmitted/received even if the setup becomes available.) In this situation, connect your Macintosh to the mLAN device and follow the procedure below to recreate the setup file.
 - Start OMS Setup and select "New Setup" from the "File" menu.
 - 2 The "OMS Driver Search" dialog appears. Remove the check from the "Modem" and "Printer" check boxes, and click [Search] to execute the device search. If the Search operation has been completed successfully, the [mLAN-01] device is displayed in the OMS driver setting dialog.
 - 3 Click the [OK] button to search for ports. If you are using the i88X or mLAN16E, Port 1, Port 2 ... appears in the dialog. Mark the appropriate checkbox of the port and click the [OK] button to store the setting.

Plug-in Effect

Englisl

- Double-click on the "Mac OS 9" folder. "VST_" folder will be displayed.
- 2 Double-click on the "VST_" folder. "VST Plugin Installer." will be displayed.
- 3 Double-click on "VST Plugin Installer." A window for selecting plug-in effects will be displayed.

In the window, the "Install Location" box displays the destination of the owner's manual (PDF file). You should avoid changing the installation location. Select (check) the software you want to install.

- 4 Click [Install]. In the window that appears, enter the User Name, Company Name, and Serial Number.
 - NOTE
 - Serial number is provided in the included Users Card.

5 Click [Continue]. In the window that appears, you can select the "VstPlugins" folder to which the plug-in effect will be installed.

Select Folder	E
💐 Cubase	=
🐧 Contents	
🐧 Logic 5 Series	
🛱 Contents	
🐧 Logic 6 Series	•
🖙 Macintosh HD	
Applications (Mac OS 9)	
🗇 Cubase	
	w
Cancel	ОК

MOTE	
NULL	

- If there is only one "VstPlugins" folder in your computer, this step is unnecessary. Go on to step 7.
- If there is no "VstPlugins" folder in your computer, you can select the location to which the plug-in effect will be installed, in the window that appears.



7 When the installation is complete, the following screen appears.



8 To finish the installation, click [Quit]. To copy the module to a location other than selected in step 5 above, click [Continue] and repeat the procedure from step 3.

Display Messages

Messages	Page
Can't find the i88X (or mLAN16E) on the mLAN network. Make sure that the i88X (or mLAN16E) is turned on and that the mLAN cable connec- tion is correct and secure. After that, restart "mLAN Auto Connector".	19, 33
The settings of the mLAN Driver could not be changed.1) If an application that uses the driver is currently active, close it first, then change the settings.2) There is not enough resource memory.	24
Failed to initialize the mLAN settings because the application "mLAN Start" is not run- ning. Select "ON" from the menu of "mLAN Manager" application.	14
Can't connect the i88X (or mLAN16E)'s mLAN audio output plug to the computer's mLAN audio input plug.	14, 19, 33
Can't connect the i88X (or mLAN16E)'s mLAN MIDI output plug to the computer's mLAN MIDI input plug.	14, 19, 33
Can't connect the computer's mLAN MIDI output plug to the i88X (or mLAN16E)'s mLAN MIDI input plug.	14, 19, 33
Can't connect the computer's mLAN wordclock output plug to the i88X (or mLAN16E)'s mLAN wordclock input plug.	14, 19, 33
Can't connect the i88X (or mLAN16E)'s mLAN wordclock output plug to the computer's mLAN wordclock input plug.	14, 19, 33
A new 1394 adaptor card has been found. If you've inserted a new card, restart the computer.	
There is not enough resource memory. Execute mLAN Stop, then execute mLAN Start again. If this fails, restart the computer.	14
The 1394 adaptor card has not been found. Check the card and start mLAN again.	14
One of the programs could not be started. Follow the instructions/messages in the appropriate application. If there are no messages, execute mLAN Start again or restart the computer.	14
The application is not responding. Execute mLAN Start again or restart the computer.	14
Failed to load the mLAN Bus Driver. If the New Hardware Wizard has not been run, use it to install the hardware, then exe- cute mLAN Start.	14
One or more programs could not be closed. After quitting all DAW programs and any programs using mLAN, execute mLAN Stop.	14

39

Troubleshooting

If you encounter a problem ...

If you hear no sound or a strange sound, first check the items described below and take appropriate action. If the problem persists, consult your Yamaha dealer.

Unable to communicate via mLAN

- Has the driver been installed? See page 12.
- Is the mLAN cable properly connected? Check the connection; disconnect the mLAN cable once, then insert it again.
- (For Windows) Is mLAN set to "ON"? From the task bar, right click on the mLAN Manager icon.
- Ger Windows) When adding a new IEEE 1394 card, right click on the mLAN Manager icon in the
- task bar and select "ON.". See page 14.Is the ACTIVE lamp on the rear panel of the mLAN device lit (in blue)? If it is not lit, check the fol-
- Has connection been enabled with mLAN Auto Connector and/or Graphic Patchbay? Re-enable connection if necessary.
- Have you changed the device? Even if the model is the same, if the actual device is different, it is necessary to re-enable connection by using Auto Connector and/or Graphic Patchbay.
- Is there a loop connection? Check the cabling and make sure none of the devices are connected in a loop.

Example of loop connection



- There may be a limit on the IEEE 1394 interface of your computer as to the number of ports that can be used simultaneously. Check how many ports can be used simultaneously.
- Turn off all devices on the mLAN network (except the computer) and re-connect each device one-by-one until the device causing the problem is found.
- (For Windows) (When removing the mLAN bus from the [Safely Remove Hardware] setting of the task bar.) Restart the computer when using mLAN again.
- With Macintosh notebook computers such as the iBook and PowerBook, always first connect the mLAN device and mLAN cable then turn on the power of the mLAN device, before starting up the computer.

40

- Make sure that you set up the wordclock correctly. Also, make sure that one node is assigned as master and the other nodes are assigned as slaves.
- The computer processing speed is too slow.

The computer's CPU meter indicates a heavy processing load. Playback response is delayed.

• If multiple S200-compatible devices are connected to the network, connecting mLAN devices in mLAN Graphic Patchbay may require more time.

■ Inconsistency in wordclock, or unable to exit from Auto Connector

(For Windows) Mobile computers with Intel CPU
 SpeedStep ™ technology is applied for some CPU's (CPU for notebook PC). Please disable the
 SpeedStep ™ technology when mLAN is employed. SpeedStep ™ technology changes CPU
 clock dynamically depending on the loading on the CPU to save the power consumption.

 How to disable the SpeedStep[™] technology; In almost all of the PC's, BIOS has a function to select enabling or disabling the SpeedStep[™] technology. Please refer to the PC's operating manual, or make inquiry to the PC manufacturer.

Unable to change the mLAN settings

- (For Windows) Is the mLAN (WDM) driver selected as the default audio device for the system?
 - Select [Start | Control Panel | Sounds and Audio Devices | Voice].
 Make sure that something other than "mLAN Audio 01" is selected for the [Voice playback] and [Voice recording] settings.
 - Select [Start | Control Panel | Sounds and Audio Devices | Audio].
 Make sure that something other than "mLAN Audio 01" is selected for the [Sound playback] and [Sound recording] settings.
 - In "MIDI music playback," select any option other than the range of options from "mLAN MIDI Out" through "mLAN MIDI Out (8)."
- (For Windows) Select [Start | Control Panel | Sounds and Audio Devices | Sounds]. And select "No sounds" in the [Sound scheme], then execute again.
- If you cannot quit mLAN (by selecting "OFF" after right clicking the mLAN icon in the task bar), end the processes listed below manually. ([Ctrl] + [Alt] + [Delete] → [Processes] → select process
 - \rightarrow [End process]) When finished, start mLAN Manager to change the mLAN settings again.
 - mLANVDevice.exe
 - mLANTFamily.exe
 - mLANSoftPH.exe
 - mLANManager.exe
- To change mLAN settings, select [Start | (All) Programs | Start Up], then start mLAN Manager.
- (When a message such as "file cannot be found" appears when uninstalling:) Try executing the installation once more, then uninstall again.

(Windows) mLAN Manager (the mLAN icon in the Task bar) has disappeared.

• Select [Start | (All) Programs | Start Up (or mLAN Tools)], then select mLAN Manager.

■ A connected mLAN device is not recognized.

 Refresh the information by selecting [View], then [Update] in the Menu bar. If the device is still not recognized, turn mLAN Manager off, then turn it on, then select [Update] to latest information.
 Refer to "Starting mLAN Graphic Patchbay" in the mLAN Graphic Patchbay Online Manual.

Launching mLAN Graphic Patchbay or updating to the latest information takes a while.

- When you try to update the network information after connecting or disconnecting an mLAN device that does not support S400, the system adjusts the mLAN transfer speed, and requires more time to process your request. However, this will not affect any subsequent operations.
- If five or more mLAN devices (including a computer) have been connected to a network, the total number of transmission channels of all devices will be limited. You can connect up to 86 channels in Windows and up to 98 channels in a Macintosh system.



 For information on audio problems such as no sound or excess noise, refer to the Troubleshooting section of the i88X/ mLAN16E Owner's Manual.

inhait

Wichtige Hinweise zur CD-ROM	4
Betriebssystem (OS)	4
Installation der CD-ROM	4
Für Windows-Anwender	5
Inhalt der CD-ROM	
Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software	6
Softwareinstallation	8
Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN	
Installieren des Plug-in-Effekts (für i88X-Anwender)	25
Für Macintosh-Anwender	
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM	27
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software	27 27 29
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software Software-Installation	27 27 29 30
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software Software-Installation Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN	27 27 29 30 33
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software Software-Installation Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN Plug-in-Effekt	27 27 30 33 38
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software Software-Installation Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN Plug-in-Effekt Displaymeldungen	27 27 29 30 33 33 38 38
Für Macintosh-Anwender Inhalt der CD-ROM Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software Software-Installation Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN Plug-in-Effekt Displaymeldungen Fehlerbehandlung	27 29 30 33 33 38 39 40

Für Windows-Anwender

• Schalten Sie während der Installation die mLAN-Geräte erst dann aus, nachdem der Computer die folgende Meldung anzeigt.

hithilfe eines IEEE1394-Kabels an den Computer an.	IS
lachdem der Assistent "Neue Hardware gefunden" lestellt wurde, klicken Sie zum Fortfahren auf [OK].	fertig

Wichtige Hinweise zur CD-ROM

Betriebssystem (OS)

Die Anwendungen auf dieser CD-ROM werden in einer Version für Windows und in einer Version für das Macintosh-Betriebssystem bereitgestellt. Der Installationsvorgang und die Anwendungen für die beiden Betriebssysteme sind nicht identisch. Befolgen Sie daher die Installationsanleitung Ihres Betriebssystems.

Anweisungen zu Windows finden Sie auf Seiten Seite 5–25. Anweisungen zu Macintosh finden Sie auf Seite Seite 27.

Installation der CD-ROM

Bevor Sie das Siegel der Softwareverpackung öffnen, lesen Sie sich bitte die Software-Lizenzvereinbarung am Ende dieser Anleitung sorgfältig durch.

- i88X-Anwender: Registrieren Sie Ihr Produkt.
- 2 Installieren Sie die Software (Studio Manager usw.). Windows: Seite 6: Macintosh: Seite 30
- 3 Installieren Sie den für Ihren Computer geeigneten Treiber, und nehmen Sie die
 - notwendigen Einstellungen vor. Windows: Seite 9; Macintosh: Seite 30
- 4 i88X-Anwender: Installieren Sie den Plug-in-Effekt.
 - Windows: Seite 5; Macintosh: Seite 27

5 Starten Sie die Software.

Informationen zur weiteren Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Softwareprogramms (Online-Hilfe/Handbuch als PDF-Datei).



 Um PDF-Dateien anzeigen zu können, muss Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert sein (Windows: Seite 8; Macintosh: Seite 30).

Die meisten Beispiele für Computerbildschirmanzeigen in dieser Anleitung stammen aus der englischen Version des Betriebssystems / der Software.

Soforthilfe/Referenzmaterialien

Einstellen der Sampling-Frequenz	Seite 19, 33
Festlegen der Anzahl der mLAN-Audiokanäle	Seite 19, 33
Ändern der Einstellungen des mLAN-Treibers	Seite 15, 32
Festlegen der Latenz.	Seite 15
• Wie lässt sich der Treiber entfernen oder neu installieren?	Seiten 8, 24, 32
Anschließen mehrerer mLAN-Geräte	Seite 19, 33

Für Windows-Anwender

Inhalt der CD-ROM

Die Software für Windows befindet sich auf zwei CD-ROMs (lediglich TOOLS for i88X/mLAN16E ist im Lieferumfang der mLAN16E enthalten). Installieren Sie als Erstes TOOLS for i88X/mLAN16E.

• TOOLS for i88X/mLAN16E

Ordnername	Name der Anwendung	Inhalt
Acrobat Reader*1*2		Dient zum Anzeigen der Programmanleitungen im PDF-Format. • Drücken Sie die Taste [F1] der Computertastatur, um die Online-Hilfe zu öffnen.
mLAN_	mLAN Applications for YAMAHA mLAN Tools	Diese Software enthält mLAN-Treiber und Anwendungen, die zum Herstel- len der Verbindungen zwischen den mLAN-Geräten und dem Computer benötigt werden. Installieren Sie die Software, während die mLAN-Geräte ausgeschaltet sind (Seite 9). Mit einem einzigen Installationsverfahren wer- den alle für die mLAN-Kommunikation erforderlichen Anwendungen instal- liert. Zu der zu installierenden Software zählen mLAN Auto Connector und mLAN Graphic Patchbay, die zur Einrichtung von Audio- und MIDI-Verbin- dungen für ein mLAN-Netzwerk verwendet werden.

• Plug-in Effect (nur im Lieferumfang der i88X enthalten)

- Diese Software kann innerhalb eines VST-kompatiblen Programms als Plug-in-Anwendung verwendet werden.
- Um das PDF-Handbuch des jeweiligen Programms aufzurufen, klicken Sie auf [Start] → [Programme]
 → [YAMAHA VST Plugins] → (Name der gewünschten Software) → [Online Manual].
- Anweisungen zur Installation von Plug-in-Effekten finden Sie auf Seite Seite 25.

Ordnername	Name der Anwendung	Inhalt	
	01X Channel Module ¹¹	Diese Softwareanwendung reproduziert die in jeden Kanal des Digital Mixing Studio 01X von Yamaha integrierten EQ- und Dynamikeffekte und verwendet die Rechenleistung des Computers für die Effekte. Sie können die Dynamikfunktionen und die Funktionen des 4-Band-Equali- zers (diese sind auch auf den digitalen Mischpulten von Yamaha zu finden) als Effekt-Software verwenden. Außerdem können Sie die 01X-Einstellun- gen importieren und so die am 01X erstellten Songs reproduzieren.	
VST_	Pitch Fix ^{*1}	Dieses Programm dient zur Bearbeitung der Tonhöhe von aufgenomme- nen Gesangssstimmen. Über die Funktion als reiner Tonhöhenprozessor hinaus kann es verwendet werden, um den Charakter der Gesangsstimme zu verändern. Außerdem können Sie über MIDI-Daten in der Host-Anwen- dung den Pitch-Fix-Effekt steuern. Weitere Informationen zum Einrichten für die Host-Anwendung finden Sie im PDF-Handbuch zu Pitch Fix.	
	Vocal Rack ^{*1}	Hierbei handelt es sich um ein Multi-Effekt-Programm zur Verarbeitung von Gesangsstimmen. Das Plug-in verfügt über mehrere Effekte, einschließlich Hochpassfilter, Kompressor und 3-Band-Equalizer.	
	Final Master ^{*1}	Hierbei handelt es sich um ein Multi-Effekt-Programm für Mastering-Zwe- cke. Es verfügt über einen Kompressor, einen Limiter und eine Soft-Clip- Funktion und ermöglicht Ihnen die Aufspaltung des Signals in drei Bänder zur separaten Multi-Band-Verarbeitung.	

*1 Diese Anwendungen werden mit Online-Hilfedateien/PDF-Anleitungen ausgeliefert.

*2 Leider gibt Yamaha keine Garantie für die Stabilität dieser Programme und kann den Anwendern auch keine technische Unterstützung dafür anbieten.

Über die Open-Plug-in-Technik

Sie können mLAN Graphic Patchbay entweder eigenständig oder als Plug-in innerhalb eines anderen Programms verwenden, das mit der Open-Plug-in-Technik kompatibel ist.

Die "Open-Plug-in-Technik" (OPT) ist ein neues Software-Format, das die Steuerung von MIDI-Geräten von einem Musik-Software-Sequenzer aus ermöglicht. Sie können zum Beispiel verschiedene Bereiche Ihres Musiksystems, z. B. Editoren für Plug-in-Erweiterungskarten und Mischpultsteuerung, direkt von einem OPT-kompatiblen Sequenzer aus starten und fernbedienen. Dadurch ist es nicht mehr erforderlich, MIDI-Treiber für jedes Programm einzurichten. Ihr Musikproduktionssystem ist einfacher und bequemer zu bedienen, alles greift nahtlos ineinander.

Über die OPT-Ebenen

Die Client-Anwendung und ihre OPT-Kompatibilität kann in drei Ebenen eingeteilt werden (s.u.).



Level 1 (OPT Panels) bietet eine einfache Unterstützung beim Öffnen und für die Darstellung von OPT-Bedienfeldern, die Daten über die externen MIDI-Ports des Client übertragen können. Diese Ebene ermöglicht normalerweise den reibungslosen Betrieb einfacher Bedienfelder von Hardwareeditoren.



Level 2 (OPT Processors) bietet Unterstützung für Echtzeit-MIDI-Berechnungen und für die Bedienfeldautomation. Diese Ebene ermöglicht in der Regel die korrekte Funktion von MIDI-Effekten (z.B. Arpeggiatoren, Transposern usw.) in Echtzeit oder offline sowie die Automatisierung von OPT-Bedienelementen.



Level 3 (OPT Views) bietet Unterstützung für verschiedene Ansichten für Editoren und MIDI-Prozessoren/-Bedienfelder, die einen direkten Zugriff auf die Speicherstrukturen des Client-Sequenzers benötigen. In der Regel können auf diese Weise hochentwickelte MIDI-Bearbeitungsansichten (z.B. Listeneditoren, Begleitautomatik, Datenprüfer usw.) unterstützt werden.

Implementierung der OPT-Ebenen für mLAN Graphic Patchbay

Diese Tabelle zeigt die OPT-Kompabilität von mLAN Graphic Patchbay.

			Bedienung von mLAN Graphic Patchbay		
OPT Levels der Client-Anwendung		Unterstützung von Funktionen	Funktionsgrenzen		
		VIEWS (Ebene 3)	VIEWS	Ja	Keine
		PROCESSORS (Ebene 2)	PROCESSORS	Ja	Keine
		PANELS (Ebene 1)	PANELS	Ja (mit Einschränkungen)	Keine

Sämtliche Funktionen von mLAN Graphic Patchbay arbeiten unter den Client-Anwendungen jeder beliebigen OPT-Ebene (Panels (Ebene 1), Processors (Ebene 2) und Views (Ebene 3)).

HINWEIS

 Bestimmte Funktionen arbeiten nicht erwartungsgemäß, wenn es in der Client-Anwendung (Sequenzer usw.) keine entsprechende Funktion gibt. Die höchste Implementierungsebene für die Client-Anwendung ist anhand des OPT-Logos erkennbar (das in der Anwendung zusammen mit den Versionsinformationen angezeigt wird).

Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software

Für die Benutzung der mitgelieferten Software gelten die folgenden Systemanforderungen.



- Die nachfolgend angegebenen Systemanforderungen können je nach Betriebsystem geringfügig abweichen.
- Die Mindestanforderungen für nicht aufgelistete Softwareanwendungen können abweichen. Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe oder Dokumentation zur jeweiligen Software.
- Einzelheiten zu den Mindestanforderungen für jede DAW-Software (Digital Audio Workstation) finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

• i88X/mLAN16E (mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for Yamaha)

Es folgen die gesamten Systemanforderungen, einschließlich Audio-Sequenzer, mLAN-Software und Plug-in-Effekte.

Betriebs- system	: Windows 2 Edition	XP Professional/XP Home	
Computer	: Prozessor der Intel Pentium- oder Celeron-Familie, mit S400 (400 Mbps), IEEE1394 (FireWire) oder i.Link-Anschluss (*1).		
Festplatte	: Mindesten (mLAN16I schnelle F	s 250 MB (i88X) / 50 MB E) freier Speicherplatz; restplatte (*2)	
Empfohl	enes Syster	n (*3)	
 Ansc an ein gleich 	hließen eines nen Compute nberechtigt si	s einzigen mLAN-Geräts er, wobei beide ind:	
Com	outer	: Mindestens 2,2 GHz; Intel Pentium 4 Prozessor	
Verfü Arbei	gbarer tsspeicher	: 512 MB oder mehr	
 Ansc mLAN 	hließen eines N-Geräte in e	s Computers und dreier inem mLAN-Netzwerk:	
Com	outer	: Mindestens 2,6 GHz; Intel Pentium 4 Prozessor	
Verfü Arbei	gbarer tsspeicher	: 512 MB oder mehr	
Minimale	e Systemanf	orderungen (*3)	
Com	outer	: Intel Pentium 1,2 GHz oder Intel Celeron 1,7 GHz (oder höher)	
Verfü Arbei	gbarer tsspeicher	: 384 MB oder mehr	
*1 Der Co (FireW Wenn	mputer mus ire) oder i.Lir kein Anschlu	s über einen IEEE1394- ık-Anschluss verfügen. ss vorhanden ist	

Wenn kein Anschluss vorhanden ist, installieren Sie eine IEEE1394-Schnittstellenkarte (PCI oder PC). Weitere Einzelheiten zu Systemanforderungen und empfehlenen PCI oder PC Korten

gen und empfohlenen PCI- oder PC-Karten finden Sie unter

http://www.yamahasynth.com

- *2 Ohne Acrobat Reader.
- *3 Die hier aufgeführten Systemanforderungen gelten, wenn die im Lieferumfang enthaltene Software verwendet wird und die nachfolgend genannten Audio-/MIDI-Daten mit einer standardmäßigen Sequenzeranwendung abgespielt werden. Je nach verwendeter Sequenzersoftware kann es Abweichungen geben.

Empfohlene Systemanforderungen (Anschließen eines einzigen mLAN-Geräts an einen Computer, wobei beide gleichberechtigt sind)

Frequenz=44,1kHz/24-Bit Audiotreiber 18 Eingänge/ 18 Ausgänge (i88X), 16 Eingänge/ 8 Ausgänge (mLAN16E) MIDI-Treiber 1 Eingang/1 Ausgang (i88X). 3 Eingänge/3 Ausgänge (mLAN16E) 16 MIDI- und 12 Audio-Wiedergabespuren 2 Audio-Aufnahmespuren 2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt 10 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt 2 Kanäle für Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von 5ms oder weniger Empfohlene Systemanforderungen (Anschließen eines Computers und dreier mLAN-Geräte) Frequenz=44,1kHz/24-Bit Audiotreiber 32 Eingänge/ 32 Ausgänge (insgesamt) MIDI-Treiber 4 Eingänge/5 Ausgänge (insgesamt) 16 MIDI- und 8 Audio-Wiedergabespuren 2 Audio-Aufnahmespuren: 2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt 10 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt 2 Kanäle für Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von 5ms oder weniger Minimale Systemanforderungen Frequenz=44,1kHz/16 -Bit Audiotreiber 8 Eingänge/2 Ausgänge (i88X), 2 Eingänge/2 Ausgänge (mLAN16E) MIDI-Treiber 1 Eingang/1 Ausgang (i88X), 2 Eingänge/2 Ausgänge (mLAN16E) 16 MIDI- und 12 Audio-Wiedergabespuren 2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt 6 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt Kein Software-Plug-in-Synthesizer

Kein Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von etwa 50 ms

HINWEIS (

- Es können bis zu zwei PCI- oder PC-Karten verwendet werden. Sie können jedoch nur jeweils eine Karte gleichzeitig benutzen.
 Wenn Sie eine im Computer eingebaute IEEE1394-Schnittstelle verwenden, können Sie nur eine IEEE1394-PCI- oder PC-Karte benutzen.
- Bei Verwendung eines iBooks/Powerbooks ist unter Umständen kein integrierter IEEE1394-Anschluss vorhanden. Installieren Sie in diesem Fall eine geeignete PC-Schnittstellenkarte.

Plug-in-Effekt (nur im Lieferumfang des i88X enthalten)

Betriebssystem : Windows XP Professional/XP Home Edition/2000/Me/n98SE/98

Um mLAN zu benutzen, schalten Sie mLAN bei jedem Start des Computers ein, indem Sie das mLAN-Symbol (mLAN Manager) in der Taskleiste benutzen (Seite 14).

Softwareinstallation

Anweisungen zur Installation von hier nicht aufgeführten Anwendungen finden Sie auf Seite 5 im Abschnitt "Inhalt der CD-ROM".

Deinstallieren (installierte Anwendung entfernen)

Sie können die installierte Anwendungssoftware entfernen. Wählen Sie [START] (\rightarrow [Einstellungen]) \rightarrow [Systemsteuerung] \rightarrow [Software] \rightarrow [Installieren/Deinstallieren], markieren Sie die zu entfernende Anwendung, und klicken Sie auf [Hinzufügen/Entfernen...]. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Deinstallation der Anwendung.

HINWEIS

- · Je nach Betriebssystem können die Namen von Schaltflächen oder Menüs anders lauten.
- Um die Software mLAN zu deinstallieren, müssen die folgenden beiden Elemente gelöscht werden. Löschen Sie sie in der Reihenfolge 1 und dann 2.

1. mLAN Applications for YAMAHA 2. mLAN Tools 2.0

Informationen zur Deinstallation des Plug-in-Effekts finden Sie auf Seite 26.

Prüfen Sie vorab den Laufwerksbuchstaben des verwendeten CD-ROM-Laufwerks (D:, E: usw.). Den Laufwerksbuchstaben finden Sie im Ordner "Arbeitsplatz" unterhalb des CD-ROM-Symbols. (Das Stammverzeichnis des CD-ROM-Laufwerks wird beispielsweise mit "D:\", "E:\" usw. angegeben.)

Acrobat Reader

Um die elektronischen Anleitungen (im PDF-Format) der einzelnen Anwendungen lesen zu können, müssen Sie Acrobat Reader installieren.

HINWEIS

Deutsch

- Wenn bereits eine ältere Version von Acrobat Reader auf Ihrem PC installiert ist, müssen Sie diese deinstallieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner "Acroread_". Daraufhin werden Ordner für vier verschiedene Sprachen angezeigt.
- 2 Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus, und doppelklicken Sie auf den entsprechenden Ordner. Die Datei "arxxx***.exe" wird angezeigt. ("xxx" gibt die Versionsnummer und "***" die ausgewählte Sprache an.)



- Dateinamen mit der Erweiterung ".exe" können anders benannt sein als hier angegeben.
- 3 Doppelklicken Sie auf "arxxx***.exe". Das Dialogfenster "Acrobat Reader Setup" wird angezeigt.

 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen.
 Nach Beendigung der Installation erscheint befindet sich auf Ihrem PC der Ordner "Acrobat" (standardmäßig im Ordner "Programme"). Informationen zur Verwendung von Acrobat Reader finden Sie im Reader Guide im Hilfemenü von Arobat Reader.



mLAN Tools 2.0 und mLAN Applications for YAMAHA

Die Software mLAN Tools 2.0 beinhaltet einen Treiber, mit dem Sie mLAN-Geräte an einen Computer anschließen können.

mLAN Applications for YAMAHA ermöglicht die Übertragung von Audio- und MIDI-Signalen über mLAN-Kabel zwischen einem Computer und mLAN-Geräten.

Mithilfe dieser Software können Sie das i88X, die mLAN16E oder das 01X über mLAN an einen Computer anschließen. 01X-Anwender sollten vor der Installation dieser Software die ältere Version der mLAN-Software deinstallieren. (Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch für das 01X.)

Gehen Sie zur Installation dieser Softwareanwendungen wie folgt vor.

HINWEIS

• Erläuterungen der Fehlermeldungen finden Sie auf Seite Seite 39.

Vorbereitungen zur Installation

- Ziehen Sie alle MIDI-Kabel ab, die MIDI-Geräte mit den Buchsen MIDI IN/OUT des mLAN-Geräts verbinden.
- 2 Verbinden Sie das mLAN-Gerät über ein IEEE-1394-(FireWire/iLink)-Kabel direkt mit dem Computer (nicht über einen Hub), und ziehen Sie alle anderen über IEEE 1394 angeschlossenen Geräte vom Computer ab.
- **3** Vergewissern Sie sich, dass das mLAN-Gerät eingeschaltet ist.
- 4 Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorenkonto an.
 - HINWEIS /
 - Wenn Sie die Standard-Datenübertragungsrate S200 verwenden (überprüfen Sie dies an der Rückseite des jeweiligen Geräts, oder schlagen Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung nach), müssen Sie zuvor die alte Version von mLAN Tools deinstallieren. Weitere Informationen zur Deinstallation der Software finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

5 Klicken Sie auf [Start] → [Systemsteuerung]. Falls die Systemsteuerung wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird, klicken Sie oben links im Fenster auf "Zur klassischen Ansicht wechseln", um alle Steuerelemente und Symbole anzuzeigen.



Fahren Sie fort mit dem nächsten Schritt.

6 Klicken Sie auf [System] → [Hardware] → [Treibersignierung] → [Dateisignaturverifizierung], wählen Sie die Option "Ignorieren – Alle Dateien installieren, unabhängig von der Dateisignatur" aus, und klicken Sie auf [OK].



HINWEIS

Stellen Sie nach Beendigung der Installation ggf. die ursprüngliche Einstellung wieder her.

7 Stellen Sie sicher, dass (unter [System] → [Hardware] → [Geräte-Manager]) neben "IEEE-1394 Bus-Hostcontroller" keines der Zeichen "I" oder "x" angezeigt wird. Wenn eines dieser Zeichen angezeigt wird, kann die mLAN-(IEEE 1394/i.Link)-Verbindung nicht genutzt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers.

- 8 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster "Systemeigenschaften, zu schließen, und klicken Sie dann oben rechts im Fenster auf die Schließen-Schaltfläche ([X]), um die Systemsteuerung zu schließen.
- 9 Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- **10** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Starten des Installationsprogramms für die mLAN-Software

Das Installationsprogramm installiert die folgenden beiden Programme auf Ihrem Computer.

- mLAN Tools 2.0
- mLAN Application for YAMAHA

HINWEIS

 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen] oder die Schließen-Schaltfläche ([X]), um die Installation abzubrechen. Das Beenden der laufenden Installation durch Drücken der Tasten [STRG]+[ALT]+[ENTF] oder durch Ausschalten des Computers kann zu Problemen führen, da die Installation ohne ordnungsgemäße Deinstallation beendet wird.

Doppelklicken Sie auf den Ordner "mLAN_". Daraufhin werden mehrere Dateien angezeigt, unter anderem "Setup.exe".

- **12** Doppelklicken Sie auf "Setup.exe".
- 13 Es erscheint eine Reihe von Bestätigungsaufforderungen. Wenn keine Probleme auftreten, klicken Sie in jeder Meldung auf [OK]. Nach Beendigung der Installation wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt.



Installation von "mLAN Tools"

- 14 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Das Fenster für die Installation von mLAN Tools wird angezeigt.
- 15 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Daraufhin wird das Fenster "Destination Directory" angezeigt, in dem Sie das gewünschte Laufwerk und Verzeichnis zur Installation von mLAN Tools festlegen können. Das Zielverzeichnis wird automatisch vorgegeben; wenn Sie es ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse...] (Durchsuchen), und wählen Sie den gewünschten Ordner aus (Laufwerk:\Verzeichnisname). Wählen Sie das Verzeichnis aus, oder bestätigen Sie es, und klicken Sie auf [Next] (Weiter).

HINWEIS

- In der Regel besteht keine Veranlassung, das Zielverzeichnis zu ändern.
- 16 Bestätigen Sie das Laufwerk und den Namen des Verzeichnisses, und klicken Sie auf [Next] (Weiter), um die Installation zu starten.

HINWEIS /

- Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).
- 17 Nach Beendigung der Installation wird eine Fertigstellungsmeldung angezeigt. Klicken Sie auf [Finish] (Fertig stellen).

Fahren Sie fort mit dem nächsten Schritt.

Installation von "mLAN Applications for YAMAHA" (mLAN-Software)

Nach Beendigung der Installation von mLAN Tools 2.0 zeigt der Computer automatisch ein Fenster an, in dem Sie die Installation von Applications for YAMAHA starten können. Klicken Sie auf [Next] (Weiter).

18 Legen Sie im Fenster "Destination Directory" das gewünschte Laufwerk und Verzeichnis für die Installation fest. Das Zielverzeichnis wird automatisch vorgegeben; wenn Sie es ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse...] (Durchsuchen), und wählen Sie den gewünschten Ordner aus (Laufwerk:\Verzeichnisname).

	7
HINWEIS	
IIIIIIIII	6

• Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).

19 Bestätigen Sie das Laufwerk und den Namen des Verzeichnisses, und klicken Sie auf [Next], um die Installation zu starten.

HINWEIS /

- Um die Installation abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).
- **20** Nach Beendigung des

Installationsprozesses werden Sie durch eine Meldung aufgefordert, den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf [Next].

Beim Abbrechen der Installation

Wenn Sie eine Installation abbrechen, bevor sie abgeschlossen ist, wird die Software möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert. Folgen Sie den nachstehenden Schrittanweisungen, um die Software richtig zu installieren.

- Klicken Sie in der Systemsteuerung auf "Software" (Seite 8), und suchen Sie in der Liste nach "mLAN Applications for YAMAHA" und "mLAN Tools 2.0".
- 2 Löschen Sie die beiden Programme in der folgenden Reihenfolge: zuerst "mLAN Applications for YAMAHA", dann "mLAN Tools 2.0".
- **3** Starten Sie die Installation erneut ab Schritt **12** (Seite 11).

Die Anfangseinstellungen des mLAN-Treibers

Vervollständigen Sie nach dem Neustart des Computers die Anfangseinstellungen des mLAN-Treibers. Wählen Sie in mLAN Manager die Option [ON] (Ein), um den mLAN-Treiber zu aktivieren (Seite 14).

- 21 Ein Dialogfenster fordert Sie dazu auf, das mLAN-Gerät einzuschalten. Schließen Sie das mLAN-Gerät an den Computer an, und schalten Sie dann die i88X und die mLAN16E (oder das 01X) ein.
- 22 Installation des mLAN-Geräts Das Assistentenfenster "Neue Hardware gefunden" wird angezeigt. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben "Software automatisch installieren (empfohlen)", und klicken Sie auf [Weiter].

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
	Willkommen	
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:	
	YAMAHA i88X	
	Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.	
	Wie möchten Sie vorgehen?	
	Software automatisch installieren (empfohlen)	
A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	 Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) 	
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.	
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>	

23 Klicken Sie, nachdem Sie die Installation des angeschlossenen mLAN-Geräts beendet haben, in dem Dialogfenster aus Schritt 21 auf die Schaltfläche [OK].

- 24 Das Dialogfenster "Make the driver initial settings" (Anfangseinstellungen für den Treiber vornehmen) erscheint. Klicken Sie auf [OK].
 - HINWEIS
 - Während der Schritte 25 und 26 sowie während der Schritte 28 und 29 ist auf dem Computerbildschirm ein Fenster zu sehen, das anzeigt, dass Sie gerade die Anfangseinstellungen für den entsprechenden Treiber vornehmen. Außerdem zeigt dieses Fenster an, wie oft während dieses Verfahrens der Assistent "Neue Hardware gefunden" erscheint. Schließen Sie dieses Fenster nur, wenn Sie die Installation abbrechen möchten.

Beispiel:



Anfangseinstellungen des mLAN-Netzwerks

25 Der Computer zeigt automatisch den Assistenten "Neue Hardware gefunden" an. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben "Software automatisch installieren (empfohlen)" aus, und klicken Sie auf [Weiter].



- **26** Wenn die Installation abgeschlossen ist, zeigt der Computer die Meldung an, dass die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf [Fertig stellen].
- 27 Wiederholen Sie die Schritte 25 und 26 so lange, bis sich das Fenster (in dem angezeigt wird, dass Sie gerade die Anfangseinstellungen für den mLAN-Bus-Treiber vornehmen) schließt.

Anfangseinstellungen des mLAN-MIDI-Ports

28 Der Computer zeigt automatisch den Assistenten "Neue Hardware gefunden" an. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben "Software automatisch installieren (empfohlen)" aus, und klicken Sie auf [Weiter].

Assistent für das Suchen r	neuer Hardware
	Willkommen
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
R. Warphillips Birth	mLAN MIDI In
	Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein. Wie möchten Sie vorgehen?
	Software automatisch installieren (empfohlen)
	 Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Real Property lies	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	<⊇urück Weiter> Abbrechen

- **29** Wenn die Installation abgeschlossen ist, zeigt der Computer die Meldung an, dass die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf [Fertig stellen].
- **30** Wiederholen Sie die Schritte **28** und **29** so lange, bis sich das Fenster (in dem angezeigt wird, dass Sie gerade die Anfangseinstellungen für den mLAN-Stream-Treiber vornehmen) schließt.
- **31** Der Computer zeigt die Meldung an, dass die Anfangseinstellungen für den mLAN-Treiber abgeschlossen sind. Klicken Sie auf [OK].

Um einen Audio-Sequenzer über mLAN verwenden zu können, müssen Sie den Computer mithilfe von mLAN Audio Connector oder Graphic Patchbay an das mLAN-Gerät anschließen (Seite 19).

Bestätigen der Installation

Taskleiste (mLAN Manager)

Wenn die Installation erfolgreich verläuft, wird der Taskleiste ein mLAN-Symbol (mLAN Manager) hinzugefügt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um das Menü aufzurufen.

Klicken Sie zur Verwendung von mLAN mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol (mLAN Manager) in der Taskleiste, und wählen Sie "ON" (Ein) aus, um mLAN zu starten.



- ON Aktiviert den mLAN-Betrieb zur Datenübertragung (Führt die Anwendung zum Starten von mLAN aus).
 OFF Deaktiviert den mLAN-Betrieb zur Datenübertragung (Führt die Anwendung zum Stoppen von mLAN aus). Sie können die Prozessorbelastung reduzieren, indem Sie mLAN deaktivieren.
- Driver Setup ... Startet mLAN Driver Setup (Seite 15).
- Auto ConnectorStartet mLAN Auto Connector (Seite 19).
- Graphic PatchbayStartet mLAN Graphic Patchbay. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.
- EXIT Blendet das mLAN-Symbol in der Taskleiste aus; der aktuelle mLAN-Ein/Aus-Status bleibt erhalten. Um es wieder einzublenden, klicken Sie auf [Start] → [(Alle) Programme] → [Startup] → [mLAN Manager].



- Um mLAN-Verbindungen zu verwenden, klicken Sie nach dem Starten des Computers mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol (mLAN Manager) in der Taskleiste, und wählen Sie dann die Option "ON" (ein), um die mLAN-Verbindungen zu aktivieren.
- Im mLAN Driver Setup (Seite 15) können Sie pr
 üfen, ob die Daten korrekt
 über mLAN gesendet und empfangen werden.

Beim Starten von mLAN

Wenn mLAN gestartet wird, wird die folgende Meldung eingeblendet:



Um den mLAN-Startvorgang abzubrechen, klicken Sie im Fenster "mLAN Start" auf [Cancel] (Abbrechen). Klicken Sie zur Verwendung von mLAN mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol (mLAN Manager) in der Taskleiste, und wählen Sie "ON" (Ein) aus.

Geräte-Manager (Betriebssystem)

- Klicken Sie im Menü [Start] auf [Systemsteuerung].
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol "System", um das Fenster "Eigenschaften von System" bzw. "Systemeigenschaften" zu öffnen.
- **3** Wechseln Sie zur Registerkarte "Hardware", und klicken Sie auf [Geräte-Manager].
- 4 Klicken Sie auf das Zeichen [+] neben "Audio-, Video- und Gamecontroller", und vergewissern Sie sich, dass "YAMAHA i88X" bzw. "YAMAHA mLAN16E" und "YAMAHA mLanBus" aufgeführt sind.

TOOLS for i88X/mLAN16E, Plug-in Effect – Installationsanleitung

Ändern von Einstellungen nach der Installation

Im Fenster "mLAN Driver Setup" (Setup des mLAN-Treibers) können die mLAN-bezogenen Einstellungen nach der Installation geändert werden.

mLAN Driver Setup (Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol \rightarrow DriverSetup)

In diesem Fenster können Sie die mLAN-Einstellungen zum Empfangen/Senden von Daten überprüfen und ändern. Bevor Sie Änderungen vornehmen, müssen Sie alle Anwendungen (DAW usw.) schließen, die die mLAN-Verbindung verwenden.

HINWEIS

 Um die Wordclock (Sampling-Frequenz) und die Anzahl der verwendeten Kanäle zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol in der Taskleiste, um mLAN Auto Connector und mLAN Graphic Patchbay zu starten.

	mLAN Driver Setup	- 63
0- 0-	- 1394 Adapter Card ID - Latency	Procomp Informatics, Ltd (00309526 10051DB4)
	WDM Sample Bit	16 💌
0 —	Status	Information
	m	Exit Revert Set

1394 Adapter Card ID (ID der 1394-Adapterkarte)

Gibt die ID der auf dem Computer installierten IEEE-1394-(FireWire/iLink)-Schnittstellenkarte an. Wenn mehrere Karten installiert sind, wird hiermit die gewünschte Karte ausgewählt. Vom mLAN-Treiber nicht erkannte Karten werden nicht angezeigt.

HINWEIS

• Je nach Karte wird der korrekte Name des Herstellers oder Händlers unter Umständen nicht angezeigt.

2 Latenz (Wartezeit)

Legt die grundlegende Wartezeit für mLAN-Kommunikationsvorgänge fest, bzw. wie schnell nach der Ausgabe eines Befehls die Daten verarbeitet werden. Wählen Sie eine für Ihre Situation geeignete Einstellung.

Über die Latenz in einem mLAN-Netzwerk

Die Konfiguration eines Computers (Verarbeitungsgeschwindigkeit, Systemspeichergröße usw.) wirkt sich u.U. auf die Fähigkeit zur korrekten Aufzeichnung und Wiedergabe von Audiodaten im Audio-Sequenzer aus, was zu Rauschen oder anderen Klangproblemen führen kann. In den meisten Fällen können Sie das Problem beheben, indem Sie die Latenz (Wartezeit) ändern.

- Ein kleiner Latenzwert führt zu einer kurzen Verzögerungszeit und sorgt für eine optimale Reaktion bei der Echtzeitaufnahme/-wiedergabe.
- Ein hoher Latenzwert führt zu einer langen Verzögerungszeit, ermöglicht jedoch die Verwendung von weiteren Audiokanälen und Plug-in-Effekten.

• Latenzarten in einem mLAN-Netzwerk

Audiolatenz (ms)

Die Audiolatenz wird festgelegt durch die Grundlatenz (wird im Fenster "mLAN Driver Setup" ausgewählt) und die bevorzugte Puffergröße (wird im ASIO-mLAN-Kontrollfeld) (siehe unten) festgelegt.

MIDI-Latenz (ms)

Der MIDI-Latenzwert variiert je nach Version des mLAN-Treibers.

Informationen über die MIDI-Latenz der Version Ihres mLAN-Treibers finden Sie in der Datei "MIDI_Latency.txt".

Windows: Wählen Sie [Program files | mLAN Tools | YAMAHA | MIDI_Latency.txt].

Macintosh: Gehen Sie zu dem installierten Ordner "mLAN Tools" und doppelklicken Sie auf "YAMAHA", "Manual" und dann auf den Ordner "MIDI_Latency.txt".

ASIO mLAN Control Panel (ASIO-mLAN-Kontrolifeid)

Wenn Sie das ASIO-mLAN-Kontrollfeld starten, zeigt das System das folgende Dialogfenster an.

HINWEIS

Wenn Sie den mLAN-ASIO-Treiber verwenden, öffnen Sie das ASIO-Kontrollfeld in den Treibereinstellungen der DAW-Software (der genaue Name des Menüs hängt von der verwendeten Software ab), und legen Sie die bevorzugte Puffergröße ("Preferred Buffer Size") fest.

- Ändern Sie bei Verwendung des WDM-Treibers in analoger Weise in den Treibereinstellungen der DAW-Software den Latenzwert des WDM-Treibers (der der Latenz des ASIO-Treibers in dieser Tabelle entspricht).
- Die Ausgangseinstellung der bevorzugten Puffergröße des mLAN-ASIO-Treibers ist der kleinste Wert.



Preferred Buffer Size (Bevorzugte Puffergröße)

Mit diesem Parameter können Sie die Größe des Puffers innerhalb des mLAN-ASIO-Treibers festlegen.

② Sample Size (Abtastgröße)

Mit diesem Parameter können Sie die Bit-Auflösung für das Senden und Empfangen von Audiodaten festlegen.

S Latency (Wartezeit)

Dieser Parameter gibt den Audio-Latenzwert für Übertragung und Empfang an. Die Audiolatenz wird festgelegt durch die Grundlatenz (wird im Fenster "mLAN Driver Setup" ausgewählt) und die bevorzugte Puffergröße (2) festgelegt.

4 OK

Klicken Sie hierhin, um die Einstellungen zu aktivieren und das Dialogfenster zu schließen.

Cancel (Abbrechen)

Klicken Sie hierhin, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Einstellungen zu ändern.

Status

Wenn Sie mLAN Auto Connector verwenden, zeigt dieser Parameter den aktuellen Status des (MIDI/Audio-)Datenempfangs (vom mLAN-Gerät zum Computer) der mLAN-Verbindung an. Falls ein Übertragungsfehler auftritt, zeigt der Computer eine Fehlermeldung an. Wenn Sie mLAN Graphic Patchbay verwenden: Informationen über die Fehlermeldungen finden Sie in der Online-Anleitung von Graphic Patchbay.

Blau......Daten werden ordnungsgemäß übertragen. Gelb.....Es wird nur ein Datentyp (MIDIoder Audio-Daten) empfangen. Rot......Fehler beim Datenempfang. GrauKein Empfang.

Über das Informationsfenster

Dieses Fenster zeigt den Status des Datenempfangs (vom mLAN-Gerät zum Computer) für MIDI- und Audio-Daten an.

R1, R2 usw.

Zeigt den Status des Datenempfangs an. "R1" entspricht dem MIDI-Empfang, während "R2" dem Audioempfang vom mLAN-Gerät entspricht. Die Anzahl der angezeigten Registerkarten hängt von der Konfiguration des Computers ab.

R1 R2	R3	R4						
Audio MIDI Unknown	-	<u> </u>		1	7	1		1
bol au Normaler E	mpfang.	Rec Die: wer	ceive ses Z den. [Statu eiche Das S	u s (E en gib Symb	mpf ot die	angs e Rei o" zei	ssta hen gt a

Dieses Zeichen gibt die Reihenfolge an, in der die Daten jedes Formats empfangen werden. Das Symbol "o" zeigt an, dass Daten im entsprechenden Format empfangen werden. Beispielsweise bedeutet die Anzeige "ooooooo." im Feld "Audio", dass neun Sequenzen empfangen wurden, die ersten acht davon im Audiodatenformat. Im Feld "Unknown" (Unbekannt) werden Symbole angezeigt, wenn Sequenzen unbekannten Formats empfangen werden. Diese Felder sind leer, wenn keine mLAN-Daten empfangen werden. Wenn während des Empfangs ein Fehler auftritt, blinkt eine rote Warnmeldung auf. Prüfen Sie in diesem Fall das sendende Gerät.

4 Set (Übernehmen)

Datenempfang.

Grau Kein Empfang.

Indem Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die in diesem Fenster vorgenommenen Einstellungen übernommen. Änderungen an den Einstellungen werden erst wirksam, wenn Sie auf [Set] klicken.

6 Revert (Zurücksetzen)

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen (aber noch nicht auf [Set] geklickt) haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken, um die Einstellungen wiederherzustellen, die beim letzten Klicken auf [Set] festgelegt wurden. Sobald auf [Set] geklickt wurde, kann [Revert] nicht mehr verwendet werden.

EXIT (Beenden)

Klicken Sie hier, um das Dialogfenster zu schließen.

Wenn das Tonsignal des Computersystems an mLAN-Audiokanäle ausgegeben wird:

Das Tonsignal des Computersystems (wie z.B. Alarmtöne) wird an mLAN-Audiokanäle ausgegeben, wenn die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:

- In mLAN Auto Connector oder mLAN Graphic Patchbay ist der WDM-Treiber ausgewählt.
- Als Systemaudiogerät von Windows ist der mLAN-WDM-Treiber (mLAN Audio Out/In 01) ausgewählt.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um zu verhindern, dass das Tonsignal des Computers an die mLAN-Audiokanäle ausgegeben wird.

HINWEIS

- Die folgende Einstellung hebt die Ausgabe aller Wavesounds über die Computerlautsprecher auf.
- Wählen Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Sounds und Audiogeräte] → [Voice], und klicken Sie im Abschnitt "Stimmenwiedergabe" auf [Lautstärke…], um das Fenster "Master-Lautstärke" (Master Volume) aufzurufen.



2 Aktivieren Sie in der Spalte "Wave" das Kontrollkästchen "Aus" (Mute).



Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN

In diesem Abschnitt wird das Verfahren beschrieben, mit dem Sie in mLAN Auto Connector einen Computer an ein gleichberechtigtes, einzelnes mLAN-Gerät anschließen.

In mLAN Auto Connector können Sie ganz einfach ein mLAN-Gerät anschließen, indem Sie die Wordclock und die Anzahl der Kanäle für die Ein- und Ausgabe von Audiosignalen einrichten.

Um mehrere mLAN-Geräte an einen Computer anzuschließen, verwenden Sie mLAN Graphic Patchbay. Weitere Informationen über mLAN Graphic Patchbay finden Sie in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

HINWEIS

 Beim Anschließen eines mLAN-Geräts in mLAN Auto Connector können Störgeräusche auftreten.
 Verringern Sie den Lautstärkepegel der angeschlossenen Geräte, bevor Sie in mLAN Auto Connector Verbindungen herstellen.

- Wenn Sie Auto Connector verwenden, nachdem Sie in mLAN Graphic Patchbay Verbindungen hergestellt haben, werden die in mLAN Graphic Patchbay vorgenommenen Verbindungseinstellungen aufgehoben.
- Sie können mLAN Graphic Patchbay auch benutzen, um einen Computer an ein einzelnes, gleichberechtigtes mLAN-Gerät anzuschließen.
- Das Fenster von mLAN Auto Connector kann unterschiedlich aussehen, wenn bestimmte mLAN-Geräte angeschlossen sind.

Schließen Sie mithilfe eines IEEE-1394-Kabels einen Computer an ein mLAN-Gerät an.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des mLAN Manager von YAMAHA in der Taskleiste, und wählen Sie dann [Auto Connector].
- 3 Richten Sie die Wordclock ein und legen Sie die Anzahl der Audiokanäle fest (siehe unten), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen). Der Computer und das mLAN-Gerät sind nun über mLAN verbunden.



Anschließen der i88X

Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren Spitznamen des angeschlossenen i88X an. Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname ändern können, finden Sie im Abschnitt "Knoteninformationen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

2 Model name (Name des Modells)

Mithilfe dieses Parameters können Sie in einem Netzwerk mit mehreren mLAN-Geräten ein mLAN-Gerät auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Schaltfläche [Update] (Aktualisieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Informationen über die an das mLAN-Netzwerk angeschlossenen mLAN-Geräte aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerät hinzufügen, während mLAN Auto Connector läuft.

Schaltfläche [Identify] (Identifizieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, blinkt die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) des i88X ein paar Sekunden lang.

Sample Rate (Sampling-Frequenz)

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz) einstellen.

Optionsfelder "Wordclock Master" (Haupttaktgeber)

Mit diesen Feldern können Sie den Computer oder das i88X zum Haupttaktgeber machen.

7 PC \rightarrow i88X

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die vom Audioausgang des Computers (dem Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten zum i88X geführt werden. In die i88X geführte Signale werden über die Buchsen OUTPUT 1-8 (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL oder OPTICAL OUT (digital) oder ADAT OUT (ADAT) des i88X ausgegeben.

Schaltfläche [ASIO/WDM]

Wählen Sie je nach Ihrer Umgebung den ASIOoder WDM-Treiber aus.

HINWEIS

 Bei Analogverbindungen verwendet WDM die letzten beiden der ausgewählten ASIO-Kanäle. Die Signale der WDM-Kanäle werden über OUTPUT 7 und 8 ausgegeben.

$\textbf{9} \mathbf{PC} \leftarrow \mathbf{i88X}$

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die Audiodaten zu den Buchsen INPUT 1-8 (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL oder OPTICAL IN (digital) oder ADAT IN (ADAT) des i88X geführt und an den Computer ausgegeben werden.

Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die i88X über mLAN an den Computer anzuschließen.

Schaltfläche [Cancel] (Abbrechen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen rückgängig zu machen und mLAN Auto Connector zu beenden.

Schaltfläche [Setup]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Control Panel" des i88X zu öffnen, in dem Sie die Übergangszeit der Wordclock einstellen können.





	mLAN Auto Connector	
0— 0—	Nickname MOTIF ES 6 Update	6 6
Ū	Wordclock Master	v
6—	Sample Rate 44.1 kHz	6
0	PC -> MOTIF ES 8 CH ASIO ASIO - MAIN OUT - 15 - 16	
0—	PC <- MOTIF ES 14 CH • 2 CH •	
	mLAN Auto Connector for MOTIF ES Version 2.0.0 Copyright (C) 2004 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved.	
	ConnectSetup	
	the second secon	

Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren Spitznamen der angeschlossenen mLAN16E an. Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname ändern können, finden Sie im Abschnitt "Knoteninformationen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

Ø Model name (Name des Modells)

Mithilfe dieses Parameters können Sie in einem Netzwerk mit mehreren mLAN-Geräten ein mLAN-Gerät auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn die mLAN16E angeschlossen ist, wählen Sie den Name des mit einer mLAN16E ausgestatteten Geräts aus.

Schaltfläche [Update] (Aktualisieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Informationen über die an das mLAN-Netzwerk angeschlossenen mLAN-Geräte aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerät hinzufügen, während mLAN Auto Connector läuft.

Schaltfläche [Identify] (Identifizieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, blinkt die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) der mLAN16E ein paar Sekunden lang.

Sample Rate (Sampling-Frequenz)

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz) einstellen.

Optionsfelder "Wordclock Master" (Haupttaktgeber)

Mit diesen Feldern können Sie den Computer oder die mLAN16E zum Haupttaktgeber machen.

$\textcircled{O} \mathsf{PC} \to \mathsf{MOTIF} \mathsf{ES}$

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die vom Audioausgang des Computers (dem Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten zur mLAN16E geführt werden.

Schaltfläche [ASIO/WDM]

Wählen Sie je nach Ihrer Umgebung den ASIOoder WDM-Treiber aus.



 Beim MOTIF ES verwendet WDM die letzten beiden über "mLAN INPUT" ausgewählten ASIO-Kanäle. Die Signale der WDM-Kanäle werden über die Kanäle "mLAN IN 7/8CH" zum MOTIF ES geführt.

$\textbf{9} \textbf{ PC} \leftarrow \textbf{MOTIF ES}$

Mit diesem Parameter legen Sie die Anzahl der Kanäle fest, über die Audiosignale vom Ausgang der mLAN16E zum Computer geführt werden.

HINWEIS

- Die Anzahl der Audiosendekanäle und MIDI-Ports variiert je nach den verschiedenen mLAN16Ekompatiblen Geräten.
- Weitere Informationen über die Audio- und MIDI-Anschlüsse eines MOTIF ES mit installierter mLAN16E finden Sie im Abschnitt "Systembeispiele" in der Bedienungsanleitung der mLAN16E.

Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die mLAN16E über mLAN an den Computer anzuschließen.

Schaltfläche [Cancel] (Abbrechen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen rückgängig zu machen und mLAN Auto Connector zu beenden.

Schaltfläche [Setup]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Control Panel" der mLAN16E zu öffnen, in dem Sie die Übergangsgeschwindigkeit der Wordclock einstellen können.

Die Einstellung "Wordclock Transition Speed" (Übergangsgeschwindigkeit der Wordclock; im mLAN-Kontrollfeld)

Wenn Sie in mLAN Auto Connector oder mLAN Graphic Patchbay im Fenster "Node Information" auf die Schaltfläche [Setup] klicken, öffnet sich das mLAN-Kontrollfeld. Dort können Sie die Übergangsgeschwindigkeit der Wordclock einstellen. Mit dem Parameter "Wordclock Transition Speed" können Sie festlegen, wie schnell die ursprüngliche Wordclock-Einstellung zu einer neuen Einstellung umgeändert wird, wenn das mLAN-Gerät als Slave (untergeordnetes Gerät) in einem Netzwerk fungiert.

Slow (Langsam):

Normalerweise sollte diese Option ausgewählt sein.

Fast (Schnell):

Wählen Sie diese Option, wenn der Haupttaktgeber als Synchronisationsbezug Zeitcode, z. B. MTC, sendet und so die Einstellung der Wordclock ändert.

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen). Wenn die mLAN16E korrekt angeschlossen ist, wird mLAN Auto Connector beendet, und die mLAN-Kommunikation beginnt.



Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das mLAN-Symbol in der Taskleiste, starten Sie erneut mLAN Auto Connector, und klicken Sie dann noch einmal auf die Schaltfläche [Connect]. Es ist nicht erforderlich, den Computer neu zu starten.

Tipps für den Einsatz von Audiodaten (Windows)

Für den optimalen Einsatz der Audiofunktionen empfehlen wir Ihnen die folgenden Einstellungen. Diese Einstellungen minimieren mögliche Probleme mit Audio wie Aussetzer, Tonhöhenschwankungen und Rauschen.

 Schalten Sie den DMA-Modus (High-Speed-Übertragungsmodus) der Festplatte ein Zur Einstellung des DMA-Modus' wählen Sie [Systemsteuerung] → [System] (→ [Hardware]) → [Geräte-Manager], und ändern Sie dann die Einstellung bei [Laufwerke] oder [Festplattencontroller].

Stellen Sie die "Prozessorzeitplanung" auf "Hintergrunddienste" Wählen Sie [Systemsteuerung] → [System] → [Erweitert] → [Leistung] → [Einstellungen] → [Erweitert], und markieren (aktivieren) Sie "Hintergrunddienste" im Bereich "Prozessorzeitplanung".

- Stellen Sie die Optionen f
 ür Visuelle Effekte auf "Optimale Leistung" ein W
 ählen Sie [Systemsteuerung] → [System] → [Erweitert] → [Leistung] → [Einstellungen] → [Visuelle Effekte], und markieren (aktivieren) Sie "F
 ür optimale Leistung anpassen".
- Schalten Sie "Automatische Updates" aus Wählen Sie [Systemsteuerung] → [System] → [Automatische Updates], und löschen (deaktivieren) Sie die Markierung bei "Diesen Computer auf dem Laufenden halten".
- Schalten Sie die "Remoteunterstützung" aus Wählen Sie [Systemsteuerung] → [System] → [Remote], und löschen Sie die Markierung bei "Ermöglicht das Senden von…"
- Schalten Sie das "Klassische Startmenü" ein Nach einem Rechtsklick auf eine freie Stelle in der Taskleiste können Sie [Eigenschaften] → [Startmenü] auswählen, und dort das "Klassische Startmenü" markieren (aktivieren).
- Übergangseffekte ausschalten
 Wählen Sie [Systemsteuerung] → [Anzeige] (→ [Darstellung]) → [Effekte...], und löschen (deaktivieren) Sie die Markierung bei "Übergangseffekte für Menüs und Quickinfo verwenden".

Wenn die Einstellungen im Fenster "mLAN Auto Connector" oder "mLAN Driver Setup" nicht geändert werden können, oder wenn das Programm "mLAN Applications for YAMAHA"/,mLAN Tools 2.0" nicht deinstalliert werden kann.

Beim Ändern der Einstellungen in den Fenstern "mLAN Auto Connector" und "mLAN Driver Setup" oder beim Deinstallieren wird u.U. die folgende Meldung angezeigt.

AutoCo	nnector01X
Ų	The settings cannot be changed. Possible causes/solutions: * If an application that uses the driver is currently active, close it first, then try changing the settings. *There is not enough memory or hard disk space available.
	ОК

Wenn Sie den mLAN-Treiber mit einem Programm wie einem Audio-Sequenzer verwenden, können die Einstellungen in den Fenstern "mLAN Auto Connector" und "mLAN Driver Setup" nicht geändert werden, und die Programme "mLAN Applications for YAMAHA"/, mLAN Tools 2.0" lassen sich nicht deinstallieren. Führen Sie diesen Vorgang aus, nachdem Sie zuvor alle Anwendungen geschlossen haben.

Es gibt Zustände, in denen Sie die Einstellungen in "mLAN Auto Connector" und "mLAN Driver Setup" nicht ändern und "mLAN Applications for YAMAHA"/, "mLAN Tools 2.0" nicht deinstallieren können, auch wenn gerade keine Anwendungen laufen. Dies ist in den folgenden Fällen möglich.

- In mLAN Auto Connector oder mLAN Graphic Patchbay ist der WDM-Treiber ausgewählt.
- Wenn der mLAN-WDM-Treiber ("mLAN Audio Out/In 01") oder "mLAN MIDI Out" als Audiogerät in Windows ausgewählt ist.

Folgen Sie in diesem Fall den nachstehenden Anweisungen, bevor Sie die Einstellungen in den Fenstern "mLAN Auto Connector" und "mLAN Driver Setup" ändern und/oder "mLAN Applications for YAMAHA"/"mLAN Tools 2.0" deinstallieren.

HINWEIS

- In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Windows, wenn Sie die mLAN-Geräte einschalten, automatisch mLAN Audio/MIDI auswählt.
- Wählen Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Sounds und Audiogeräte] → [Voice]. Vergewissern Sie sich, dass unter "Stimmenwiedergabe" und "Stimmenaufnahme" nicht "mLAN Audio Out/In 01" ausgewählt ist.
- 2 Wählen Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Sounds und Audiogeräte] → [Audio]. Vergewissern Sie sich, dass unter "Soundwiedergabe" und "Soundaufnahme" nicht "mLAN Audio Out/In 01" ausgewählt ist.
- 3 Wählen Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Sounds und Audiogeräte] → [Audio], und wählen Sie dann in der Einstellung "MIDI-Musikwiedergabe" eine andere Option als die Einträge von "mLAN MIDI OUT" bis "mLAN MIDI OUT (8)".

Deutsch

Installieren des Plug-in-Effekts (für i88X-Anwender)

- Doppelklicken Sie auf den Ordner "VST". Daraufhin werden mehrere Dateien angezeigt, unter anderem "Setup.exe".
- **2** Doppelklicken Sie auf "Setup.exe". Das Begrüßungsfenster für die Installation "Welcome to the installShield Wizard" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster den Benutzernamen, den Firmennamen und die Seriennummer ein.

HINWEIS /

Die Seriennummer finden Sie auf der mitgelieferten Benutzerkarte.

4 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Das Fenster zur Registrierungsbestätigung wird angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die eingegebenen Registrierungsangaben richtig sind, und klicken Sie auf [Yes] (Ja).



- Falls die Angaben falsch sind, klicken Sie auf [No] (Nein), und gehen Sie zu Schritt 3 (s.o.) zurück.
- 5 Ein Fenster zur Auswahl von Plug-in-Effekten wird angezeigt. Wählen Sie die zu installierende Software aus, und klicken Sie auf [Next] (Weiter).



b Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie zur Bestätigung der zu installierenden Plug-in-Effekte aufgefordert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben richtig sind, und klicken Sie auf [Yes] (Ja).

HINWEIS	
0	1

• Um die zu installierende Software zu ändern. klicken Sie auf [Return] (Zurück), und kehren Sie zu Schritt 5 zurück.

7 In dem daraufhin angezeigten Fenster können Sie das Laufwerk und Verzeichnis für die Installation von Bedienungsanleitung (PDF-Datei) und Setup-Programm angeben. Es wird davon abgeraten, das Installationsverzeichnis zu ändern.



· Um das Verzeichnis zu ändern, klicken Sie auf [Browse...] (Durchsuchen), und wählen Sie Laufwerk und Verzeichnis aus.

8 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). In dem angezeigten Fenster können Sie den Ordner "VstPlugins" auswählen, in dem der Plug-in-Effekt installiert werden soll.



- Um die Plug-in-Software VST mit SQ01 verwenden zu können, müssen Sie "Programme\YAMAHA\VstPlugins" aktivieren.
- Falls in der Liste kein Verzeichnis angezeigt ist, klicken Sie auf [Add] (Hinzufügen), und wählen Sie im Dialogfeld "Browse for Folder" (Nach Verzeichnis suchen) das gewünschte Verzeichnis aus.

Specify Destination Location	×
Specify the destination location to which the Plug-in module is to be copied.	
Setup will install the Plug-in module to the following folder. If the destination folder you want to specify is not included in the following list, click [Add] folder to list.	and add a
If you don't want to copy to the checkmarked folder, click the box next to the folder name un-checkmark it.	to
Click [Next] to start copying/deleting the application.	
C.VProgram Files/Steinberg/Ubbare VS132 5.0/ValPlugins C.VProgram Files/Steinberg/ValPlugins	dd
<back next=""> Ca</back>	ncel

9 Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Die Installation wird gestartet.

10 Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "InstallShield Wizard Complete" (InstallShield Wizard abgeschlossen). Klicken Sie auf [Finish] (Fertig stellen).

Verwenden des installierten Plug-in-Effekts in einer anderen Host-Anwendung

Auch nach der Installation des Plug-in-Effekts müssen Sie, wenn Sie diesen in einer anderen VST-kompatiblen Host-Anwendung verwenden möchten, das Effekt-Plug-in-Modul manuell in den von der Host-Anwendung festgelegten Ordner "VstPlugins" kopieren.

- Wählen Sie [Start] → [(Alle) Programme] →
 [YAMAHA VST Plugins] → [(Name des Plug-in-Effekts)] → [Setup].
 Es erscheint ein Begrüßungsfenster.
- 2 Klicken Sie auf [Modify] (Ändern) und dann auf [Next] (Weiter).

3 Im daraufhin angezeigten Fenster können Sie das Zielverzeichnis angeben, in das der Plug-in-Effekt kopiert werden soll. Wählen Sie den Ordner "VstPlugins" aus, der der Host-Anwendung entspricht, in der Sie den Plug-in-Effekt verwenden möchten (kreuzen Sie diesen Ordner an).

HINWEIS

- Indem Sie das Kontrollkästchen des Ordners für die installierte Host-Anwendung deaktivieren, können Sie den installierten Plug-in-Effekt entfernen.
- Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Host-Anwendung.
- **4** Klicken Sie auf [Next] (Weiter). Der Kopiervorgang wird ausgeführt.



• Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).

Deinstallieren (Entfernen installierter Plug-in-Effekte)

- Wählen Sie [Start] → [(Alle) Programme] → [YAMAHA VST Plugins] → [(Name des Plug-in-Effekts)] → [Setup]. Es erscheint ein Begrüßungsfenster.
- 2 Klicken Sie auf [Remove] (Entfernen) und dann auf [Next] (Weiter). Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Löschung der Dateien zu bestätigen.
- **3** Klicken Sie auf [OK], um die Dateien zu entfernen.

HINWEIS /

• Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf [Cancel] (Abbrechen).

HINWEIS /

 Die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Computern, die mit einem Pentium I-Prozessor ausgestattet sind, sowie von einigen Computern mit Pentium IV-Prozessor kann deutlich verlangsamt werden, wenn Sie Pitch Fix und Cubase SX2.0 verwenden. Falls dieses Problem auftritt, laden Sie bitte von der folgenden URL eine aktualisierte Version von Pitch Fix herunter (1.0.2 oder höher): http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

Für Macintosh-Anwender

Inhalt der CD-ROM

Die Software für Macintosh befindet sich auf zwei CD-ROMs (im Lieferumfang der mLAN16E ist lediglich TOOLS for i88X/mLAN16E enthalten). Installieren Sie als erstes TOOLS for i88X/mLAN16E.

Ordnername	Name der Anwendung	Inhalt
Acroread_ Acrobat Reader ^{*1*2} mLAN_ mLAN Applications for YAMAHA mLAN Tools		Dient zum Anzeigen der Programmanleitungen im PDF-Format. • Drücken Sie die Taste [F1] der Computertastatur, um die Online-Hilfe zu öffnen.
		 Diese Software enthält mLAN-Treiber und Anwendungen, die zum Herstellen der Verbindungen zwischen den mLAN-Geräten und dem Computer benötigt werden. Installieren Sie die Software, während die mLAN-Geräte ausgeschaltet sind. Anweisungen zur Installation finden Sie auf Seite 30. Mit einem einzigen Installationsverfahren werden alle für die mLAN- Kommunikation erforderlichen Anwendungen installiert. Zu der zu installierenden Software zählen mLAN Auto Connector und mLAN Graphic Patchbay, die zur Einrichtung von Audio- und MIDI- Verbindungen für ein mLAN-Netzwerk verwendet werden.
OMS_	Open Music System (OMS) 2.3.8 ^{*2}	Diese Software wird benötigt, um MIDI-Daten (Fernbedienungs- und Studio-Manager-Daten) zwischen einem mLAN-Gerät und einem Computer zu übertragen. • Anweisungen zur Installation finden Sie Seite 31.
	OMS Setup for YAMAHA (Ordner)	Enthält OMS-Setup-Dateien für ein mLAN-Gerät (Seite 36).

• TOOLS for i88X/mLAN16E

• Plug-in Effect (nur im Lieferumfang des i88X enthalten)

- Diese Software kann innerhalb eines VST-kompatiblen Programms als Plug-in-Anwendung verwendet werden.
- Anweisungen zur Verwendung der Anwendung finden Sie in der PDF-Anleitung. (Angegebenes Zielvolume)/YAMAHA/Plug-in Effect/(der entsprechende Ordner der Software)
- Anweisungen zur Installation von Plug-in-Effekten finden Sie auf Seite 38.

27

Ordnername ^{*3}		Name der Anwendung	Inhalt
		01X Channel Module ^{*1}	Diese Softwareanwendung reproduziert die in jeden Kanal des Digital Mixing Studio 01X von Yamaha integrierten EQ- und Dynamikeffekte und verwendet die Rechenleistung des Computers für die Effekte. Sie können die Dynamikfunktionen und die Funktionen des 4- Band-Equalizers (diese sind auch auf den digitalen Mischpulten von Yamaha zu finden) als Effekt-Software verwenden. Außerdem können Sie die 01X-Einstellungen importieren und so die am 01X erstellten Songs reproduzieren.
Mac OS 9	VST_	Pitch Fix ^{*1}	Dieses Programm dient zur Bearbeitung der Tonhöhe von aufgenommenen Gesangsstimmen. Über die Funktion als reiner Tonhöhenprozessor hinaus kann es verwendet werden, um den Charakter der Gesangsstimme zu verändern. Außerdem können Sie über MIDI-Daten in der Host- Anwendung den Pitch-Fix-Effekt steuern. Weitere Informationen zum Einrichten für die Host-Anwendung finden Sie in der PDF-Anleitung zu Pitch Fix.
		Vocal Rack ^{*1}	Hierbei handelt es sich um ein Multi-Effekt-Programm zur Verarbeitung von Gesangsstimmen. Das Plug-in verfügt über mehrere Effekte, einschließlich einem Hochpassfilter, Kompressor und 3-Band-Equalizer.
		Final Master ^{*1}	Hierbei handelt es sich um ein Multi-Effekt-Programm für Mastering-Zwecke. Es verfügt über einen Kompressor, einen Limiter und eine Soft-Clip-Funktion und ermöglicht Ihnen die Aufspaltung des Signals in drei Bänder zur separaten Multi- Band-Verarbeitung.

- *1 Diese Anwendungen werden mit Online-Hilfedateien/PDF-Anleitungen ausgeliefert.
- *2 Leider gibt Yamaha keine Garantie für die Stabilität dieser Programme und kann den Anwendern auch keine technische Unterstützung dafür anbieten.

*3 Über die Plug-in-Effekte, die mit Mac OS X kompatibel sind

Die folgenden Plug-in-Effekte, die mit VST und Audio Units kompatibel sind, sind im Ordner "Mac OS X" enthalten.

- 01X Channel Module
- Pitch Fix
- Vocal Rack
- Final Master

Zu diesem Zeitpunkt können diese Software-Effekte leider nicht mit i88X/mLAN16E benutzt werden, da der Audio/MIDI-Treiber für i88X/mLAN16E noch nicht mit Mac OS X kompatibel ist. Wir bemühen uns in Zusammenarbeit mit Apple Computer, Inc. um baldige Kompatibilität der i88X/ mLAN16E mit Mac OS X. Neueste Informationen erhalten Sie auf folgender Website:

http://www.yamahasynth.com

Diese Site enthält außerdem Anweisungen zur Installation der Software-Effekte für OS X

Bei Macintosh-Notebooks wie dem iBook und PowerBook müssen Sie immer zuerst das mLAN-Gerät und das mLAN-Kabel anschließen und dann das mLAN-Gerät einschalten, bevor Sie den Computer starten.

Systemanforderungen für i88X/mLAN16E-Software

Für die Benutzung der mitgelieferten Software gelten die folgenden Systemanforderungen.

HINWEIS

- Die nachfolgend angegebenen Systemanforderungen können je nach Betriebsystemversion geringfügig abweichen.
- Einzelheiten zu den Mindestanforderungen f
 ür jede DAW-Software (Digital Audio Workstation) erhalten Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

i88X/mLAN16E (einschließlich der Anforderungen für mLAN Tools 2.0/ mLAN Applications for YAMAHA)

Es folgen die gesamten Systemanforderungen, einschließlich Audio-Sequenzer, mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA und Plug-in-Effekte.

Betriebs- system	: Mac OS 9 Mac OS X nicht unte	2 (Die Umgebungen und Mac Classic werden rstützt.)
Computer	: System m FireWire-/	it integriertem S400- Anschluss (400 Mbps). (*1)
Festplatte	: Mindester (mLAN16 schnelle F	ns 250 MB (i88X) / 50 MB E) freier Speicherplatz; Festplatte (*2)
Empfohl	enes Syste	m (*3)
 Anscl an eir gleich 	nließen eine nen Compute iberechtigt s	s einzigen mLAN-Geräts er, wobei beide ind:
Comp	outer	: G4/G3-Prozessor mit 900 MHz (oder höher)
Verfü Arbei	gbarer tsspeicher	: 512 MB oder mehr (der virtuelle Speicher muss abgeschaltet werden)
 Anscl einen 	nließen von Computer:	drei mLAN-Geräten an
Comp	outer	: G4-Singleprozessor mit 1,25 GHz, G4-Dualprozessor mit 1 GHz oder höher
Verfü Arbei	gbarer tsspeicher	: 512 MB oder mehr (der virtuelle Speicher muss abgeschaltet werden)
Minimale	e Systeman	forderungen (*3)
Comp	outer	: G4-Dualprozessor mit 450 MHz oder G4/ G3-Prozessor mit 700 MHz (oder höher)
Verfü Arbei	gbarer Isspeicher	: 320 MB oder mehr (der virtuelle Speicher muss abgeschaltet werden)
*1 Der Co (FireWi	mputer mus ire) oder i.Li	s über einen IEEE1394- nk-Anschluss verfügen.

Wenn kein Anschluss vorhanden ist, installieren Sie eine IEEE1394-Schnittstellenkarte (PCI oder PC).

Weitere Einzelheiten zu Systemanforderungen und empfohlenen PCI- oder PC-Karten finden Sie unter

http://www.yamahasynth.com

- *2 Ohne Acrobat Reader.
- *3 Die hier aufgeführten Systemanforderungen gelten, wenn die im Lieferumfang enthaltene Software verwendet wird und die nachfolgend genannten Audio-/MIDI-Daten mit einer standardmäßigen Sequenzeranwendung abgespielt werden. Je nach verwendeter Sequenzersoftware kann es Abweichungen geben.

Empfohlene Systemanforderungen (Anschließen eines einzigen mLAN-Geräts an einen Computer, wobei beide gleichberechtigt sind)

> Frequenz=4411kHz/24-Bit Audiotreiber 18 Eingänge/18 Ausgänge (i88X), 16 Eingänge/8 Ausgänge (mLAN16E) MIDI-Treiber 1 Eingang/1 Ausgang (i88X), 3 Eingänge/3 Ausgänge (mLAN16E) 16 MIDI- und 12 Audio-Wiedergabespuren 2 Audio-Aufnahmespuren

> 2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt 10 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt

> 2 Kanäle für Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von 5ms oder weniger

Empfohlene Systemanforderungen (Anschließen eines Computers und dreier mLAN-Geräte)

Frequenz=44,1kHz/24-Bit Audiotreiber 32 Eingänge/32 Ausgänge (insgesamt)

MIDI-Treiber 4 Eingänge/5 Ausgänge (insgesamt)

16 MIDI- und 8 Audio-Wiedergabespuren 2 Audio-Aufnahmespuren:

2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt 10 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt

2 Kanäle für Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von 5ms oder weniger

Minimale Systemanforderungen

Frequenz=44,1kHz/16-Bit

Audiotreiber 8 Eingänge/2 Ausgänge (i88X),

2 Eingänge/2 Ausgänge (mLAN16E)

MIDI-Treiber 1 Eingang/1 Ausgang (i88X),

2 Eingänge / 2 Ausgänge (mLAN16E)

16 MIDI- und 12 Audio-Wiedergabespuren 2 Sendekanäle für Software-Plug-in-Effekt

6 Insertion-Kanäle für Software-Plug-in-Effekt

Kein Software-Plug-in-Synthesizer Latenz von etwa 50 ms



- Es können bis zu zwei PCI- oder PC-Karten verwendet werden. Sie können jedoch nur jeweils eine Karte gleichzeitig benutzen.
 Wenn Sie eine im Computer eingebaute IEEE1394-Schnittstelle verwenden, können Sie nur eine IEEE1394-PCI- oder PC-Karte benutzen.
- Bei Verwendung eines iBooks/Powerbooks ist unter Umständen kein integrierter IEEE-1394-Anschluss vorhanden. Installieren Sie in diesem Fall eine geeignete PC-Schnittstellenkarte.

Software-Installation

 Plug-in Effect (nur im Lieferumfang des i88X enthalten)

Betriebssystem

: Mac OS 8.6 bis 9.2 Mac OS X 10.2:

HINWEIS

 Wenn Sie ein PowerBook im Batteriebetrieb nutzen, rufen Sie den Eintrag Apple-Menü → [Kontrollfelder] → [Energie sparen] → [Mehr Optionen] (Einstellungen für: Batterie), und entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen "Prozessorgeschwindigkeit reduzieren".

Anweisungen zur Installation von hier nicht aufgeführten Anwendungen finden Sie auf Seite 27im Abschnitt "Inhalt der CD-ROM".

Acrobat Reader

Um die elektronischen Anleitungen (im PDF-Format) der einzelnen Anwendungen lesen zu können, müssen Sie Acrobat Reader installieren.

- Doppelklicken Sie auf den Ordner "Acroread_". Es werden Ordner für drei verschiedene Sprachen angezeigt: Englisch, Deutsch, Französisch, und Japanisch.
- 2 Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, und doppelklicken Sie auf den entsprechenden Ordner. "Reader Installer" wird angezeigt. Der Name des Installationsprogramms kann

je nach ausgewählter Sprache variieren.

- 3 Doppelklicken Sie auf "Reader Installer". Das Dialogfeld "Acrobat Reader Setup" wird angezeigt.
- 4 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgreicher Installation befindet sich auf Ihrem Mac der Acrobat-Ordner (standardmäßig auf dem Startvolume).

Informationen über die Verwendung von Acrobat Reader finden Sie im Reader Guide im Hilfemenü von Acrobat Reader.

mLAN-Software und OMS

Die Software mLAN Tools 2.0 beinhaltet einen Treiber, mit dem Sie mLAN-Geräte an einen Computer anschließen können.

mLAN Applications for YAMAHA ermöglicht die Übertragung von Audio- und MIDI-Signalen über mLAN-Kabel zwischen einem Computer und mLAN-Geräten. Diese Softwareanwendung ermöglicht Ihnen, das i88X, die mLAN16E oder das 01X über mLAN an einen Computer anzuschließen. Gehen Sie zur Installation dieser Softwareanwendungen wie folgt vor.



- Beschreibungen der Fehlermeldungen finden Sie auf Seite 39.
- Informationen zur Deinstallation (Entfernen installierter Anwendungen) finden Sie auf Seite 32.



Vorbereitungen zur Installation

Starten Sie den Computer.

 Stellen Sie bei Verwendung der mLAN-Verbindung sicher, dass alle Energiesparfunktionen auf dem Computer (wie Ruhezustand, Anhalten, Standby oder Pause) deaktiviert sind. Wenn der virtuelle Speicher benutzt wird, schalten Sie ihn aus und starten den Computer neu.

HINWEIS

- Wenn Sie die Standard-Datenübertragungsrate S200 verwenden (überprüfen Sie dies an der Rückseite des jeweiligen Geräts, oder schlagen Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung nach), müssen Sie zuvor die alte Version von mLAN Tools deinstallieren. (Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres speziellen Geräts.)
- **2** Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

3 Ziehen Sie alle MIDI-Kabel heraus, über die MIDI-Geräte an die MIDI IN/OUT-Anschlüsse des mLAn-Geräts angeschlossen sind.

- 4 Verbinden Sie das mLAN-Gerät über ein IEEE-1394-(FireWire/iLink)-Kabel direkt mit dem Computer (nicht über einen Hub), und ziehen Sie alle anderen über IEEE 1394 angeschlossenen Geräte vom Computer ab.
- 5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ("TOOLS for i88X/mLAN16E") in das CD-ROM-Laufwerk ein.

OMS (Open Music System)

- Doppelklicken Sie auf den Ordner "OMS_" (nur englische Version). "Install OMS 2.3.8" wird angezeigt.
- 7 Doppelklicken Sie auf "Install OMS 2.3.8". Das Dialogfenster "OMS Setup" wird angezeigt.

8 Führen Sie die Installation aus, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen. Klicken Sie nach der Installation auf "Restart" (Neustart).



 Nach Beendigung der Installation wird u. U. eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Installationsprogramm nicht geschlossen wurde. Wechseln Sie in diesem Fall in das Menü "File" (Datei), und wählen Sie "Quit" (Beenden) aus, um das Installationsprogramm zu beenden. Starten Sie dann den Computer neu.

- Nach dem Neustart des Macintosh befindet sich auf dem Computer ein Ordner namens "Opcode"/"OMS Applications" (standardmäßig auf dem Startvolume).
- 10 Kopieren Sie die Datei "OMS_2.3_Mac.pdf" von der CD-ROM in das Verzeichnis "OMS Applications" (zum Beispiel durch Ziehen und Ablegen). In der Datei "OMS_2.3_Mac.pdf" (nur auf Englisch verfügbar) finden Sie Informationen zur Verwendung des Programms.
- 11 Kopieren Sie "OMS Setup for YAMAHA" von der CD-ROM in das Verzeichnis "OMS Applications" (zum Beispiel durch Ziehen und Ablegen). Im Ordner "OMS Setup for YAMAHA" finden Sie die OMS-Setup-Dateien für das i88X und die mLAN16E, die Sie als

Vorlagen verwenden können.

mLAN-Software

12 Doppelklicken Sie auf das Symbol "YAMAHA mLAN Installer" im Ordner "mLAN_", so dass das folgende Installationsfenster angezeigt wird. Das Feld "Install Location" ("Installationsspeicherort") zeigt den Zielordner der Installation an. Wenn Sie Ziellaufwerk oder --ordner ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Switch Disk] (Laufwerk wechseln), und geben Sie im Pop-Up-Menü das gewünschte Ziel an.



 Normalerweise muss das Zielverzeichnis nicht geändert werden.

		Datinstaner	
Einfache Installation	\$		
Klicken Sie auf [Installi • mLAN Drivers • mLAN OMS Driver • ASIO mLAN Driver • mLAN Enabler • mLAN Auto Connector • mLAN Graphic Patchb	ieren], um di ay	e folgende Sol	ftware zu installieren:
Der Ordner "mLAN Too	ils" wird auf dem	Volume	Beenden
Zietvolume : HD_TE	MP	\$	Installieren

- **13** Achten Sie darauf, dass "Easy install" ("Einfache Installation") gewählt ist und klicken Sie auf [Install] ("Installieren"). Klicken Sie im darauf folgenden Bestätigungsdialog auf [Continue] (Fortfahren).
- 14 Wenn eine Meldung "OMS Folder cannot be found in the system folder" ("Kein OMS-Ordner im Systemordner gefunden") o.ä. erscheint, kopieren Sie nach der Installation die Datei "mLAN OMS Driver" (zu finden im Ordner "Into OMS Folder" innerhalb des Ordners "mLAN Tools" im Zielordner der Installation) in den Ordner "OMS Folder" im Systemordner.
- 15 Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, den Ordner mit den ASIO-Treibern zu suchen. Klicken Sie auf [OK]. Das Suchergebnis wird angezeigt.
- 16 Wählen Sie das Installationsziel für den ASIO-mLAN-Treiber und klicken auf [OK].

HINWEIS /

- Wenn eine Meldung "ASIO Driver folder cannot be found in the system folder" ("Kein Ordner namens ASIO Drivers im Systemordner gefunden") o. ä. erscheint, kopieren Sie nach der Installation die Datei "ASIO mLAN Basic" (zu finden im Ordner "Into ASIO Drivers" innerhalb des Ordners "mLAN Tools" im Zielordner der Installation) in den Ordner "ASIO Drivers" im Systemordner.
- **17** Schalten Sie das mLAN-Gerät ein.
- **18** Nach Beendigung der Installation wird die Meldung "Installation was successful." (Installation war erfolgreich.) angezeigt. Klicken Sie auf [Restart] (Neu starten).

Bestätigen der Installation

Der mLAN Installer kopiert die folgenden Dateien an die folgenden Stellen.

Ordner "Kontrollfelder" im Systemordner des Startvolumes

mLAN Driver Setup (Setup des mLAN-Treibers) (Seite 15)

HINWEIS

 Im mLAN Driver Setup (Seite 15) können Sie pr
üfen, ob die Daten korrekt
über mLAN gesendet und empfangen werden.

Ordner "Systemerweiterungen" im Systemordner des Startvolumes

mLAN Driver mLAN Driver Plugs mLAN Expert mLAN Family mLAN Transporter Family

Der von Ihnen angegebenen Ordner

Ordner mLAN Tools Opcode/OMS Applications

Systemordner

Kontrollfelder/mLAN Driver Setup Ordner OMS/mLAN OMS Driver Preferences/mLAN HALs/01XTransporter.hal Preferences /mLAN HALs/ mLAN16ETransporter.hal Preferences /mLAN Prefs/mLAN Control Panel Prefs Preferences /mLAN Prefs/oui.tbl

* Löschen Sie die oben aufgeführten Dateien und Ordner, wenn Sie die Software deinstallieren. Achten Sie darauf, keine Daten zu löschen, die bereits vor der Installation vorhanden waren, einschließlich der Dateien für OMS.

Ändern von Einstellungen nach der Installation

Im Fenster "mLAN Driver Setup" (Einrichtung des mLAN-Treibers) können die mLANbezogenen Einstellungen nach der Installation geändert werden. Um es anzuzeigen, starten Sie das mLAN Driver Setup im Ordner "Kontrollfelder".

mLAN Driver Setup (Einrichtung des mLAN-Treibers)

In diesem Fenster können Sie die mLAN-Einstellungen zum Empfangen/Senden von Daten überprüfen und ändern. Bevor Sie Änderungen vornehmen, müssen Sie alle Anwendungen (DAW usw.) schließen, die die mLAN-Verbindung verwenden. Die Einstellungen hier entsprechen denen unter Windows. Siehe Seite 15.

HINWEIS

- Die WDM-Einstellung gilt nur für Windows.
- Die [EXIT]-Taste ist nur für Windows vorgesehen.
- Um die Wordclock (Sample Rate) und die Anzahl der verwendeten Kanäle zu ändern, starten Sie mLAN Auto Connector im Ordner mLAN Tools.


Anschließen eines Computers an ein mLAN-Gerät über mLAN

In diesem Abschnitt wird das Verfahren beschrieben, mit dem Sie in mLAN Auto Connector einen Computer an ein gleichberechtigtes, einzelnes mLAN-Gerät anschließen.

In mLAN Auto Connector können Sie ganz einfach ein mLAN-Gerät anschließen, indem Sie die Wordclock und die Anzahl der Kanäle für die Ein- und Ausgabe von Audiosignalen einrichten.

Um mehrere mLAN-Geräte an einen Computer anzuschließen, verwenden Sie mLAN Graphic Patchbay. Weitere Informationen über mLAN Graphic Patchbay finden Sie in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

HINWEIS

 Beim Anschließen eines mLAN-Geräts in mLAN Auto Connector können Störgeräusche auftreten.
 Verringern Sie den Lautstärkepegel der angeschlossenen Geräte, bevor Sie in mLAN Auto Connector Verbindungen herstellen.

Anschließen des i88X

- Wenn Sie Auto Connector verwenden, nachdem Sie in mLAN Graphic Patchbay Verbindungen hergestellt haben, werden die in mLAN Graphic Patchbay vorgenommenen Verbindungseinstellungen aufgehoben.
- Sie können mLAN Graphic Patchbay auch benutzen, um einen Computer an ein einzelnes, gleichberechtigtes mLAN-Gerät anzuschließen.
- Das Fenster von mLAN Auto Connector kann unterschiedlich aussehen, wenn bestimmte mLAN-Geräte angeschlossen sind.
- Schließen Sie mithilfe eines IEEE-1394-Kabels einen Computer an ein mLAN-Gerät an.
- 2 Öffnen Sie den Ordner "mLAN Tools", und klicken Sie dann auf das Programmsymbol "mLAN Auto Connector". mLAN Auto Connector wird gestartet.
- 3 Richten Sie die Wordclock ein und legen Sie die Anzahl der Audiokanäle fest (siehe unten), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen). Der Computer und das mLAN-Gerät sind nun über mLAN verbunden.



Deutsch

Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren Spitznamen des angeschlossenen i88X an. Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname ändern können, finden Sie im Abschnitt "Knoteninformationen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

2 Model name (Name des Modells)

Mithilfe dieses Parameters können Sie in einem Netzwerk mit mehreren mLAN-Geräten ein mLAN-Gerät auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Schaltfläche [Update] (Aktualisieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Informationen über die an das mLAN-Netzwerk angeschlossenen mLAN-Geräte aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerät hinzufügen, während mLAN Auto Connector läuft.

Schaltfläche [Identify] (Identifizieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, blinkt die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) des i88X ein paar Sekunden lang.

Sample Rate (Sampling-Frequenz)

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz) einstellen.

Optionsfelder "Wordclock Master" (Haupttaktgeber)

Mit diesen Feldern können Sie den Computer oder das i88X zum Haupttaktgeber machen.

$\textcircled{0} \text{Mac} \rightarrow \text{i88X}$

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die vom Audioausgang des Computers (dem Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten zum i88X geführt werden. In die i88X geführte Signale werden über die Buchsen OUTPUT 1-8 (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL oder OPTICAL OUT (digital) oder ADAT OUT (ADAT) des i88X ausgegeben.

$\textbf{8} \mathsf{Mac} \leftarrow \mathsf{i88X}$

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die Audiodaten zu den Buchsen INPUT 1–8 (analog), DIGITAL STEREO COAXIAL oder OPTICAL IN (digital) oder ADAT IN (ADAT) des i88X geführt und an den Computer ausgegeben werden.

Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das i88X über mLAN an den Computer anzuschließen.

O Schaltfläche [Cancel] (Abbrechen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen rückgängig zu machen und mLAN Auto Connector zu beenden.

(Schaltfläche [Setup]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Control Panel" des i88X zu öffnen, in dem Sie die Übergangszeit der Wordclock einstellen können.

Anschließen der mLAN16E (MOTIF ES)



Nickname (Spitzname)

Dieses Feld gibt den unverwechselbaren Spitznamen der angeschlossenen mLAN16E an. Einzelheiten dazu, wie Sie den Nickname ändern können, finden Sie im Abschnitt "Knoteninformationen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

Ø Model name (Name des Modells)

Mithilfe dieses Parameters können Sie in einem Netzwerk mit mehreren mLAN-Geräten ein mLAN-Gerät auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn die mLAN16E angeschlossen ist, wählen Sie den Name des mit einer mLAN16E ausgestatteten Geräts aus.

Schaltfläche [Update] (Aktualisieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Informationen über die an das mLAN-Netzwerk angeschlossenen mLAN-Geräte aktualisiert. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie zum Netzwerk ein mLAN-Gerät hinzufügen, während mLAN Auto Connector läuft.

O Schaltfläche [Identify] (Identifizieren)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, blinkt die ACTIVE-LED (Aktivanzeige) der mLAN16E ein paar Sekunden lang.

G Sample Rate (Sampling-Frequenz)

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Sampling-Frequenz (Wordclock-Frequenz) einstellen.

Optionsfelder "Wordclock Master" (Haupttaktgeber)

Mit diesen Feldern können Sie den Computer oder die mLAN16E zum Haupttaktgeber machen.

$\textcircled{O} Mac \rightarrow MOTIF ES$

Mithilfe dieses Parameters können Sie die Anzahl der Kanäle festlegen, über die vom Audioausgang des Computers (dem Audioausgang des mLAN-Treibers) Audiodaten zur mLAN16E geführt werden.

8 Mac \leftarrow MOTIF ES

Mit diesem Parameter legen Sie die Anzahl der Kanäle fest, über die Audiosignale vom Ausgang der mLAN16E zum Computer geführt werden.

HINWEIS /

Die Anzahl der Audiosendekanäle und MIDI-Ports variiert ie nach den verschiedenen mLAN16Ekompatiblen Geräten.

 Weitere Informationen über die Audio- und MIDI-Anschlüsse eines MOTIF ES mit installierter mLAN16E finden Sie im Abschnitt "Systembeispiele" in der Bedienungsanleitung der mLAN16E.

Schaltfläche [Connect] (Verbindung) herstellen)

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die mLAN16E über mLAN an den Computer anzuschließen.

Schaltfläche [Cancel] (Abbrechen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen rückgängig zu machen und mLAN Auto Connector zu beenden.

Schaltfläche [Setup]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Control Panel" der mLAN16E zu öffnen, in dem Sie die Übergangszeit der Wordclock einstellen können.

Einstellen der Übergangsgeschwindigkeit für die Wordclock (mLAN-Kontrollfeld)

Wenn Sie in mLAN Auto Connector oder mLAN Graphic Patchbay im Fenster "Node Information" auf die Schaltfläche [Setup] klicken, zeigt der Computer das mLAN-Kontrollfeld an, in dem Sie die Übergangsgeschwindigkeit der Wordclock einstellen können.

Mit dem Parameter "Wordclock Transition Speed" können Sie festlegen, wie schnell die ursprüngliche Wordclock-Einstellung zu einer neuen Einstellung umgeändert wird, wenn das mLAN-Gerät im mLAN-Netzwerk als Slave (untergeordnetes Gerät) fungiert.

Slow (Langsam):

Diese Option können Sie in den meisten Fällen auswählen.

Fast (Schnell):

Wählen Sie diese Option, wenn der Haupttaktgeber als Synchronisationsbezug Zeitcode, z. B. MTC, sendet und so die Einstellung der Wordclock ändert.

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Connect] (Verbindung herstellen). Wenn das mLAN-Gerät korrekt angeschlossen ist, wird mLAN Auto Connector beendet, und die mLAN-Kommunikation beginnt.



Falls keine Verbindung hergestellt werden kann. starten Sie erneut mLAN Auto Connector. und klicken Sie dann noch einmal auf die Schaltfläche [Connect]. Es ist nicht erforderlich, den Computer neu zu starten.

Einstellen von OMS

HINWEIS

- Wenn Sie mLAN auf Ihrem Macintosh mit zusätzlich installierter IEEE-1394-(FireWire) Schnittstellenkarte benutzen, erzeugen Sie im auf der Installations-CD-ROM enthaltenen OMS Setup ein neues Studio Setup.
 Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anleitung zu OMS.
- Doppelklicken Sie auf die Ordner "OMS" und "OMSSetup for YAMAHA". Es erscheinen die Dateien "i88X-mLAN", "MOTIF-ES-mLAN" und "mLAN Generic 16 ports". Kopieren Sie diese auf die Festplatte Ihres Computers.
- 2 Wenn Sie mithilfe von Auto Connector ein einziges i88X oder eine mLAN16E (einschließlich MOTIF ES) anschließen, doppelklicken Sie auf "i88X-mLAN" oder "MOTIF ES-mLAN".

Wenn Sie mithilfe von Graphic Patchbay mehrere mLAN-Geräte anschließen oder mithilfe von Auto Connector eine einzelne mLAN16E (MOTIF ES ausgenommen) anschließen, doppelklicken Sie auf "mLAN Generic 16 Ports". Das OMS-Setup wird gestartet.

3 Nachdem das OMS-Setup gestartet wurde, wird die in Schritt Nr. 2 doppelt angeklickte Studio-Setup-Datei geöffnet.

\sim		
(∧ M	Studio Setup	DE
$-\bigcirc$		

Falls rechts neben dem Namen der Setup-Datei nicht " \diamond " angezeigt wird, wählen Sie im Menü [File] (Datei) die Option [Make Current] (Aktualisieren) aus, und führen Sie den Speichervorgang aus. Das Einrichten von OMS Studio ist abgeschlossen. Zur Verwendung der Software müssen Sie zusätzlich den OMS-Port einstellen.

Ziehen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Anwendung zu Rate.

HINWEIS

• Mit einem Doppelklick auf das Symbol des mLAN-Geräts oder Ausführen von "MIDI Device Info…" im "Studio"-Menü durch Auswählen des mLAN-Gerätes wird der Device-Info-Dialog geöffnet. Wir empfehlen Ihnen, die Kanalzuordnung nicht zu ändern, da sie von der Setupanwendung (mLAN Auto Connector usw.) bereits für die optimale Verwendung mit i88X und mLAN16E eingestellt wurde. Stellen Sie alles wieder wie in folgender Abbildung gezeigt ein, falls Sie versehentlich etwas geändert haben sollten.

Port 1	Seq1:MPX1	=		Port 1	MIDI In	1	\$	1
Port 2	Seq1:MPX2	÷		Port 2	MIDI In	2	\$	
Port 3	Seq1:MPX3	÷		Port 3	MIDI In	3	÷)	
Port 4	Seq1:MPX4	\$		Port 4	MIDI In	4	\$	
Port 5	Seq1:MPX5	\$		Port 5	MIDI In	5	\$	
Port 6	Seq1:MPX6	\$		Port 6	MIDI In	6	\$	
Port 7	Seq1:MPX7	÷	-	Port 7	MIDI In	7	÷.	-
Port 8	Seq1:MPX8	\$	-	Port 8	MIDI In	8	\$	-

Die Einstellungsnamen (Gerätenamen) jedes MIDI-Ports sind nachfolgend dargestellt, wenn die Studio-Setup-Datei geladen ist. Stellen Sie die für von Ihnen verwendete Anwendung geeigneten Geräte (Ports) ein.

Funktion des i88X-Ports (Auto Connector)

MIDI- Port	Gerätename	Funktion
1	MIDI	MIDI-Port des i88X (MIDI an (von) mLAN-MIDI- Konvertierung)

Funktion des MOTIF-ES-Ports (Auto Connector)

MIDI- Port	Gerätename	Funktion
1	TG	Steuert einen Klangerzeuger.
2	PLG	Steuert ein Plug-in.
3	Remote B (Ferngerät B)	Steuert eine DAW oder einen Editor.
4	Remote A (Ferngerät A)	Steuert eine DAW oder einen Editor.

HINWEIS

• Sie können jedem MIDI-Port am MOTIF ES eine Funktion zuweisen. In diesem Beispiel werden typische Gerätenamen verwendet.

Port-Funktionen in mLAN Graphic Patchbay und an der mLAN16E (ausgenommen MOTIF ES)

MIDI- Port	Gerätename	Funktion
1	Port 1	Die Port-Funktionen
2	Port 2	können je nach dem
		variieren. Ziehen Sie auch
16	Port 16	die Bedienungsanleitungen Ihrer mLAN-Geräte zu Rate.

HINWEIS

- Die Port-Nummern unter "mLAN Generic 16 ports" im Studio-Setup entsprechen den in mLAN Graphic Patchbay in der Spalte "Connector Name" angezeigten Nummern. Weitere Informationen über mLAN Graphic Patchbay finden Sie in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.
- Nachdem Sie mit den obigen Anweisungen das OMS Studio Setup eingerichtet haben, erkennt Ihr Computer nur Yamaha-mLAN-(MIDI-)Geräte. Wenn Sie andere Geräte über USB anschließen, oder wenn Sie ein mLAN-(MIDI-)Gerät zum Netzwerk hinzufügen, während Sie bereits OMS verwenden, sollten Sie eine eigene Studio-Setup-Datei erzeugen. Informationen dazu finden Sie in der mitgelieferten Online-Bedienungsanleitung von OMS.
- Je nach Macintosh/Mac OS-Version funktioniert die mitgelieferte OMS-Studio-Setup-Datei u. U. nicht, obwohl Sie die oben beschriebene Verfahrensweise befolgt haben. (Obwohl das Setup ordnungsgemäß beendet wird, können keine MIDI-Daten gesendet/ empfangen werden.) Schließen Sie in diesem Fall Ihren Macintosh an das mLAN-Gerät an, und erstellen Sie die Setup-Datei folgendermaßen neu.
 - Starten Sie das OMS-Setup, und wählen Sie im Menü "File" (Datei) die Menüoption "New Setup" (Neues Setup) aus.
 - 2 Der Dialog "OMS Driver Search" (Suche nach OMS-Treiber) erscheint. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Modem" und "Printer" (Drucker), und klicken Sie auf [Search] (Suchen), um nach dem Gerät zu suchen. Wenn der Suchvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wird im Dialogfeld zur Einstellung des OMS-Treibers das Gerät [mLAN-01] angezeigt.
 - 3 Klicken Sie auf [OK], um nach den Ports zu suchen. Wenn Sie das i88X oder die mLAN16E verwenden, erscheint im Dialogfenster Port 1, Port 2 ... Aktivieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen für den Port, und klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu speichern.

Plug-in-Effekt

- Doppelklicken Sie auf den Ordner "Mac OS 9". Der Ordner "VST_" wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner "VST_". "VST Plugin Installer." wird angezeigt.
- 3 Doppelklicken Sie auf "VST Plugin Installer". Ein Fenster zur Auswahl von Plug-in-Effekten wird angezeigt. Im Fenster erscheint im Feld "Install Location"

(Installationsort) der Zielort der Bedienungsanleitung (PDF-Datei). Es wird davon abgeraten, das Installationsverzeichnis zu ändern. Wählen Sie die zu installierende Software durch Ankreuzen aus.

4 Klicken Sie auf [Install] (Installieren). Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster den Benutzernamen, den Firmennamen und die Seriennummer ein.

HINWEIS	71
	5

• Die Seriennummer finden Sie auf der mitgelieferten Benutzerkarte. 5 Klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren). In dem erscheinenden Fenster können Sie den Ordner "VstPlugins" auswählen, in dem der Plug-in-Effekt installiert werden soll.

Sel	ect Folder	
💐 Cubase		=
🐧 Contents		
🐧 Logic 5 Series		
🕅 Contents		
🐧 Logic 6 Series		-
🗢 Macintosh HD		Т
Applications (Mac OS 9)		
🗇 Cubase		
		Ŧ
	Cancel OK	

HINWEIS /

- Falls sich auf Ihrem Computer nur ein Ordner "VstPlugins" befindet, ist dieser Schritt nicht nötig. Fahren Sie mit Schritt **7**fort.
- Falls sich auf Ihrem Computer kein Ordner "VstPlugins" befindet, können Sie in dem angezeigten Fenster den Zielort auswählen, an dem der Plug-in-Effekt installiert werden soll.
- Klicken Sie auf [OK]. Die Installation wird gestartet.



Installation was successful. If you are finished, click Quit to leave the Installer. If you wish to perform additional installations, click Continue.

 Klicken Sie zum Beenden der Installation auf [Beenden]. Um das Modul an einen anderen als den in Schritt 5 (siehe oben) ausgewählten Ort zu kopieren, klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren), und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.

Displaymeldungen

Meldung	Seite
i88X (oder mLAN16E) auf dem mLAN-Netzwerk nicht gefunden. Achten Sie darauf, dass das i88X (oder die mLAN16E) eingeschaltet ist und dass die mLAN-Kabelverbindung richtig und sicher ist. Starten Sie dann den "mLAN Auto Connector" nochmals.	19, 33
Die Einstellungen des mLAN-Treibers konnten nicht verändert werden.	
 Wenn ein Programm aktiv ist, das den Treiber benutzt, schließen Sie dieses, und ändern Sie dann erst die Einstellungen. Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden. 	24
Die mLAN-Einstellungen konnten nicht initialisiert werden, da die Anwendung "mLAN Start" nicht läuft. Wählen Sie "ON" (Ein) im Menü des Programms "mLAN Manager".	14
Der mLAN-Audio-Ausgangsstecker des i88X (oder der mLAN16E) kann nicht mit dem mLAN-Audio-Eingangsstecker des Computers verbunden werden.	14, 19, 33
Der mLAN-MIDI-Ausgangsstecker des i88X (oder der mLAN16E) kann nicht mit dem mLAN-MIDI-Eingangsstecker des Computers verbunden werden.	14, 19, 33
Der mLAN-MIDI-Ausgangsstecker des Computers kann nicht mit dem mLAN-MIDI- Eingangsstecker des i88X (oder der mLAN16E) verbunden werden.	14, 19, 33
Der mLAN-Wordclock-Ausgangsstecker des Computers kann nicht mit dem mLAN- Wordclock-Eingangsstecker des i88X (oder der mLAN16E) verbunden werden.	14, 19, 33
Der mLAN-Wordclock-Ausgangsstecker des i88X (oder der mLAN16E) kann nicht mit dem mLAN-Wordclock-Eingangsstecker des Computers verbunden werden.	14, 19, 33
Eine neue 1394-Schnittstellenkarte wurde gefunden. Wenn Sie eine neue Karte eingesetzt haben, starten Sie den Computer neu.	
Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden. Führen Sie mLAN Stop aus, und führen Sie dann erneut mLAN Start aus. Falls dies fehlschlägt, starten Sie den Computer neu.	14
Die 1394-Schnittstellenkarte wurde nicht gefunden. Prüfen Sie die Karte, und starten Sie mLAN erneut.	14
Eines der Programme konnte nicht gestartet werden. Befolgen Sie die Anweisungen/ Meldungen der entsprechenden Anwendung. Wenn keine Meldungen angezeigt werden, führen Sie erneut mLAN Start aus, oder starten Sie den Computer neu.	14
Die Anwendung reagiert nicht. Führen Sie erneut mLAN Start aus, oder starten Sie den Computer neu.	14
Der mLAN-Bus-Treiber konnte nicht geladen werden. Wenn der New Hardware Wizard nicht gestartet wurde, benutzen Sie diesen, um die Hardware zu installieren, und führen Sie dann mLAN Start aus.	14
Eines oder mehrere Programme konnten nicht beendet werden. Führen Sie mLAN Stop aus, nachdem Sie alle DAW-Programme und andere, die mLAN benutzen, beendet haben.	14

39

Fehlerbehandlung

Falls ein Problem auftritt...

Wenn Sie keinen Ton oder einen merkwürdigen Ton hören, überprüfen Sie zunächst die nachstehend beschriebenen Punkte, und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Vertragshändler.

Die Kommunikation über mLAN ist nicht möglich.

- Wurde der Treiber installiert? Siehe Seite 12.
- Ist das mLAN-Kabel richtig angeschlossen? Prüfen Sie die Verbindung; ziehen Sie das mLAN-Kabel einmal ab, und schließen es erneut an.
- (Für Windows) Wenn Sie eine neue IEEE-1394-Karte einsetzen, klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol von mLAN Manager, und wählen Sie "ON". Siehe Seite 14.
- Leuchtet die ACTIVE-LED auf der Rückseite des mLAN-Geräts (blau)? Wenn nicht, überprüfen Sie Folgendes:
 - Leuchtet die Statusanzeige im mLAN Driver Setup blau? Wenn nicht, starten Sie das mLAN16E-Gerät erneut, und reaktivieren Sie die Verbindung mithilfe von mLAN Auto Connector oder mLAN Graphic Patchbay.
 - Lesen Sie hierzu Seite 19, Seite 33 und den Abschnitt "mLAN-Verbindungs-
- einstellungen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay. • Wurde die Verbindung mit mLAN Auto Connector und/oder Graphic Patchbay aktiviert? Reaktivieren Sie die Verbindung falls nötig.

 Haben Sie das Gerät ausgetauscht? Selbst wenn das Modell dasselbe, das Gerät aber ein anderes ist, muss die Verbindung mithilfe von Auto Connector und/oder Graphic Patchbay reaktiviert werden.

...... Lesen Sie hierzu Seite 19, Seite 33 und den Abschnitt "mLAN-Verbindungseinstellungen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

 Besteht eine Ringverbindung? Pr
üfen Sie die Verkabelung und stellen Sie sicher, dass die Ger
äte nicht "im Kreis" angeschlossen werden.

Beispiele für Ringverbindungen



- Möglicherweise hat die IEEE-1394-Schnittstelle Ihres Computers eine Grenze bezüglich der gleichzeitig nutzbaren Ports. Prüfen Sie, wie viele Ports gleichzeitig benutzt werden können.
- Schalten Sie alle Geräte auf dem mLAN-Netzwerk (mit Ausnahme des Computers) aus, und schließen Sie nacheinander die Geräte wieder an, bis dasjenige Gerät gefunden ist, welches das Problem verursacht.
- (Für Windows) (Wenn Sie den mLAN-Bus aus der Einstellung [Hardware sicher entfernen] der Taskleiste entfernen.) Starten Sie den Computer neu, wenn Sie mLAN wieder benutzen möchten.
- Bei Macintosh-Notebooks wie dem iBook und PowerBook müssen Sie immer zuerst das mLAN-Gerät und das mLAN-Kabel anschließen und dann das mLAN-Gerät einschalten, bevor Sie den Computer starten.

TOOLS for i88X/mLAN16E, Plug-in Effect – Installationsanleitung



• Denken Sie daran, die Wordclock richtig einzurichten. Achten Sie auch darauf, dass ein Knoten als Master und die anderen als Slaves definiert sind.

.....Lesen Sie hierzu den Abschnitt "mLAN-Verbindungseinstellungen" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.

■ Die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Computers ist zu langsam.

Das CPU-Meter des Computers zeigt eine hohe Verarbeitungslast an. Die Wiedergabe erfolgt verzögert.

• Wenn an das Netzwerk mehrere S200-kompatible Geräte angeschlossen sind, kann das Anschließen von mLAN-Geräten in mLAN Graphic Patchbay mehr Zeit erfordern.

Inkonsistenz in der Wordclock, oder Beenden des Auto Connector nicht möglich.

- (Für Windows) Mobile Computer mit Intel-CPU Die SpeedStep[™]-Technik wird für einige CPUs angewendet (CPUs für Notebooks). Bitte deaktivieren Sie die SpeedStep[™]-Technik, wenn mLAN benutzt wird. Die SpeedStep[™]-Technik ändert die CPU-Clock dynamisch abhängig von der CPU-Last, um den Stromverbrauch zu senken.
 - So deaktivieren Sie die SpeedStep[™]-Technik: In fast allen PCs gibt es eine Einstellung im BIOS, mit der die SpeedStep[™]-Technik ein- und ausgeschaltet werden kann. Bitte lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Computers, oder fragen Sie beim Hersteller nach.

Die mLAN-Einstellungen können nicht geändert werden.

- (Für Windows) Ist der mLAN- (WDM-) Treiber als das standardmäßige Audiogerät für das System ausgewählt?
 - Wählen Sie [Start | Systemsteuerung | Sounds und Audiogeräte | Voice]. Vergewissern Sie sich, dass unter "Stimmenwiedergabe" und "Stimmenaufnahme" nicht "mLAN Audio 01" ausgewählt ist.
 - Wählen Sie [Start | Systemsteuerung | Sounds und Audiogeräte | Audio]. Vergewissern Sie sich, dass unter "Soundwiedergabe" und "Soundaufnahme" nicht "mLAN Audio 01" ausgewählt ist.
 - Wählen Sie unter "MIDI-Musikwiedergabe" eine andere Option als die Optionen im Bereich von "mLAN MIDI Out" bis "mLAN MIDI Out (8)".
- (Für Windows) Wählen Sie [Start | Systemsteuerung | Sounds und Audiogeräte | Sounds]. Wählen Sie außerdem als "Soundschema" die Option "Keine Sounds", und führen Sie den Vorgang dann erneut aus.
- Wenn Sie mLAN nicht schließen können (indem Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für mLAN Manager klicken und anschließend "OFF" (Aus) auswählen), beenden Sie die unten aufgeführten Anwendungen manuell. ([Strg] + [Alt] + [Entf] → "Anwendung schließen" → Task auswählen → [Task beenden]). Starten Sie nach dem Beenden der Anwendungen mLAN Manager, um die mLAN-Einstellungen wieder zu ändern.
 - mLANVDevice.exe
 - mLANTFamily.exe
 - mLANSoftPH.exe
 - mLANManager.exe
- Um mLAN-Einstellungen zu ändern, wählen Sie [Start | (Alle) Programme | Autostart], und starten Sie dann mLAN Manager.
- (Wenn bei der Deinstallation eine Meldung wie "Datei wurde nicht gefunden" erscheint:) Führen Sie erneut eine Installation aus, und versuchen Sie nochmals die Deinstallation.

41

- (Windows) Der mLAN Manager (das mLAN-Symbol in der Taskleiste) ist verschwunden.
- Wählen Sie [Start | (Alle) Programme | Autostart (oder mLAN Tools)], und wählen Sie dann mLAN Manager.

Ein angeschlossenes mLAN-Gerät wird nicht erkannt.

- Aktualisieren Sie die Informationen, indem Sie in der Menüleiste die Option [View] und danach [Update] wählen. Sollte das Gerät immer noch nicht erkannt werden, schalten Sie mLAN Manager und wieder ein, und wählen Sie dann [Update], um die neuesten Informationen zu erhalten. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Starten von mLAN Graphic Patchbay" in der Online-Anleitung von mLAN Graphic Patchbay.
- Das Starten von mLAN Graphic Patchbay oder Aktualisieren auf die neuesten Informationen dauert einen Moment.
- Wenn Sie versuchen, die Netzwerkinformationen zu aktualisieren, nachdem Sie ein mLAN-Gerät angeschlossen oder abgetrennt haben, das S400 nicht unterstützt, passt das System die mLAN-Übertragungsgeschwindigkeit an und benötigt mehr Zeit, um Ihren Befehl zu verarbeiten. Auf spätere Vorgänge hat dies jedoch keine Auswirkungen.
- Wenn an ein Netzwerk fünf oder mehr mLAN-Geräte (einschließlich eines Computers) angeschlossen wurden, ist die Gesamtzahl der Übertragungskanäle aller Geräte begrenzt. Sie können bis zu 86 Kanäle unter Windows und bis zu 98 Kanäle in einem Macintosh-System anschließen.



 Informationen zu Audioproblemen wie z.B. kein Ton oder störende Geräusche finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehandlung" der Bedienungsanleitung des i88X bzw. der mLAN16E.



Table des matières

Remarques importantes concernant le CD-ROM	4
Système d'exploitation Procédure d'installation du CD-ROM	4 4
Pour les utilisateurs de Windows	5
Contenu du CD-ROM	5
Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E	6
Installation des logiciels	8
Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN	N19
Installation de l'effet plug-in (pour les utilisateurs de i88X)	25
Pour les utilisateurs de Macintosh	
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM	27 27
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E	27 27 29
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E Installation des logiciels	27 27 29 30
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E Installation des logiciels Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN	27 27 29 30 N33
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E Installation des logiciels Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN Plug-in Effect	
Pour les utilisateurs de Macintosh Contenu du CD-ROM Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E Installation des logiciels Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN Plug-in Effect Messages de l'afficheur	27 27 29 30 V33 38 38

Pour les utilisateurs de Windows :

• Lors de l'installation, attendez que l'ordinateur affiche le message suivant pour mettre les périphériques mLAN sous tension.

mLAN Initialize	
Mettez le périphérique mLAN sous tension et connectez-le à l'ordinateur à l'aide d'un câble IEEE1394.	
Une fois l'« Assistant Ajout de nouveau matériel détecté » terminé, cliquez sur [OK] pour continuer.	
OK	

Remarques importantes concernant le CD-ROM

Système d'exploitation

Les applications de ce CD-ROM sont proposées dans des versions compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et Macintosh. La procédure d'installation et les applications elles-mêmes diffèrent en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation correspondantes.

Pour Windows, reportez-vous à la page 5~25. Pour Macintosh, reportez-vous à la page 27.

Procédure d'installation du CD-ROM

Avant d'ouvrir l'emballage scellé du logiciel, lisez attentivement l'accord de licence du logiciel repris à la fin de ce manuel.



- 2 Installez le logiciel (Studio Manager, etc.). Windows : page 6, Macintosh : page 30
- 3 Installez le pilote approprié sur votre ordinateur et effectuez les réglages nécessaires. Windows : page 9. Macintosh : page 30
- 4 Utilisateurs de i88X : Installez Plug-in Effect (Logiciel d'effets plug-in). Windows : page 5, Macintosh : page 27
- 5 Démarrez le logiciel.

Pour toute opération ultérieure, reportez-vous au mode d'emploi des différents logiciels (aide en ligne/manuel PDF).



 Pour pouvoir visualiser des fichiers PDF, vous devez préalablement installer Acrobat Reader sur votre ordinateur (Windows : page 8, Macintosh : page 30).

La plupart des exemples d'écran proposés dans ce manuel sont issus de la version anglaise du système d'exploitation/logiciel.

Solutions rapides/matériel de référence

Réglage de la fréquence d'échantillonnage	page 19, 33
Détermination du nombre de canaux audio mLAN	page 19, 33
Modification des réglages du pilote mLAN	page 15, 32
Détermination de la latence	page 15
Comment supprimer ou réinstaller le pilote ?	pages 8, 24, 32
Connexion de plusieurs périphériques mLAN	



Pour les utilisateurs de Windows

Contenu du CD-ROM

Les logiciels pour Windows sont compris sur deux CD-ROM (pour la carte mLAN16E seul TOOLS for i88X/mLAN16E est inclus). Installez tout d'abord TOOLS for i88X/mLAN16E (Outils pour i88x/mLAN16E).

• TOOLS for i88X/mLAN16E

Nom du dossier	Nom de l'application	Contenu
Acroread_	Acrobat Reader *1 *2	Vous permet de visualiser les manuels PDF des différentes applications. • Ouvrez l'aide en ligne en appuyant sur la touche [F1] de l'ordinateur.
mLAN_	mLAN Applications for YAMAHA mLAN Tools	Ce logiciel comprend les pilotes mLAN et les applications nécessaires pour effectuer des connexions mLAN entre les périphériques mLAN et l'ordinateur. Installez le logiciel lorsque les périphériques mLAN sont hors tension (page 9). Une procédure d'installation unique installe toutes les applications nécessaires aux communications mLAN. Parmi les logiciels à installer, mLAN Auto Connector et mLAN Graphic Patchbay, qui permettent de configurer les connexions audio et MIDI d'un réseau mLAN.

Plug-in Effect (inclus avec le i88X)

- · Ce logiciel peut être utilisé en tant qu'application plug-in dans un programme compatible VST.
- Pour appeler le manuel PDF de chaque programme, sélectionnez [Démarrer] → [Tous les programmes]
 → [YAMAHA VST Plugins] → (le logiciel approprié) → [Online Manual] (Manuel en ligne).
- Pour obtenir des instructions sur l'installation de Plug-in Effects, reportez-vous à la page 25.

Nom du dossier	Nom de l'application	Contenu
VST_	01X Channel Module ^{*1}	Ce logiciel reproduit les effets d'égaliseur et de dynamique intégrés dans chacun des canaux du YAMAHA Digital Mixing Studio 01X et utilise la puissance de traitement de l'ordinateur pour produire les effets. Vous pouvez utiliser les fonctions de dynamiques et de l'égaliseur à quatre bandes (également disponibles sur les consoles de mixage numérique Yamaha Digital Mixing) comme logiciel d'effets. Vous pouvez également importer les réglages du 01X et ainsi reproduire les morceaux créés sur le 01X.
	Pitch Fix ^{*1}	Ce programme est utilisé pour modifier la hauteur de ton des voix enregistrées. Plus qu'un simple processeur de hauteur de ton, il vous permet également de modifier le caractère des voix. Vous pouvez en outre utiliser des données MIDI sur l'application hôte pour contrôler l'effet Pitch Fix (Fixation de la hauteur de ton). Pour plus d'informations sur la configuration avec l'application hôte, reportez-vous au mode d'emploi du Pitch Fix au format PDF.
	Vocal Rack ^{*1}	Programme à effets multiples utilisé pour le traitement des voix. Le plug- in propose différents effets, dont un filtre passe-haut, un compresseur et un égaliseur à trois bandes.
	Final Master ^{*1}	Programme à effets multiples utilisé à des fins de mastérisation. Il comprend un processeur, un limiteur et une fonction d'écrêtage léger et vous permet de diviser le signal en trois bandes afin de procéder à un traitement multi-bandes distinct.

*1 Ces applications sont fournies avec des manuels PDF/en ligne.

*2 Malheureusement, Yamaha ne peut garantir la stabilité de ces programmes, de même qu'il ne peut proposer d'assistance utilisateur pour ceux-ci.

A propos de l'OPT (Open Plug-in Technology)

Vous pouvez lancer mLAN Graphic Patchbay en tant que logiciel autonome ou que plug-in pour toute application compatible avec l'Open Plug-in Technology (OPT).

L'OPT est un nouveau format de logiciel qui vous permet de contrôler les périphériques MIDI à partir d'un séquenceur de logiciels de musique. L'OPT vous permet, par exemple, de démarrer et de contrôler différents éléments de votre système musical, tels que les éditeurs de carte plug-in et les éditeurs de commande de mixage, directement à partir d'un séquenceur compatible OPT. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de configurer les pilotes MIDI pour chaque application, ce qui simplifie votre système de production de musique et rend les opérations plus simples et plus sûres.

A propos des niveaux OPT

La compatibilité de l'application cliente avec l'OPT comprend trois niveaux différents, comme indiqué ci-dessous.



Le niveau 1 (OPT Panels) offre un support de base pour l'ouverture et l'affichage des panneaux de commandes OPT qui peuvent transmettre des données via les connecteurs MIDI externes d'un client. En général, ce niveau permet aux panneaux de commandes de l'éditeur de matériel de base de fonctionner correctement.



Le niveau 2 (OPT Processors) offre un support aux processeurs MIDI et à l'automatisation du panneau en temps réel. En général, ce niveau permet aux effets MIDI en temps réel et hors ligne (arpégiateurs, transposeurs, etc.) de fonctionner correctement et d'automatiser le fonctionnement d'OPT Panels.



Le niveau 3 (OPT Views) offre un support qui vous permet d'éditer les vues et les processeurs et panneaux MIDI qui exigent un accès direct aux structures de stockage du séquenceur client. En général, ce niveau permet de gérer des vues d'édition MIDI avancées (éditeurs de listes, accompagnement automatique, contrôleurs de données, etc.).

Implémentation du niveau de l'OPT pour mLAN Graphic Patchbay

Ce tableau indique la compatibilité de mLAN Graphic Patchbay avec l'OPT.

Niveaux de l'OPT de l'application cliente		Opération de mLAN Graphic Patchbay			
		Support des opérations	Limites aux opérations		
		VIEWS (Niveau 3)	VIEWS	Oui	Aucune
		PROCESSORS (Niveau 2)	PROCESSORS	Oui	Aucune
		PANELS (Niveau 1)	PANELS	Oui (avec certaines limitations)	Aucune

Toutes les fonctions de mLAN Graphic Patchbay fonctionnent sous les applications clientes de tout niveau OPT (Panels (Niveau 1), Processors (Niveau 2) et Views (Niveau 3)).

NOTE

 Il arrive que certaines opérations ne fonctionnent pas correctement lorsqu'il n'y a pas de fonction correspondante dans l'application cliente (séquenceur, etc.). Le niveau d'implémentation le plus haut de l'application cliente apparaît dans le logo OPT (qui s'affiche en même temps que les informations relatives à la version de l'application).

Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E

La configuration système spécifiée ci-dessous est requise pour pouvoir utiliser les logiciels fournis.



- La configuration système présentée ci-dessous peut différer légèrement en fonction du système d'exploitation utilisé.
- La configuration requise pour les logiciels fournis et non répertoriés ci-après est susceptible de différer. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne ou à la documentation qui accompagne le logiciel en question.
- Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour chaque logiciel DAW (station de travail audionumérique), reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

• i88X/mLAN16E (mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for Yamaha)

La configuration système totale, qui inclut le séquenceur audio, le logiciel mLAN et les effets plug-in, est la suivante.

Système : XP Edition Professionnelle/ d'exploitation XP Edition Familiale Ordinateur : processeur de la famille Intel Pentium ou Celeron, avec borne IEEE1394 S400 (400 Mbps) (FireWire) ou i.Link (*1). Disque dur : 250 Mo (i88X) ou 50 Mo (mLAN16E)

d'espace disque disponible minimum ; disque dur haute vitesse (*2)

Système recommandé (*3)

 Connexion d'un périphérique mLAN unique à un ordinateur d'homologue à homologue :

Ordinateur : 2,2 GHz minimum, processeur Intel Pentium 4

Mémoire disponible : 512 Mo ou plus

 Connexion d'un ordinateur et de trois périphériques mLAN dans un réseau mLAN :

Ordinateur : 2,6 GHz minimum, processeur Intel Pentium 4

Mémoire disponible : 512 Mo ou plus

Configuration minimale requise (*3)

Ordinateur : Intel Pentium 1,2 GHz ou Intel Celeron 1,7 GHz (ou supérieur) Mémoire disponible : 384 Mo ou plus

*1 L'ordinateur doit être équipé d'une borne IEEE 1394 (FireWire) ou i.Link. En l'absence de borne, installez une carte d'interface IEEE 1394 (PCI ou PC).

Pour plus de détails sur la configuration système et les cartes PCI ou PC recommandées, consultez le site

http://www.yamahasynth.com

- *2 Acrobat Reader n'est pas inclus.
- *3 La configuration système décrite ici s'applique lorsque vous utilisez le logiciel fourni et lorsque vous reproduisez les données audio/MIDI détaillées ci-dessous sur un logiciel de séquençage standard. Elle peut néanmoins varier en fonction du logiciel de séquençage utilisé.

Configuration système recommandée (Connexion d'un périphérique mLAN unique à un ordinateur, d'homologue à homologue)

Fs=44,1 kHz/24 bits Audio Driver 18In/18Out (i88X), 16 In/ 8 Out (mLAN16E) MIDI Driver 1In/10ut (i88X), 3 In/3 Out (mLAN16E) 16 pistes de reproduction MIDI et 12 pistes de reproduction audio 2 pistes d'enregistrement audio 2 effets d'envoi Soft Effect plug-in 10 effets d'insertion Soft Effect plug-in 2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in Temps d'attente inférieur ou égal à 5 msec Configuration système recommandée (Connexion

Configuration système recommandée (Connexion d'un ordinateur et trois périphérique mLAN)

Fs=44,1 kHz/24 bits Audio Driver 32ln/32Out (total) MIDI Driver 4ln/5Out (total) 16 pistes de reproduction MIDI et 8 pistes de reproduction audio 2 pistes d'enregistrement audio 2 effets d'envoi Soft Effect plug-in 10 effets d'insertion Soft Effect plug-in 2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in Temps d'attente inférieur ou égal à 5 msec

Configuration minimale requise

Fs=44,1 kHz/16 bits Audio Driver 8In/2Out (i88X), 2In/ 2Out(mLAN16E) MDI Driver 1In(10ut (i88X), 2In/2O

MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 2In/2Out (mLAN16E)

16 pistes de reproduction MIDI et 12 pistes de reproduction audio 2 effets d'envoi Soft Effect plug-in 6 effets d'insertion Soft Effect plug-in

Pas de Soft Synthesizer plug-in Temps d'attente d'environ 50 msec



- Vous pouvez utiliser deux cartes PCI ou PC maximum. Cependant, vous ne pouvez vous servir que d'une seule carte à la fois.
 Si vous utilisez une interface IEEE1394 intégrée à l'ordinateur, vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte d'interface IEEE1394 PCI ou PC en même temps.
- Si vous vous servez d'un ordinateur portable, il se peut qu'aucune borne IEEE 1394 intégrée ne soit disponible. Dans ce cas, installez une carte d'interface PC appropriée.

• Effet plug-in (inclus uniquement avec le i88X)

Système d'exploitation: XP Edition Professionnelle/XP Edition Familiale/2000/Me/n98SE/98

Pour utiliser le périphérique mLAN, il faut l'activer chaque fois que vous démarrez l'ordinateur à l'aide de l'icône mLAN (mLAN Manager) dans la barre de tâches (page 14).

Installation des logiciels

Pour obtenir des instructions sur l'installation des logiciels autres que celui décrit ci-dessous, reportezvous à la page page 5 de la section « Contenu du CD-ROM ».

Désinstallation (suppression de l'application installée)

Vous pouvez supprimer le logiciel installé. Pour ce faire, sélectionnez [Démarrer] (\rightarrow [Paramètres]) \rightarrow [Panneau de configuration] \rightarrow [Ajout/Suppression de programmes] \rightarrow [Installer/Désinstaller], puis choisissez l'application à supprimer et cliquez sur [Ajouter/Supprimer...]. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour désinstaller le logiciel.



- Les noms des boutons ou des menus peuvent différer légèrement selon le système d'exploitation de votre ordinateur.
- Pour pouvoir désinstaller le logiciel mLAN, vous devez supprimer les deux éléments suivants dans l'ordre, à savoir 1 et puis 2.
 - 1. mLAN Applications for YAMAHA
 - 2. mLAN Tools 2.0

Pour obtenir des instructions sur la désinstallation de l'effet plug-in, reportez-vous à la page 26.

Vérifiez préalablement le nom du lecteur (D:, E:, etc.) correspondant au CD-ROM que vous utilisez. Ce nom est affiché sous l'icône du CD-ROM dans [Poste de travail]. (Le répertoire racine du lecteur de CD-ROM est, par exemple, D:\, E:\, etc.)

Acrobat Reader

Pour pouvoir visualiser les manuels électroniques (PDF) fournis avec chaque application, vous devez installer Acrobat Reader.



- Si une version plus ancienne d'Acrobat Reader est installée sur votre ordinateur, vous devez d'abord la désinstaller avant de poursuivre.
- Double-cliquez sur le dossier « Acroread_ ». Quatre dossiers correspondant aux différentes langues disponibles s'affichent.
- 2 Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et double-cliquez sur son dossier. Le fichier « arxxx***.exe » apparaît. (« xxx » représentent des chiffres et « *** » la langue sélectionnée.)



- Les fichiers avec l'extension « .exe » peuvent porter un nom différent de celui spécifié ici.
- 3 Double-cliquez sur « arxxx***.exe ». La boîte de dialogue d'installation d'Acrobat Reader s'affiche.
- **4** Procédez à l'installation en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran. Une fois l'installation terminée, le dossier Acrobat apparaît sur votre ordinateur (par défaut, dans Program Files). Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Acrobat Reader, reportez-vous au Reader Guide dans le menu Help.



mLAN Tools 2.0 et mLAN Applications for YAMAHA

Le logiciel mLAN Tools 2.0 comprend un pilote qui vous permet de connecter des périphériques mLAN à un ordinateur.

Le logiciel mLAN Applications for YAMAHA permet le transfert des signaux audio et MIDI entre un ordinateur et des périphériques mLAN via des câbles mLAN.

Il vous permet de connecter le i88X, la carte mLAN16E ou le 01X à un ordinateur via mLAN. Les utilisateurs 01X doivent uninstaller l'ancienne version du logiciel mLAN avant d'installer ce logiciel. (Reportez-vous au Manuel d'installation du 01X.)

Suivez les étapes ci-dessous pour installer ces applications logicielles.

NOTE

• Pour obtenir des explications sur les messages d'erreur, reportez-vous à la page 39.

Préparation de l'installation

- Débranchez tous les câbles MIDI qui relient les périphériques MIDI aux connecteurs MIDI IN/OUT du périphérique mLAN.
- 2 A l'aide d'un câble IEEE 1394 (FireWire/iLink), connectez le périphérique mLAN directement à l'ordinateur (sans utiliser de concentrateur) et débranchez tous les autres périphériques connectés via la borne IEEE 1394 de l'ordinateur.
- **3** Vérifiez que le périphérique mLAN est hors tension.
- 4 Démarrez l'ordinateur et ouvrez la session Administrateur.
 - NOTE
 - Si vous utilisez le taux de transfert de données S200 (vérifiez sur le panneau arrière de votre périphérique ou reportez-vous aux caractéristiques techniques du mode d'emploi), veillez à désinstaller préalablement l'ancienne version de mLAN Tools. Pour plus d'informations sur la désinstallation du logiciel, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique correspondant.

5 Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration]. Si le panneau de configuration s'affiche comme illustré ci-dessous, cliquez sur « Basculer vers l'affichage classique » dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour afficher tous les panneaux de configuration et les icônes.



Passez à l'étape suivante.

6 Sélectionnez [Système] → [Matériel] → [Signature du pilote] → [Vérification des signatures de fichiers] et cochez la case d'option à gauche de « Ignorer : installe tous les fichiers, quelles que soient leurs signatures » et cliquez sur [OK].

	ième			
Restauration	du système	Mises à jou	r automatiques	À distance
Général	Nom de l'a	ordinateur	Matériel	Avancé
Assistant Ajou	it de matériel ssistant Ajout de r	matériel vous a	ide à installer un mate	ériel.
		A	ssistant Ajout de mat	ériel
Gestionnaire	de périphériques-			
Le l pér Ge: l'un	Gestionnaire de p iphériques matérie stionnaire de périp de ces périphéric	ériphériques al Ils installés sur phériques pour ques.	ffiche la liste de tous l votre ordinateur. Utili modifier les propriété:	es sez le s de
	Signat <u>u</u> re du pil	ote <u>G</u> e:	stionnaire de périphér	iques
Profils matérie	ls			
Res der	: profils matériels v nregistrer plusieur:	ous offrent la s configuration	possibilité de définir e s matérielles.	t
			Profils matériels	
			Annuler	_ <u>Appliq</u> i
_				
Options	de signature	du pilote		?×
Options Lors de l qui ne di vérifier la <u>certificat</u>	de signature 'installation du ma sposent pas de la eur compatibilité a <u>ion</u> ,)	du pilote atériel, Window certification V avec Windows	vs peut détecter les l Windows Logo permet . (<u>En savoir plus sur c</u>	ogiciels ttant de tette
Options Lors de l qui ne di vérifier lu <u>certificat</u> Quelle	de signature installation du ma sposent pas de la eur compatibilité a <u>ion</u> .) action voulez-voi	du pilote atériel, Window certification V avec Windows us que Window	vs peut détecter les l Windows Lago permet . (<u>En savoir plus sur c</u> vs effectue ?	? ogiciels ttant de tette
Options Lors de l qui ne di vérifier l certificat Quelle	de signature 'installation du ma sposent pas de la eur compatibilité a tion.) action voulez-vor norer - Forcer l'in sprobation	du pilote atériel, Window a certification V avec Windows us que Window stallation du lo	vs peut détecter les l Windows Logo permet (<u>En savoir plus sur o</u> vs effectue ? giciel sans demander	ogiciels tant de tette
Options Lors de l qui ne di vérifier l certificat Quelle Quelle	de signature 'installation du ma sposent pas de la eur compatibilité a tion.) action voulez-vou norer - Forcer l'in sprobation vertir - Me deman	du pilote atériel, Window avec Windows us que Window stallation du lo der de choisir	vs peut détecter les l Vindows Logo permet (En savoir plus sur o vs effectue ? gigiciel sans demander une action chaque fo	? × ogiciels tant de ette
Options Lors de l qui ne di vérifier l certificat Quelle Quelle Quelle A: A: Bil	de signature înstallation du ma sposent pas de la eur compatibilité a dion.) action voulez-vou norer - Forcer l'in probation gertir - Me deman squer - <u>N</u> e jamais	du pilote atériel, Window a certification V avec Windows us que Window stallation du lo der de choisir installer de pil	vs peut détecter les la Windows Logo pernete (<u>En savoir plus sur c</u> vs effectue ? une action chaque fo une action chaque fo lotes logiciels non sign	received a series of the serie
Options Lors de l qui ne di verifier l certificat Quelle Quelle A: D Bl Option	de signature 'installation du ma sposent pas de la eur compatibilité a ion.) action voulez-vou norer - Forcer l'in probation gertir - Me deman oquer - Ne jamais pour administrat śfinir cette action	du pilote atériel, Windows certification du sevec Windows stallation du la der de choisir installer de pil installer de pil eur en tant qu'act	vs peut détecter les l Vindows Logo permet (<u>En savoir plus sur c</u> vs effectue ? ngiciel sans demander une action chaque fo lotes logiciels non sign ion par défaut	? X orgiciels tant de <u>tette</u> mon is nés

NOTE

- Au terme de l'installation, veillez à restaurer la configuration d'origine si nécessaire.
- 7 Vérifiez qu'aucun symbole « ! » ou « x » n'apparaît à côté de « Contrôleur de bus IEEE 1394 » (dans [Système] → [Matériel] → [Gestionnaire de périphériques]). Si l'un de ces symboles apparaît, la connexion mLAN (IEEE 1394/i.Link) ne peut pas être utilisée. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.



- 8 Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre Propriétés système, puis sur le bouton Fermer ([X]) dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour fermer le Panneau de configuration.
- Sortez des applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- **10** Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD-ROM.

Démarrage du programme d'installation du logiciel mLAN

Le programme d'installation installe les deux programmes suivants sur votre ordinateur.

- mLAN Tools 2.0
- mLAN Application for YAMAHA

NOTE

- Utilisez le bouton Annuler ou Fermer pour quitter l'installation. Sortir à l'aide des touches [CTRL]+[ALT]+[SUPPR.] ou en mettant l'appareil hors tension pendant la procédure d'installation risque d'engendrer des problèmes dans la mesure où l'installation est interrompue sans que la désinstallation ait été effectuée de manière correcte.
- Double-cliquez sur le dossier « mLAN_ ». Différents fichiers s'affichent, dont « Setup.exe ».
- 12 Double-cliquez sur « Setup.exe ».
- 13 Une série de messages de confirmation apparaissent. S'il n'y a pas de problèmes, cliquez sur [OK] en réponse à chaque message. Lorsque vous avez terminé, un écran « Bienvenue » apparaît.



Installation de mLAN Tools

- **14** Cliquez sur [Suivant]. L'écran d'installation de mLAN Tools apparaît.
- 15 Cliquez sur [Suivant]. La fenêtre « Répertoire de destination », dans laquelle vous pouvez spécifier le lecteur et le nom du dossier dans lesquels installer mLAN Tools, apparaît. Le répertoire de destination est automatiquement défini. Cependant, si vous souhaitez le modifier, cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre choix (lecteur.\nom du dossier). Cliquez sur [Suivant] après avoir effectué ou confirmé la sélection.



- En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.
- **16** Confirmez le lecteur et le nom du dossier, puis cliquez sur [Suivant] pour démarrer l'installation.

NOTE

- Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).
- **17** Au terme de l'installation, le message « Terminé » apparaît à l'écran. Cliquez sur [Terminer].

Passez à l'étape suivante.

Installation de mLAN Applications for YAMAHA (logiciel mLAN)

Une fois l'installation de mLAN Tools 2.0 terminée, l'ordinateur affiche automatiquement une fenêtre qui vous permet de lancer l'installation d'Applications for YAMAHA.

Cliquez sur [Suivant].

18 Déterminez le lecteur de destination et le nom du dossier souhaités dans la fenêtre « Répertoire de destination ». Le répertoire de destination est automatiquement défini. Cependant, si vous souhaitez le modifier, cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez le dossier de votre choix (lecteur:\nom du dossier).

NOTE	
	-07

• Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

19 Confirmez le lecteur et le nom du dossier, puis cliquez sur [Suivant] pour démarrer l'installation.

- NOTE
- Pour annuler l'installation, cliquez sur [Cancel] (Annuler).

20 Une fois le processus d'installation terminé, un message vous invite à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur [Suivant].

En cas d'annulation de l'installation

Si vous interrompez une procédure d'installation avant la fin, il est possible que le logiciel ne soit pas installé correctement. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer correctement le logiciel.

- Cliquez sur « Ajout/suppression de programmes » dans le Panneau de configuration (page 8) et recherchez « mLAN Applications for YAMAHA » et « mLAN Tools 2.0 » dans la liste.
- 2 Supprimez ces deux programmes dans l'ordre suivant : d'abord « mLAN Applications for YAMAHA », puis « mLAN Tools 2.0 ».
- **3** Relancez l'installation à partir de l'étape **12** (page 11).

Réglages initiaux du pilote mLAN

Après avoir redémarré l'ordinateur, effectuez les réglages initiaux du pilote mLAN. Sélectionnez [ON] dans mLAN Manager pour activer le pilote mLAN (page 14).

- 21 Une boîte de dialogue vous invite mettre le périphérique mLAN sous tension. Connectez le périphérique mLAN à l'ordinateur et mettez ensuite le i88X et le mLAN16E (ou 01X) sous tension.
- 22 Installation du périphérique mLAN La fenêtre « Assistant Nouveau matériel détecté » s'affiche.

Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant] pour démarrer l'installation.

Assistant Matériel détecté		
	Assistant Ajout de nouveau matériel détecté	
	Let Assistant vous aide à installer le logiciel pour : YAMAHA i88X	
	Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant.	
	Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?	
	Installer le logiciel automatiquement (recommandé)	
	 Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) 	
	Cliquez sur Suivant pour continuer.	
	< Précédent Suivant > Annuler	

23 Une fois l'installation du périphérique mLAN connecté terminée, cliquez sur [OK] dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'étape 21.



24 La boîte de dialogue permettant d'effectuer les réglages initiaux du pilote s'affiche. Cliquez sur [OK].



 Au cours des étapes 25 et 26, et des étapes 28 et 29, l'ordinateur affiche une fenêtre indiquant que effectuez à présent les paramètres initiaux de chaque pilote. Cette fenêtre indique également le nombre de fois que l'Assistant Nouveau matériel détecté s'affichera au cours de la procédure. A moins que vous ne souhaitiez annuler l'installation, ne fermez pas cette fenêtre.

Exemple :



Réglages initiaux du réseau mLAN

25 L'ordinateur affiche automatiquement l'Assistant Nouveau matériel détecté. Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant].



- 26 Une fois l'installation terminée, l'ordinateur affiche un message vous indiquant la fin de la procédure. Cliquez sur [Terminer].
- 27 Répétez les étapes 25 et 26 jusqu'à ce que la fenêtre (indiquant que vous effectuez les réglages initiaux du pilote mLAN Bus) se ferme.

Réglages initiaux du port MIDI mLAN

28 L'ordinateur affiche automatiquement l'Assistant Nouveau matériel détecté. Cochez la case d'option en regard de « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) » et cliquez sur [Suivant].

Assistant Matériel détecté		
	Assistant Ajout de nouveau matériel détecté	
	Cet Assistant vous aide à installer le logiciel pour :	
	mLAN MIDI In	
	Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant.	
	Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?	
	Installer le logiciel automatiquement (recommandé)	
	 Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) 	
	Cliquez sur Suivant pour continuer.	
	< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> Annuler	

- **29** Une fois l'installation terminée, l'ordinateur affiche un message vous indiquant la fin de la procédure. Cliquez sur [Terminer].
- **30** Répétez les étapes **28** et **29** jusqu'à ce que la fenêtre (indiquant que vous effectuez les réglages initiaux du pilote mLAN Stream) se ferme.
- L'ordinateur affiche un message indiquant que les réglages initiaux du pilote mLAN sont terminés. Cliquez sur [OK].
 Pour utiliser un séquenceur audio via mLAN, vous devez connecter l'ordinateur au périphérique mLAN à l'aide du connecteur audio mLAN ou de Graphic Patchbay (page 19).

Confirmation de l'installation

Barre de tâches (mLAN Manager)

Si l'installation réussit, une icône mLAN (mLAN Manager) apparaît dans la barre de tâches. Pour appeler le menu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône.

Lorsque vous utilisez le mLAN, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN (mLAN Manager) dans la barre de tâches et sélectionnez « ON » (Activer) (pour démarrer le mLAN).



ON Active le mLAN pour le
transfert de données (exécution
de l'application « mLAN
Start »).
OFF Désactive le mLAN (exécution
de l'application « mLAN
Stop »). Vous pouvez alléger la
charge de l'unité centrale en
n'utilisant pas le mLAN.
Driver Setup Démarre mLAN Driver Setup
(page 15).
Auto ConnectorDémarre mLAN Auto
Connector (page 19).
Graphic Patchbay Démarre mLAN Graphic
Patchbay. Pour plus
d'informations, reportez-
vous au manuel en ligne
de mLAN Graphic
Patchbay.
EXITSupprime l'icône mLAN de la
barre de tâches tout en
conservant l'état ON/OFF
actuel du mLAN. Pour l'afficher
à nouveau, sélectionnez
[Démarrer] → [(Tous les)
Programmes] → [Démarrage]
\rightarrow [mLAN Manager].



- Pour utiliser les connexions mLAN, après avoir démarré l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN (mLAN Manager) dans la barre des tâches, puis sélectionnez [ON] pour activer les connexions mLAN.
- Vous pouvez utiliser le mLAN Driver Setup (page 15) pour vérifier si les données sont correctement transmises et reçues via le bus mLAN.

Lors du démarrage du mLAN

Le message suivant apparaît lorsque vous démarrez le mLAN.



Pour annuler le démarrage du mLAN, cliquez sur [Cancel] (Annuler) dans la fenêtre mLAN Start. Pour utiliser le mLAN, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN (mLAN Manager) dans la barre de tâches et sélectionnez [ON].

Gestionnaire de périphériques (Système d'exploitation)

- Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Système pour ouvrir la fenêtre Propriétés système.
- **3** Sélectionnez l'onglet Matériel et cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
- 4 Cliquez sur le signe [+] en regard de « Contrôleurs son, vidéo et jeu » et vérifiez que « YAMAHA i88X » ou « YAMAHA mLAN16E » et « YAMAHA mLanBus » apparaissent dans la liste.

Modification des paramètres après l'installation

Vous pouvez modifier les paramètres du mLAN après l'installation depuis la fenêtre mLAN Driver Setup.

mLAN Driver Setup

(Cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN dans la barre de tâches → Driver Setup)

Cette fenêtre vous permet de vérifier et de modifier les paramètres de réception/transmission des données mLAN. Veillez à fermer toutes les applications (DAW, etc.) qui utilisent la connexion mLAN avant d'apporter des modifications.



 Pour modifier l'horloge (taux d'échantillonnage) et le nombre de canaux utilisés, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN dans la barre de tâches et lancez mLAN Auto Connector et Graphic Patchbay.

0- 0-	mLAN Driver Setup - 1394 Adapter Card ID - Latency	Procomp Informatics, Ltd.(00309526 10051 DB4)
	WDM Sample Bit	16 💌
6	Status	Information
	man	Exit Revert Set

1394 Adapter Card ID (ID carte adaptateur 1394)

Cette option affiche l'ID de la carte d'interface IEEE 1394 (FireWire/iLink) installée sur l'ordinateur. Lorsque plusieurs cartes sont installées, vous pouvez utiliser cette option pour sélectionner la carte voulue. Les cartes non reconnues par le pilote mLAN ne sont pas affichées.

NOTE

• Il est possible que le nom du fabricant ou du fournisseur ne s'affiche pas correctement, selon la carte que vous utilisez.

2 Latency (Latence)

Détermine la latence de base des communications mLAN ou la rapidité de traitement des données après émission d'une commande. Choisissez une option appropriée à votre environnement.

A propos de la latence dans un réseau mLAN

La configuration de l'ordinateur (vitesse de traitement, taille de la mémoire système, etc.) est susceptible d'affecter sa capacité à enregistrer et reproduire correctement des données audio dans votre séquenceur audio, avec pour conséquence l'apparition de bruits ou d'autres problèmes audio. Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre le problème en ajustant la latence (temps de retard).

- Une valeur de latence peu élevée se traduit par un bref temps de retard et offre une réponse optimale en cas d'enregistrement/reproduction en temps réel.
- Une valeur de latence élevée se traduit par un long temps de retard, mais permet d'utiliser un plus grand nombre de canaux audio et d'effets plug-in.

Types de latence au sein d'un réseau mLAN

Latence audio (msec)

La latence audio est déterminée par la latence de base (sélectionnée dans la fenêtre mLAN Driver Setup) et le paramètre Preferred Buffer Size (Taille préférée du tampon) (spécifié dans le panneau de configuration de ASIO mLAN) (voir ci-dessous).

Latence MIDI (msec)

La valeur de latence MIDI varie en fonction de la version du pilote mLAN.

Pour plus d'informations sur la latence MIDI de votre version du pilote mLAN, reportez-vous au fichier « MIDI_Latency.txt ».

Windows: Sélectionnez [Program files | mLAN Tools | YAMAHA | MIDI_Latency.txt].

Macintosh: Localisez le dossier « mLAN Tools », puis double-cliquez sur le dossier « YAMAHA »,

« Manual », puis sur « MIDI_Latency.txt »

Panneau de configuration de ASIO mLAN

Lorsque vous lancez le panneau de configuration ASIO mLAN, le système affiche la boîte de dialogue suivante.

NOTE

Lorsque vous utilisez le pilote ASIO mLAN, ouvrez le panneau de configuration ASIO depuis les paramètres du pilote du logiciel DAW (le menu dépend du logiciel utilisé) et réglez le paramètre Preferred Buffer Size selon vos besoins.

- Par ailleurs, lorsque vous utilisez le pilote WDM mLAN, ajustez si nécessaire la valeur de la latence du pilote WDM (qui correspond à la latence du pilote ASIO dans ce tableau) depuis les paramètres du pilote du logiciel DAW.
- Le réglage initial du paramètre Preferred Buffer Size du pilote ASIO mLAN est la plus petite valeur.



Preferred Buffer Size (Taille préférée du tampon)

Ce paramètre vous permet de spécifier la taille du tampon à l'intérieur du pilote ASIO mLAN.

Sample Size (Taille de l'échantillon)

Ce paramètre vous permet de spécifier la résolution en bits de la transmission et de la réception de données audio.

S Latency (Latence)

Indique la valeur de latence audio pour la transmission et la réception.

La latence audio est déterminée par la latence de base (sélectionnée dans la fenêtre mLAN Driver Setup) et Preferred Buffer Size (2).

4 OK

Cliquez sur ce bouton pour accepter les réglages et fermer la boîte de dialogue.

G Cancel (Annuler)

Cliquez sur cette touche pour fermer la boîte de dialogue sans modifier les réglages.



Status (Statut)

Si vous utilisez mLAN Auto Connector, ce paramètre indique le statut actuel de réception des données (MIDI/Audio) (du périphérique mLAN vers l'ordinateur) de la connexion mLAN. En cas d'erreur de transmission, l'ordinateur affiche un message d'erreur. Si vous utilisez mLAN Graphic Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de Graphic Patchbay pour obtenir davantage d'informations sur les messages d'erreur.

Bleu......Les données sont correctement transmises. JauneUn seul type de données (MIDI ou audio) est reçu. RougeErreur lors de la réception. Gris......Pas de réception.

A propos de la fenêtre Information

Cette fenêtre indique le statut de la réception des données MIDI et audio (du périphérique mLAN vers l'ordinateur).

R1, R2, etc.

Indique le statut de réception des données. « R1 » correspond à la réception de données MIDI et « R2 » à la réception de données depuis le périphérique mLAN. Le nombre d'onglets affichés varie en fonction de la configuration de votre ordinateur.

mLAN D	river Setup Info	mation
R1	R2 R3 R4	
- Rece	eive Status — — —	
	Jio -)I o (nown -	
		Receive Status (Statut de réception)
Icon (Icône)		Indique l'ordre dans lequel les données de chaque format sont reçues. Le symbole « o »
Bleu Réce	ption normale.	indique que des données dans le format correspondant sont recues. Le symbole « - »
Rouge Erreu	r lors de la	indique que des données d'un format différent sont recues. Par exemple, le symbole
récen	in	« nonononon- » dans la zone « Audio » indique que neuf séquences ont été recues et que
Gris Pas d	le récention	les huit premières sont au format audio. La zone « Unknown » (Inconnu) contient des
		symboles en cas de réception de séquences de format inconnu. Ces zones sont vides si aucune donnée mLAN n'est reçue. En cas d'erreur lors de la réception, un message d'avertissement rouge clignote. Dans ce cas, vérifiez le périphérique de transmission.

4 Set (Appliquer)

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les réglages effectués dans cette fenêtre. Les modifications apportées aux paramètres ne prendront pas effet si vous ne cliquez pas sur [Set].

Bevert (Restaurer)

Si vous avez modifié les réglages (mais que vous n'avez pas encore cliqué sur [Set]), vous pouvez cliquer sur ce bouton pour restaurer les réglages en vigueur la dernière fois que vous avez sélectionné [Set]. Une fois que vous cliquez sur [Set], vous ne pouvez plus utiliser [Revert].

EXIT (Quitter)

Cliquez sur cette option pour fermer la boîte de dialogue.

Si le système audio de l'ordinateur prévoit la sortie audio via des canaux audiomLAN :

Le système audio de l'ordinateur (par exemple, un son d'alarme) permet au son de sortir par les canaux audio mLAN si les réglages suivants sont effectués :

- Le pilote WDM est sélectionné dans mLAN Auto Connector ou mLAN Graphic Patchbay.
- Le pilote mLAN WDM (mLAN Audio Out/In 01) est sélectionné pour le périphérique audio système Windows.

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher la sortie du son du système audio via les canaux audio mLAN.



• Le réglage suivant annule la sortie de tous les sons Wave via les haut-parleurs de l'ordinateur.

Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Voix] et cliquez sur [Volume...] dans la section « Lecture de la parole » pour appeler la fenêtre Master Volume (Volume principal).



2 Cochez la case Muet dans la colonne Wave.

Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN

Cette section décrit la procédure de connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN unique, d'homologue à homologue, dans mLAN Auto Connector.

Dans mLAN Auto Connector, vous pouvez facilement connecter un périphérique mLAN en configurant l'horloge et le nombre de canaux d'entrée/sortie audio.

Pour connecter plusieurs périphériques mLAN à un ordinateur, utilisez mLAN Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur mLAN Graphic Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

NOTE

 La connexion d'un périphérique mLAN dans mLAN Auto Connector peut être à l'origine de bruits. Avant d'effectuer des connexions dans mLAN Auto Connector, diminuer le volume du périphérique connecté.

- Si vous utilisez Auto Connector après avoir effectué des connexions dans mLAN Graphic Patchbay, ces dernières seront annulées.
- Vous pouvez également utiliser mLAN Graphic Patchbay pour connecter un ordinateur à un périphérique mLAN unique, d'homologue à homologue.
- Les fenêtres de mLAN Auto Connector peuvent différer en fonction des périphériques mLAN connectés.
- Connectez un ordinateur à un périphérique mLAN à l'aide d'un câble IEEE1394.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de YAMAHA mLAN Manager dans la barre des tâches et sélectionnez ensuite [Auto Connector].
- 3 Configurez l'horloge et spécifiez le nombre de canaux audio (voir ci-dessous), puis cliquez sur [Connect] (Conencter). L'ordinateur et le périphérique mLAN sont connectés via mLAN.



Connexion du i88X

19

Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom du i88X connecté. Pour modifier le surnom, reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

2 Model name (Nom du modèle)

Ce paramètre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau comportant plusieurs périphériques mLAN.

Bouton [Update] (Mettre à jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations relatives aux périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant l'exécution de mLAN Auto Connector.

Bouton [Identify] (Identifier)

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE du i88X clignote quelques secondes.

Sample Rate (Taux d'échantillonnage)

Ce paramètre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage (fréquence d'horloge).

Cases d'option Wordclock Master (Horloge maître)

Ces cases vous permettent de spécifier l'ordinateur ou le i88X comme horloge maître.

$\fbox{PC} \rightarrow i88X$

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio acheminées de la sortie audio de l'ordinateur (sortie audio du pilote mLAN) vers le i88X. Les signaux qui entrent dans le i88X sortent par les prises (analogiques) OUTPUT 1-8 du i88X, par la prise (numérique) DIGITAL STEREO COAXIAL ou OPTICAL OUT ou encore par la prise ADAT OUT (ADAT).

Bouton [ASIO/WDM]

Sélectionnez le pilote ASIO ou WDM en fonction de votre environnement.



 Avec des connexions analogiques, WDM utilise les deux derniers des canaux ASIO sélectionnés. Les signaux des canaux WDM sortent via OUTPUT 7 et 8.

9 PC ← i88X

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux pour les données audio qui entrent au niveau des prises (analogiques) INPUT 1-8 du i88X, de la prise (numérique) DIGITAL STEREO COAXIAL ou OPTICAL IN ou encore de la prise ADAT IN (ADAT) et qui sortent au niveau de l'ordinateur.

Bouton [Connect] (Connecter)

Cliquez sur ce bouton pour connecter le i88X à l'ordinateur via mLAN.

Bouton [Cancel] (Annuler)

Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto Connector.

Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre i88X Control Panel (Panneau de configuration du i88X), qui vous permet de définir la vitesse de transition de l'horloge.



Connexion de mLAN16E (MOTIF ES)



Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom de la carte mLAN16E connectée. Pour modifier le surnom, reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

2 Model name (Nom du modèle)

Ce paramètre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau comportant plusieurs périphériques mLAN. Une fois la carte mLAN16E connectée, sélectionnez le nom du périphérique équipé de cette carte.

Bouton [Update] (Mettre à jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations relatives aux périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant l'exécution de mLAN Auto Connector.

Bouton [Identify] (Identifier)

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE de la carte mLAN16E clignote pendant quelques secondes.

Sample Rate (Taux d'échantillonnage)

Ce paramètre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage (fréquence d'horloge).

Cases d'option Wordclock Master (Horloge maître)

Ces cases vous permettent de spécifier l'ordinateur ou la carte mLAN16E comme horloge maître.

$\textcircled{O} \mathsf{PC} \to \mathsf{MOTIF} \mathsf{ES}$

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio qui entrent au niveau de la carte mLAN16E depuis la sortie audio de l'ordinateur (sortie audio du pilote mLAN).

Bouton [ASIO/WDM]

Sélectionnez le pilote ASIO ou WDM en fonction de votre environnement.



 Avec le MOTIF ES, WDM utilise les deux derniers canaux ASIO sélectionnés via « mLAN INPUT ». Les signaux des canaux WDM sont acheminés vers le MOTIF ES sous la forme « mLAN IN 7/8CH ».

$\textbf{9} \textbf{ PC} \leftarrow \textbf{MOTIF ES}$

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio qui entrent au niveau de l'ordinateur depuis la sortie de la carte mLAN16E.

NOTE

- Le nombre de canaux de transmission audio et de ports MIDI varie en fonction des périphériques compatibles mLAN16E.
- Pour plus d'informations sur les connexions audio et MIDI pour un MOTIF ES doté d'une carte mLAN16E, reportez-vous aux exemples système fournis dans le mode d'emploi de la carte mLAN16E.

Bouton [Connect] (Connecter)

Cliquez sur ce bouton pour connecter la carte mLAN16E à l'ordinateur via mLAN.

Bouton [Cancel] (Annuler)

Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto Connector.

Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre mLAN16E Control Panel (Panneau de configuration de la carte mLAN16E), qui vous permet de définir la vitesse de transition de l'horloge.

Réglage Wordclock Transition Speed (Vitesse de transition de l'horloge) (Panneau de configuration du mLAN)

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Setup] dans le fenêtre Node Information de mLAN Auto Connector ou de mLAN Graphic Patchbay, le panneau de configuration du mLAN s'ouvre. Ce panneau vous permet de définir la vitesse de transition de l'horloge. Le paramètre de vitesse de transition de l'horloge vous permet de spécifier la vitesse avec laquelle le réglage initial d'horloge passe à un nouveau réglage si le périphérique mLAN opère en tant qu'esclave dans un réseau mLAN.

Slow (Lent) :

En principe, sélectionnez cette option. **Fast (Rapide) :**

Sélectionnez cette option si le périphérique qui opère en tant qu'horloge maître fait référence à un code temporel, par exemple MTC, qui modifie dès lors le réglage de l'horloge.

4 Cliquez sur [Connect]. Si la carte mLAN16E est correctement connectée, mLAN Auto Connector se ferme et les communications mLAN démarrent.



 Si la connexion échoue, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN dans la barre des tâches, redémarrez mLAN Auto Connector, puis cliquez une nouvelle fois sur [Connect]. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

Astuces en cas d'utilisation de données audio (Windows)

Pour une utilisation optimale des fonctions audio, nous vous recommandons d'effectuer les paramétrages suivants. Ceux-ci permettent de limiter les éventuels problèmes audio, tels que des coupures, des dissonances et des bruits parasites.

 Activez le mode DMA (mode de transfert grande vitesse) du disque dur Pour paramétrer le mode DMA, sélectionnez [Panneau de configuration] → [Système] (→ [Matériel]) → [Gestionnaire de périphériques], puis modifiez le paramètre dans [Lecteurs de disque] ou [Contrôleurs de disque dur].

· Paramétrez Performance des applications sur « Les services d'arrière-plan »

Sélectionnez [Panneau de configuration] → [Système] → [Avancé] → [Performances]

 \rightarrow [Paramètres] \rightarrow [Avancé] et cochez (activez) « Les services d'arrière-plan » dans la section

- « Performance des applications ».
- · Paramétrez l'option Effets visuels sur « meilleures performances »

Sélectionnez [Panneau de configuration] \rightarrow [Système] \rightarrow [Avancé] \rightarrow [Performances] \rightarrow [Paramètres] \rightarrow [Effets visuels] et cochez (activez) « Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances ».

Désactivez les mises à jour automatiques

Sélectionnez [Panneau de configuration] \rightarrow [Système] \rightarrow [Mises à jour automatiques] et décochez (désactivez) l'option « Mettre à jour mon ordinateur ».

Désactivez l'assistance à distance

Sélectionnez [Panneau de configuration] \rightarrow [Système] \rightarrow [Utilisation à distance] et décochez l'option « Autoriser l'envoi d'invitations d'assistance à distance... ».

Activez le menu Démarrage classique

Cliquez avec le bouton droit à un endroit vide de la barre de tâches et sélectionnez [Propriétés] → [Menu Démarrer], puis cochez (activez) « Menu Démarrer classique ».

• Désactivez les effets de transition

Sélectionnez [Panneau de configuration] \rightarrow [Affichage] (\rightarrow [Apparence]) \rightarrow bouton [Effets...] et décochez (désactivez) l'option « Utiliser l'effet de transition suivant pour les menus et les info-bulles ».

Lorsque vous ne pouvez pas modifier les paramètres de mLAN Auto Connector ou de Driver Setup ou que vous ne pouvez pas désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/ mLAN Tools 2.0.

Le message ci-dessous apparaît parfois lorsque vous modifiez les réglages de mLAN Auto Connector et de Driver Setup ou en cas de désinstallation d'un programme.

AutoCor	nnector01X
į	The settings cannot be changed. Possible causes/solutions: * If an application that uses the driver is currently active, close it first, then try changing the settings. *There is not enough memory or hard disk space available.
	OK

Lorsque vous utilisez le pilote mLAN avec un programme tel qu'un séquenceur audio, vous ne pouvez pas modifier les réglages de mLAN Auto Connector et Driver Setup, pas plus que désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0. Vous ne pouvez exécuter ces opérations qu'après avoir fermé toutes les applications.

I peut arriver que vous ne pouviez pas modifier les réglages dans mLAN Auto Connector et Driver Setup, pas plus que de désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0, même lorsque ces applications ne sont pas en cours d'exécution. Cela peut arriver dans les cas suivants.

- Le pilote WDM est sélectionné dans mLAN Auto Connector ou mLAN Graphic Patchbay.
- Lorsque le pilote WDM mLAN (« mLAN Audio Out/In 01 ») ou « mLAN MIDI Out » est sélectionné en tant que périphérique audio dans Windows.

Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous avant de modifier les réglages de mLAN Auto Connector et de Driver Setup et/ou de désinstaller mLAN Applications for YAMAHA/mLAN Tools 2.0.

NOTE

- Dans certains cas, lorsque vous mettez les périphériques mLAN sous tension, il arrive que Windows sélectionne automatiquement mLAN Audio/MIDI.
- Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Voix]. Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN Audio Out/In 01 » est sélectionnée pour les paramètres « Lecture de la parole » et « Enregistrement vocal ».
- 2 Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Audio]. Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN Audio 01 » est sélectionnée pour les paramètres « Lecture audio » et « Enregistrement audio ».
- 3 Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Sons et périphériques audio] → [Audio], puis sélectionnez une option autre que les éléments proposés de « mLAN MIDI OUT » à « mLAN MIDI OUT (8) » pour le paramètre « Lecture MIDI ».



Installation de l'effet plug-in (pour les utilisateurs de i88X)

- Double-cliquez sur le dossier « VST_». Plusieurs fichiers, parmi lesquels « Setup.exe », s'affichent.
- 2 Double-cliquez sur « Setup.exe ». La fenêtre « Bienvenue dans l'InstallShield Wizard » s'affiche.

3 Cliquez sur [Suivant]. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez le nom d'utilisateur, le nom de la société et le numéro de série.



 Vous pouvez trouver le numéro de série sur la carte utilisateur fournie.

4 Cliquez sur [Suivant]. La fenêtre de confirmation de l'enregistrement apparaît. Vérifiez que les informations relatives à l'enregistrement sont correctes, puis cliquez sur [Oui].



- Si les informations sont incorrectes, cliquez sur [Non] et revenez à l'étape 3 ci-dessus.
- 5 Une fenêtre de sélection des effets plug-in apparaît. Sélectionnez (cochez) le logiciel à installer, puis cliquez sur [Suivant].
- 6 Une fenêtre vous invitant à confirmer l'installation des effets plug-in apparaît. Vérifiez que les informations sont correctes, puis cliquez sur [Oui].

NOTE

•Si vous souhaitez modifier le logiciel à installer, cliquez sur [Précédent] et revenez à l'étape 5.

7 Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, vous pouvez sélectionner le lecteur et le dossier dans lesquels installer le mode d'emploi (fichier PDF) et le programme d'exécution. Evitez de modifier l'emplacement de destination.



 Si vous souhaitez modifier l'emplacement, cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez l'emplacement de destination (lecteur et dossier). Cliquez sur [Suivant]. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le dossier
 « VstPlugins » dans lequel l'effet plug-in doit être installé.



- Pour pouvoir utiliser le logiciel VST Plug-in avec le SQ01, vous devez vérifier
 - « Programmes\YAMAHA\VstPlugins ».
- Si aucun dossier n'apparaît dans la liste, cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez le dossier dans la boîte de dialogue « Rechercher dossier ».

Specify Destination Location		
Specify the destination location to which the Plug-in module is to be copied.		
Setup will install the Plug-in module to the following folder. If the destination folder you want to specify is not included in the following list, click [Add] and add a folder to fair.		
If you don't want to copy to the checkmarked folder, click the box next to the folder name to un-checkmark it.		
Click (Next) to start copying/deleting the application.		
 ☑ C\Program Files\Steinberg\Cubase VST32 5.0WalPlugins ☑ C\Program Files\Steinberg\ValPlugins 		
Add		
<back next=""> Cancel</back>		

9 Cliquez sur [Suivant]. L'installation débute.

10 Une fois l'installation terminée, le message « Fin de l'InstallShield Wizard » apparaît. Cliquez sur [Terminer].

Utilisation de l'effet plug-in installé sur une autre application hôte

Même après avoir installé l'effet plug-in, si vous prévoyez de l'utiliser avec une autre application hôte compatible avec VST, vous devrez copier manuellement le module de l'effet plug-in dans le dossier « VstPlugins » spécifié par l'application hôte.

- Sélectionnez [Démarrer] → [(Tous les)
 Programmes] → [YAMAHA VST Plugins]
 → [(nom de l'effet plug-in)] → [Configurer].
 Un écran de bienvenue apparaît.
- 2 Sélectionnez [Modifier], puis cliquez sur [Suivant].

3 Une fenêtre vous permettant de spécifier à quel endroit copier l'effet plug-in apparaît. Sélectionnez (cochez) le dossier « VstPlugins » correspondant à l'application hôte avec laquelle vous avez l'intention d'utiliser l'effet plug-in.



- Si vous désélectionnez le dossier de l'application hôte installée, vous pouvez supprimer l'effet plug-in installé.
- Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de chaque application hôte.
- 4 Cliquez sur [Suivant]. L'opération de copie s'exécute.

NOTE

• Pour annuler l'opération, cliquez sur [Annuler].

Désinstallation (suppression de l'effet plug-in installé)

- Sélectionnez [Démarrer] → [(Tous les) Programmes] → [YAMAHA VST Plugins] → [(nom de l'effet plug-in)] → [Configurer]. Un écran de bienvenue apparaît.
- 2 Sélectionnez [Supprimer], puis cliquez sur [Suivant]. Une fenêtre vous invitant à confirmer la

suppression du fichier apparaît.

3 Cliquez sur [OK] pour supprimer les fichiers.



• Pour annuler l'opération, cliquez sur [Annuler].



 Les vitesses de traitement des ordinateurs équipés de processeurs Pentium I et de certains ordinateurs équipés de processeurs Pentium IV peuvent être réduites de manière significative si vous utilisez Pitch Fix et Cubase SX2.0.

Si vous rencontrez ce problème, téléchargez depuis le lien suivant une mise à jour de Pitch Fix, version 1.0.2 ou supérieure :

http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

Pour les utilisateurs de Macintosh

Contenu du CD-ROM

Les logiciels pour Macintosh sont compris sur deux CD-ROM (pour la carte mLAN16E, seul TOOLS for i88X/mLAN16E est inclus). Installez d'abord TOOLS for i88X/mLAN16E.

Nom du dossier	Nom de l'application	Contenu
Acroread_	Acrobat Reader *1 *2	Vous permet de visualiser les manuels PDF des différentes applications. • Ouvrez l'aide en ligne en appuyant sur la touche [F1] de l'ordinateur.
mLAN_	mLAN Applications for YAMAHA mLAN Tools	Ce logiciel comprend les pilotes mLAN et les applications nécessaires pour effectuer des connexions mLAN entre les périphériques mLAN et l'ordinateur. Installez le logiciel lorsque les périphériques mLAN sont hors tension. • Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous à la page 30. Une procédure d'installation unique installe toutes les applications nécessaires aux communications mLAN. Parmi les logiciels à installer, mLAN Auto Connector et mLAN Graphic Patchbay, qui permettent de configurer les connexions audio et MIDI d'un réseau mLAN.
OMS_	Open Music System (OMS) 2.3.8 ^{*2}	Ce logiciel est nécessaire pour transférer les données MIDI (données Remote Control et Studio Manager) entre un périphérique mLAN et un ordinateur. • Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous à la page 31.
	OMS Setup for YAMAHA (dossier)	Contient les fichiers de configuration OMS pour un périphérique mLAN (page 36).

• TOOLS for i88X/mLAN16E

Plug-in Effect (inclus avec le i88X uniquement)

- Ce logiciel peut être utilisé en tant qu'application plug-in dans un programme compatible VST.
- Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'application, veuillez vous reporter au manuel PDF. (Le disque de destination que vous avez spécifié)/YAMAHA/Plug-in Effect/(le dossier du logiciel approprié)
- Pour obtenir des instructions sur l'installation de Plug-in Effect, reportez-vous à la page 38.

Nom du dossier ^{*3}		Nom de l'application	Contenu
Mac OS 9	VST_	01X Channel Module ^{*1}	Ce logiciel reproduit les effets d'égaliseur et de dynamique intégrés dans chacun des canaux du Digital Mixing Studio 01X de Yamaha et utilise la puissance de traitement de l'ordinateur pour produire les effets. Vous pouvez utiliser les fonctions de dynamiques et de l'égaliseur à quatre bandes (également disponibles sur les consoles de mixage numérique Yamaha Digital Mixing) comme logiciel d'effets. Vous pouvez également importer les réglages du 01X et ainsi reproduire les morceaux créés sur le 01X.
		Pitch Fix ^{*1}	Ce programme est utilisé pour modifier la hauteur de ton des voix enregistrées. Plus qu'un simple processeur de hauteur de ton, il vous permet également de modifier le caractère des voix. En outre, vous pouvez utiliser des données MIDI sur l'application hôte pour contrôler l'effet Pitch Fix (Fixation de la hauteur de ton). Pour plus d'informations sur la configuration avec l'application hôte, reportez-vous au mode d'emploi du Pitch Fix au format PDF.
		Vocal Rack ^{*1}	Programme à effets multiples utilisé pour le traitement des voix. Le plug-in propose différents effets, dont un filtre passe-haut, un compresseur et un égaliseur à trois bandes.
		Final Master ^{*1}	Programme à effets multiples utilisé à des fins de mastérisation. Il comprend un processeur, un limiteur et une fonction d'écrêtage léger et vous permet de diviser le signal en trois bandes afin de procéder à un traitement multi-bandes distinct.

- *1 Ces applications sont fournies avec des manuels PDF/en ligne.
- *2 Malheureusement, Yamaha ne peut garantir la stabilité de ces programmes, de même qu'il ne peut proposer d'assistance utilisateur pour ceux-ci.

*3 A propos des effets plug-in compatibles avec Mac OS X Les effets plug-in suivants, qui sont compatibles avec VST et Audio Units, sont disponibles dans le dossier « Mac OS X ».

- 01X Channel Module
- Pitch Fix
- Vocal Rack
- Final Master

Malheureusement, les effets du logiciel ne peuvent pas être utilisés avec le i88X/mLAN16E à l'heure actuelle, dans la mesure où le pilote audio i88X/mLAN16E/MIDI n'est pas encore compatible avec le Mac OS X.

Nous travaillons actuellement en collaboration avec Apple Computer, Inc. et le i88X/mLAN16E devrait être compatible avec le Mac OS X dans un avenir proche. Pour obtenir les toutes dernières informations, veuillez consulter le site ci-dessous :

http://www.yamahasynth.com

Ce site propose également des instructions pour l'installation des effets du logiciel sur le OS X

Si vous utilisez un ordinateur portable Macintosh tel que iBook ou PowerBook, connectez d'abord le périphérique mLAN et le câble du mLAN, puis mettez le mLAN sous tension, avant d'allumer l'ordinateur.

Français
Configuration requise pour le logiciel i88X/mLAN16E

La configuration système spécifiée ci-dessous est requise pour pouvoir utiliser les logiciels fournis.



- La configuration matérielle présentée ci-dessous peut différer légèrement en fonction du système d'exploitation utilisé.
- Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour chaque logiciel DAW (station de travail audionumérique), reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

i88X/mLAN16E (y compris la configuration requise pour mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA)

La configuration système totale, qui inclut le séquenceur audio, mLAN Tools 2.0/mLAN Applications for YAMAHA et les effets plugin, est la suivante.

Système :	Mac OS 9.2 (les environnements	
d'exploitation	Mac OS X et Mac Classic ne sont	t
	pas pris en charge).	

- Ordinateur : système équipé d'une borne FireWire S400 (400 Mbps) intégrée. (*1)
- Disque dur :250 Mo (i88X) ou 50 Mo (mLAN16E) d'espace disque disponible minimum ; disque dur haute vitesse (*2)
- Système recommandé (*3)
 - Connexion d'un périphérique mLAN unique à un ordinateur d'homologue à homologue : Ordinateur : processeur de signaux G4/G3 de 900 MHz

(ou supérieur)

Mémoire disponible : 512 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit être désactivée)

- Connexion de trois périphériques mLAN à un ordinateur :
 - Ordinateur : processeur simple G4 de 1,25 GHz, processeur double G4 de 1 GHz ou supérieur
 - Mémoire disponible : 512 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit être désactivée)

Configuration minimale requise (*3)

Ordinateur : processeur double G4 de 450 MHz ou processeur simple G4/G3 de 700 MHz (ou supérieur) Mémoire disponible : 320 Mo minimum (la mémoire virtuelle doit être désactivée)

*1 L'ordinateur doit être équipé d'une borne IEEE 1394 (FireWire) ou i.Link. En l'absence de borne, installez une carte d'interface IEEE 1394 (PCI ou PC). Bour plus de détails our le configuration.

Pour plus de détails sur la configuration système et les cartes PCI ou PC recommandées, consultez le site http://www.yamahasynth.com

- *2 Acrobat Reader n'est pas inclus.
- *3 La configuration système décrite ici s'applique lorsque vous utilisez le logiciel fourni et que vous reproduisez les données audio/MIDI détaillées ci-dessous sur un logiciel de séquençage standard. Elle peut néanmoins varier en fonction du logiciel de séquençage utilisé.

Configuration système recommandée (Connexion d'un périphérique mLAN unique à un ordinateur, d'homologue à homologue) :

> Fs=44,1 kHz/24 bits Audio Driver 18In/18Out (i88X), 16 In/ 8 Out (mLAN16E) MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 3 In/3 Out (mLAN16E) 16 pistes de reproduction MIDI et 12 pistes de reproduction audio 2 pistes d'enregistrement audio 2 effets d'envoi Soft Effect plug-in 10 effets d'insertion Soft Effect plug-in 2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in Temps d'attente inférieur ou égal à 5 msec

Configuration système recommandée (Connexion d'un ordinateur et trois périphérique mLAN)

Fs=44,1 kHz/24 bits
Audio Driver 32In/32Out (total)
MIDI Driver 4In/5Out (total)
16 pistes de reproduction MIDI et
8 pistes de reproduction audio
2 pistes d'enregistrement audio
2 effets d'envoi Soft Effect plug-in
10 effets d'insertion Soft Effect plug-in
2 canaux pour Soft Synthesizer plug-in
Temps d'attente inférieur ou égal à
5 msec
ration minimale require

Configuration minimale requise

Fs=44,1 kHz/16 bits Audio Driver 8In/2Out (i88X), 2In/ 2Out(mLAN16E) MIDI Driver 1In/1Out (i88X), 2In/2Out (mLAN16E)

16 pistes de reproduction MIDI et 12 pistes de reproduction audio 2 effets d'envoi Soft Effect plug-in 6 effets d'insertion Soft Effect plug-in Pas de Soft Synthesizer plug-in Temps d'attente d'environ 50 msec



- Vous pouvez utiliser deux cartes PCI ou PC maximum. Cependant, vous ne pouvez vous servir que d'une seule carte à la fois. Si vous utilisez une interface IEEE1394 intégrée à l'ordinateur, vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte d'interface IEEE1394 PCI ou PC en même temps.
- · Si vous utilisez un ordinateur portable, il est possible qu'aucune borne IEEE 1394 intégrée ne soit disponible. Dans ce cas, installez une carte d'interface PC appropriée.

Installation des logiciels

Plug-in Effect (inclus avec le i88X) uniquement)

Système d'exploitation : Mac OS 8.6 à 9.2 Mac OS X 10.2



 Lorsque vous utilisez un PowerBook avec des piles, allez dans le menu Apple → [Control Panel] → [Energy Saver] → [Advanced Settings] (Settings for: Battery) et désactivez l'option « Allow processor cycling ».

Pour obtenir des instructions sur l'installation des logiciels autres que celui décrit ci-dessous, reportez-vous à la page 27 de la section « Contenu du CD-ROM ».

Acrobat Reader

Pour pouvoir visualiser les manuels électroniques (PDF) fournis avec chaque application, vous devez installer Acrobat Reader.

- Double-cliquez sur le dossier « Acroread_ ». Trois dossiers de langues différents s'affichent : English (Anglais), German (Allemand), French (Français) et Japanese (Japonais).
- **2** Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et double-cliquez sur son dossier. La fenêtre « Reader Installer » s'affiche. Le nom du programme d'installation peut varier en fonction de la langue sélectionnée.

- 3 Double-cliquez sur « Reader Installer ». La boîte de dialogue d'installation d'Acrobat Reader s'affiche.
- 4 Procédez à l'installation en suivant les indications qui apparaissent à l'écran. Une fois l'installation terminée, le dossier Acrobat apparaît sur votre ordinateur (par défaut, sur le disque dur).

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Acrobat Reader, consultez le Reader Guide dans le menu Help.

Logiciel mLAN et OMS

Le logiciel mLAN Tools 2.0 comprend un pilote qui vous permet de connecter des périphériques mLAN à un ordinateur.

Le logiciel mLAN Applications for YAMAHA permet le transfert des signaux audio et MIDI entre un ordinateur et des périphériques mLAN via des câbles mLAN. Ce logiciel vous permet de connecter les périphériques i88X, mLAN16E ou 01X à l'ordinateur via mLAN.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer ces applications logicielles.



- Pour obtenir des explications sur les messages d'erreur, reportez-vous à la page 39.
- · Pour plus d'informations sur la procédure de désinstallation (retrait de l'application installée), reportez-vous à la page 32.



Préparation de l'installation

Allumez l'ordinateur.

\Lambda ATTENTION

 Lorsque vous utilisez la connexion mLAN, prenez soin de désactiver toutes les fonctions d'économie d'énergie de l'ordinateur (telles que Suspension, Veille, Attente ou Pause). Si vous utilisez la mémoire virtuelle, désactivezla, puis redémarrez l'ordinateur.



- Si vous utilisez le taux de transfert de données S200 (vérifiez sur le panneau arrière de votre périphérique ou reportez-vous aux caractéristiques techniques du mode d'emploi), veillez à désinstaller préalablement l'ancienne version de mLAN Tools. (Reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique.)
- 2 Sortez des applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Débranchez tous les câbles MIDI reliant les périphériques MIDI aux bornes MIDI IN/OUT (Entrée/sortie MIDI) du périphérique mLAN.
- 4 A l'aide d'un câble IEEE 1394 (FireWire/iLink), connectez le 01X directement à l'ordinateur (sans utiliser de concentrateur) et débranchez tous les autres périphériques connectés via la borne IEEE1394 de l'ordinateur.

5 Insérez le CD-ROM inclus (« TOOLS for i88X/ mLAN16E ») dans le lecteur de CD-ROM.

OMS (Open Music System)

- Double-cliquez sur le dossier « OMS_ » (disponible uniquement en version anglaise). « Install OMS 2.3.8 » s'affiche.
- 7 Double-cliquez sur « Install OMS 2.3.8 ». La boîte de dialogue OMS Setup (Installation d'OMS) s'affiche.
- Procédez à l'installation en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran. Après l'installation, sélectionnez « Restart » (Redémarrer).

 Au terme de l'installation, il est possible qu'un message d'erreur indiquant que le programme d'installation n'a pas été fermé s'affiche. Dans ce cas, allez dans le menu « File » (Fichier) et sélectionnez « Quit » (Quitter) pour fermer le programme d'installation. Redémarrez ensuite l'ordinateur. 9 Après avoir redémarré votre Macintosh, le dossier « Opcode »/« OMS Applications » se trouve sur votre ordinateur (par défaut, sur le disque dur).

 Copiez le fichier « OMS_2.3_Mac.pdf » du CD-ROM vers le dossier « OMS Applications » (opération de glisserdéplacer).
 Reportez-vous au fichier « OMS_2.3_Mac.pdf » (version anglaise uniquement) pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application.

 Copiez le dossier « OMS Setup for YAMAHA » du CD-ROM vers le dossier « OMS Applications » (opération de glisserdéplacer).

Le dossier « OMS Setup for YAMAHA » contient les fichiers d'installation OMS des cartes i88X et mLAN16E, qui peuvent être utilisés comme modèles.

Logiciel mLAN

12 Double-cliquez sur l'icône « YAMAHA mLAN Installer » du dossier « mLAN_ » pour afficher l'écran d'installation suivant. Le champ « Install Location » affiche la destination de l'installation. Si vous souhaitez changer le disque ou le dossier de destination, utilisez le bouton [Switch Disk] (Changer de disque) et le menu déroulant pour définir la destination souhaitée.



 En général, il n'est pas nécessaire de modifier le répertoire de destination.



- **13** Vérifiez que « Easy install » est sélectionné et cliquez sur « Install ». Cliquez sur « Continue » (Continuer) en réponse au message de confirmation qui apparaît.
- 14 Si le message « OMS Folder cannot be found in the system folder » (Dossier OMS introuvable dans le dossier système) ou un message similaire s'affiche au terme de l'installation, copiez le fichier « mLAN OMS Driver » (situé dans le dossier « Into OMS Folder » du dossier « mLAN Tools » du dossier de destination de l'installation) dans le dossier système « OMS Folder ».
- 15 Le message vous invitant à rechercher le dossier ASIO Drivers s'affiche. Cliquez sur [OK]. Le résultat de la recherche s'affiche.
- 16 Sélectionnez le dossier de destination du pilote ASIO mLAN, puis cliquez sur [OK].



- Si le message « ASIO Driver folder cannot be found in the system folder » (Dossier du pilote ASIO introuvable dans le dossier système) ou un message similaire s'affiche au terme de l'installation, copiez le fichier « ASIO mLAN » (situé dans le dossier « Into ASIO Drivers » du dossier « mLAN Tools » du dossier de destination de l'installation) dans le dossier « ASIO Drivers » de l'application que vous utilisez.
- 17 Mettez le périphérique mLAN sous tension.
 18 Au terme de l'installation, le message « Installation was successful. » apparaît à l'écran. Cliquez sur [Restart].

Confirmation de l'installation

Le programme d'installation mLAN Installer place les fichiers suivants aux emplacements suivants.

Dossier Control panel (Panneau de configuration) du disque de démarrage

mLAN Driver Setup (page 15)



 Vous pouvez utiliser le mLAN Driver Setup (page 15) pour vérifier si les données sont correctement transmises et reçues via le bus mLAN.

Dossier Extensions du disque de démarrage

mLAN Driver mLAN Driver Plugs mLAN Expert mLAN Family mLAN Transporter Family

Le dossier que vous spécifiez

Dossier mLAN Tools Opcode/OMS Applications

Dossier système

Control Panels/mLAN Driver Setup OMS Folder/mLAN OMS Driver Preferences/mLAN HALs/01XTransporter.hal Preferences /mLAN HALs/ mLAN16ETransporter.hal Preferences /mLAN Prefs/mLAN Control Panel Prefs Preferences /mLAN Prefs/oui.tbl

* Supprimez les fichiers et dossiers répertoriés ci-dessus lors de la désinstallation. Prenez soin de ne pas supprimer des données déjà présentes avant l'installation, de même que les fichiers liés à l'OMS

Modification des paramètres après l'installation

Vous pouvez modifier les paramètres du mLAN après l'installation depuis la fenêtre mLAN Driver Setup. Pour l'afficher, démarrez mLAN Driver Setup dans le dossier Control Panels.

mLAN Driver Setup

Cette fenêtre vous permet de vérifier et de modifier les paramètres de réception/ transmission de données du mLAN. Prenez soin de fermer toutes les applications (DAW, etc.) utilisant la connexion mLAN avant d'apporter des modifications. Les paramètres sont les mêmes que dans Windows. Voir page 15.



- Le paramètre WDM concerne uniquement Windows.
- Le bouton [EXIT] est uniquement disponible dans Windows.
- Pour modifier l'horloge (taux d'échantillonnage) et le nombre de canaux utilisés, lancez mLAN Auto Connector dans le dossier mLAN Tools.



Connexion d'un ordinateur à un périphérique mLAN via mLAN

Cette section explique comment connecter un ordinateur à un périphérique mLAN unique, d'homologue à homologue, dans mLAN Auto Connector.

Dans mLAN Auto Connector, vous pouvez facilement connecter un périphérique mLAN en configurant l'horloge et en spécifiant le nombre de canaux d'entrée/sortie audio.

Pour connecter plusieurs périphériques mLAN à un ordinateur, utilisez mLAN Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur mLAN Graphic Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

NOTE

 La connexion d'un périphérique mLAN dans mLAN Auto Connector peut être à l'origine de bruits. Avant d'effectuer des connexions dans mLAN Auto Connector, diminuer le volume du périphérique connecté.

- Si vous utilisez Auto Connector après avoir effectué des connexions dans mLAN Graphic Patchbay, ces dernières seront annulées.
- Vous pouvez également utiliser mLAN Graphic Patchbay pour connecter un ordinateur à un périphérique mLAN unique, d'homologue à homologue.
- Les fenêtres de mLAN Auto Connector peuvent différer en fonction des périphériques mLAN connectés.
- Connectez un ordinateur à un périphérique mLAN à l'aide d'un câble IEEE1394.
- 2 Ouvrez le dossier « mLAN Tools », puis cliquez sur l'icône « mLAN Auto Connector ». mLAN Auto Connector démarre.
- 3 Configurez l'horloge et spécifiez le nombre de canaux audio (voir ci-dessous), puis cliquez sur [Connect] (Conencter). L'ordinateur et le périphérique mLAN sont connectés via mLAN.



Connexion du i88X

Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom du i88X connecté. Pour modifier le surnom, reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

Ø Model name (Nom du modèle)

Ce paramètre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau comportant plusieurs périphériques mLAN.

Bouton [Update] (Mettre à jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations relatives aux périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant l'exécution de mLAN Auto Connector.

Bouton [Identify] (Identifier)

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE du i88X clignote quelques secondes.

Sample Rate (Taux d'échantillonnage)

Ce paramètre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage (fréquence d'horloge).

Cases d'option Wordclock Master (Horloge maître)

Ces cases vous permettent de spécifier l'ordinateur ou le i88X comme horloge maître.

${\color{blac} \bullet} \mathsf{Mac} \to \mathsf{i88X}$

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio acheminées de la sortie audio de l'ordinateur (sortie audio du pilote mLAN) vers le i88X. Les signaux qui entrent dans le i88X sortent par les prises (analogiques) OUTPUT 1-8 du i88X, par la prise (numérique) DIGITAL STEREO COAXIAL ou OPTICAL OUT ou encore par la prise ADAT OUT (ADAT).

$\textbf{8} \text{ Mac} \leftarrow \textbf{i88X}$

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux pour les données audio qui entrent au niveau des prises (analogiques) INPUT 1-8 du i88X, de la prise (numérique) DIGITAL STEREO COAXIAL ou OPTICAL IN ou encore de la prise ADAT IN (ADAT) et qui sortent au niveau de l'ordinateur.

Bouton [Connect] (Connecter)

Cliquez sur ce bouton pour connecter le i88X à l'ordinateur via mLAN.

Bouton [Cancel] (Annuler)

Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto Connector.

Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre i88X Control Panel (Panneau de configuration du i88X), qui vous permet de définir la vitesse de transition de l'horloge.

Connexion de mLAN16E (MOTIF ES)

Nickname	MOTIF ES 6	Update +	
Model Name	MOTIFES 6	Identify	
Sample Rate	44.1 kHz 🔹	Wordclock Master	s
	mLAN INPUT	- 8	
Mac -> MOTIF ES	4 CH	÷	
₩ac <= MOTIF ES	8 CH	\$	OFF 🛊
	mLAN Auto Connector for M Copyright (C) 2004 YAN All Rights Re	10TIF ES Version 2.0.0 MAHA CORPORATION sserved.	
	Connect Cance	el Sețup	

Nickname (Surnom)

Ce champ indique le surnom de la carte mLAN16E connectée. Pour modifier le surnom. reportez-vous aux informations relatives aux noeuds dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

Ø Model name (Nom du modèle)

Ce paramètre vous permet de sélectionner un périphérique mLAN pour lequel vous souhaitez effectuer une connexion mLAN dans un réseau comportant plusieurs périphériques mLAN. Une fois la carte mLAN16E connectée, sélectionnez le nom du périphérique équipé de cette carte.

Bouton [Update] (Mettre à jour)

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations relatives aux périphériques mLAN connectés au réseau mLAN. Utilisez ce bouton pour ajouter un périphérique mLAN au réseau pendant l'exécution de mLAN Auto Connector.

Bouton [Identify] (Identifier)

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le voyant ACTIVE de la carte mLAN16E clignote pendant quelques secondes.

Sample Rate (Taux d'échantillonnage)

Ce paramètre vous permet de spécifier la fréquence d'échantillonnage (fréquence d'horloge).

G Cases d'option Wordclock Master (Horloge maître)

Ces cases vous permettent de spécifier l'ordinateur ou la carte mLAN16E comme horloge maître.

7 Mac \rightarrow MOTIF ES

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio qui entrent au niveau de la carte mLAN16E depuis la sortie audio de l'ordinateur (sortie audio du pilote mLAN).

8 Mac \leftarrow MOTIF ES

Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de canaux de données audio qui entrent au niveau de l'ordinateur depuis la sortie de la carte mLAN16E.



 Le nombre de canaux de transmission audio et de ports MIDI varie en fonction des périphériques compatibles mLAN16E.

· Pour plus d'informations sur les connexions audio et MIDI pour un MOTIF ES doté d'une carte mLAN16E, reportez-vous aux exemples système fournis dans le mode d'emploi de la carte mLAN16E.

Bouton [Connect] (Connecter)

Cliquez sur ce bouton pour connecter la carte mLAN16E à l'ordinateur via mLAN.

Bouton [Cancel] (Annuler)

Cliquez sur ce bouton pour annuler les réglages et fermer mLAN Auto Connector.

Bouton [Setup] (Configurer)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre mLAN16E Control Panel (Panneau de configuration de la carte mLAN16E), qui vous permet de définir la vitesse de transition de l'horloge.

Réglage de la vitesse de transition de l'horloge (Panneau de configuration du mLAN)

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Setup] dans la fenêtre Node Information (Infos noeud) de mLAN Auto Connector ou de mLAN Graphic Patchbay, l'ordinateur affiche le panneau de configuration du mLAN dans lequel vous pouvez définir la vitesse de transition de l'horloge.

Le paramètre de vitesse de transition de l'horloge vous permet de spécifier la vitesse avec laquelle le réglage initial d'horloge passe à un nouveau réglage si le périphérique mLAN opère en tant qu'esclave dans le réseau mLAN.

Slow (Lent) :

Dans la plupart des cas, sélectionnez cette option.

Fast (Rapide) :

Sélectionnez cette option si le périphérique qui opère en tant qu'horloge maître fait référence à un code temporel, par exemple MTC, qui modifie dès lors le réglage de l'horloge.

4 Cliquez sur [Connect]. Si le périphérique mLAN est correctement connecté. mLAN Auto Connector se ferme et les communications mLAN démarrent.



• Si la connexion échoue, redémarrez mLAN Auto Connector, puis cliquez une nouvelle fois sur le bouton [Connect]. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

Configuration d'OMS

NOTE

- Si vous utilisez le mLAN sur votre Macintosh avec une carte d'interface IEEE 1394 (FireWire) installée en option, créez une nouvelle configuration Studio à l'aide de OMS Setup disponible sur le CD-ROM d'installation. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel OMS.
- Double-cliquez sur le dossier « OMS », puis « OMSSetup for YAMAHA ». Les fichiers « i88X-mLAN », « MOTIF-ES-mLAN » et « mLAN Generic 16 ports » s'affichent. Copiez-le sur le disque dur de votre ordinateur.
- Pour connecter un i88X ou une carte mLAN16E (avec MOTIF ES) à l'aide de mLAN Auto Connector, double-cliquez sur « i88XmLAN » ou « MOTIF ES-mLAN ». Pour connecter plusieurs périphériques mLAN à l'aide de Graphic Patchbay ou connecter une seule carte mLAN16E (sans MOTIF ES) à l'aide de mLAN Auto Connector, doublecliquez sur « mLAN Generic 16 Ports ». OMS Setup démarre.
- 3 Après avoir lancé OMS Setup, le fichier de configuration du studio sur lequel vous avez double-cliqué à l'étape 2 s'ouvre.



Si « \diamondsuit » n'apparaît pas à droite du nom du fichier de configuration, sélectionnez « Make Current » (Activer) dans le menu « File » et exécutez l'opération de sauvegarde. La configuration du studio OMS est terminée. Vous devez également paramétrer le port OMS lorsque vous utilisez le logiciel. Reportez-vous au mode d'emploi de votre application.

	_
NOTE	

 Double-cliquez sur l'icône du périphérique mLAN ou lancez « MIDI Device Info... » (Infos sur le périphérique MIDI) dans le menu « Studio » en sélectionnant le périphérique mLAN pour ouvrir la boîte de dialogue Device Info. Nous vous recommandons de ne pas modifier l'affectation des canaux déjà prise en charge par l'application de configuration (mLAN Auto Connector, etc.) pour une utilisation optimale avec i88x et mLAN16E. Réinitialisez les paramètres comme indiqué dans l'illustration suivante si vous les avez modifiés par inadvertance.

Send			Receive				
Port 1	Seq1:MPX1	÷ 🗉	Port 1	MIDI In	1	÷	1
Port 2	Seq1:MPX2	•	Port 2	MIDI In	2	÷	E
Port 3	Seq1:MPX3	•	Port 3	MIDI In	3	÷	
Port 4	Seq1:MPX4	•	Port 4	MIDI In	4	÷	
Port 5	Seq1:MPX5	÷	Port 5	MIDI In	5	\$	
Port 6	Seq1:MPX6	•	Port 6	MIDI In	6	\$	
Port 7	Seq1:MPX7	÷ 🔺	Port 7	MIDI In	7	\$	
	Count Impro		Doub O	MIDT TR	0		

Les noms de paramètre (noms de périphérique) des différents ports MIDI apparaissent tels qu'indiqué ci-dessous lorsque le fichier Studio Setup est chargé. Sélectionnez le périphérique (port) correspondant à l'application que vous utilisez.

Fonction du port du i88X (Auto Connector)

Port MIDI	Nom du périphérique	Fonction
1	MIDI	Port MIDI du i88X (conversion MIDI vers (de) MIDI mLAN)

Fonction des ports du MOTIF ES (Auto Connector)

Port MIDI	Nom du périphérique	Fonction
1	TG	Contrôle un générateur de sons.
2	PLG	Contrôle un plug-in.
3	Remote B	Contrôle une station de travail audionumérique (DAW) ou un éditeur.
4	Remote A	Contrôle une station de travail audionumérique (DAW) ou un éditeur.

NOTE

 Vous pouvez affecter un rôle à chaque port MIDI du MOTIF ES. Cet exemple utilise des noms de périphériques types.

Fonctions des ports dans mLAN Graphic Patchbay et sur la carte mLAN16E (sans MOTIF ES)

Port MIDI	Nom du périphérique	Fonction
1	Port 1	Les fonctions des ports
2	Port 2	varient selon le périphérique mLAN
		concerné. Reportez-vous
16	Port 16	au mode d'emploi de votre périphérique mLAN.



- Les numéros de ports dans la configuraiton du studio « mLAN Generic 16 ports » correspondent aux numéros indiqués dans la colonne « Connector Name » dans mLAN Graphic Patchbay. Pour plus d'informations sur Graphic Patchbay, reportez-vous au manuel en ligne de Graphic Patchbay.
- Une fois la configuration du studio OMS terminée, votre ordinateur ne reconnaît plus que les périphériques (MIDI) mLAN de Yamaha. Si vous connectez d'autres instruments de musique via USB ou que vous ajoutez un périphérique (MIDI) mLAN au réseau alors que vous utilisez déjà OMS, vous devez créer un fichier Studio Setup original. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne fourni avec l'OMS.
- Il est possible que le fichier de configuration du studio OMS ne fonctionne pas même si vous avez suivi la procédure ci-dessus, selon la version de votre Macintosh/Mac OS. (Il est impossible de transmettre/ recevoir des données MIDI même lorsque la configuration est disponible.) Dans ce cas, connectez votre Macintosh au périphérique mLAN et suivez la procédure suivante pour recréer le fichier de configuration.
 - Lancez OMS Setup et s

 électionnez « New Setup » (Nouvelle configuration) dans le menu « File » (Fichier).
 - 2 La boîte de dialogue « OMS Driver Search » (Recherche du pilote OMS) apparaît. Décochez les cases « Modem » et « Printer » (Imprimante), puis cliquez sur [Search] (Rechercher) pour lancer la recherche de périphérique. Si l'opération de recherche se déroule correctement, le périphérique [mLAN-01] apparaît dans la boîte de dialogue de configuration du pilote OMS.
 - 3 Cliquez sur le bouton [OK] pour rechercher des ports. Si vous utilisez le i88X ou la carte mLAN16E, Port 1, Port 2... apparaît dans la boîte de dialogue. Cochez la case du port approprié et cliquez sur le bouton [OK] pour stocker la configuration.

Plug-in Effect

- Double-cliquez sur le dossier « Mac OS 9 ». Le dossier « VST » s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur le dossier « VST_ ». La fenêtre « VST Plugin Installer » s'affiche.
- 3 Double-cliquez sur « VST Plugin Installer ». Une fenêtre de sélection des effets plug-in apparaît.

Dans la fenêtre, la zone « Install Location » affiche la destination du mode d'emploi (fichier PDF). Evitez de modifier l'emplacement de destination. Sélectionnez (cochez) le logiciel à installer.

4 Cliquez sur [Install]. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez le nom d'utilisateur, le nom de la société et le numéro de série.

NC)TE	7
	_	-

Vous pouvez trouver le numéro de série sur la carte utilisateur fournie.

5 Cliquez sur [Continue]. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez sélectionner le dossier « VstPlugins » dans lequel installer l'effet plua-in.

Sel	ect Folder 🛛 🗧 🗧
💐 Cubase	=
🕅 Contents	
🔲 Logic 5 Series	
Contents	
🔲 🐧 Logic 6 Series	•
C Macintosh HD	
Applications (Mac OS 9)	
🗇 Cubase	<u>^</u>
	*

NOTE	
NULL	1

- S'il n'existe qu'un seul dossier « VstPlugins » sur votre ordinateur, cette étape n'est pas nécessaire. Passez à l'étape 7.
- S'il n'y a pas de dossier « VstPlugins » sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner l'emplacement dans lequel installer l'effet plug-in dans la fenêtre qui apparaît.

6 Cliquez sur [OK]. L'installation débute.

1

7 Lorsque l'installation est terminée, l'écran suivant apparaît :

> Installation was successful. If you are finished, click Quit to leave the Installer. If you wish to perform additional installations, click Continue.

Continue	Quit
continue	Autor Autor

8 Pour terminer l'installation, cliquez sur [Quit]. Pour copier le module à un endroit autre que celui sélectionné à l'étape 5 ci-dessus, cliquez sur [Continue] et répétez la procédure à partir de l'étape 3.



Messages de l'afficheur

Messages	
i88X (ou mLAN16E) introuvable sur le réseau mLAN. Vérifiez que le i88X (ou mLAN16E) est sous tension et que le câble mLAN est correctement branché et bien enfoncé. Redémarrez ensuite « mLAN Auto Connector ».	19, 33
Impossible de modifier les paramètres de mLAN Driver.	
 Si une application utilisant le pilote est actuellement active, fermez-la, puis modifiez les paramètres. La mémoire ressource est insuffisante. 	24
Echec de l'initialisation des paramètres du mLAN car l'application « mLAN Start » n'est pas ouverte. Sélectionnez « ON » dans le menu de l'application « mLAN Manager ».	14
Impossible de connecter la prise de sortie audio mLAN du i88X (ou mLAN16E) à la prise d'entrée audio mLAN de l'ordinateur.	14, 19, 33
Impossible de connecter la prise de sortie MIDI mLAN du i88X (ou mLAN16E) à la prise d'entrée MIDI mLAN de l'ordinateur.	14, 19, 33
Impossible de connecter la prise de sortie MIDI mLAN de l'ordinateur à la prise d'entrée MIDI mLAN du i88X (ou mLAN16E).	14, 19, 33
Impossible de connecter la prise de sortie d'horloge mLAN de l'ordinateur à la prise d'entrée d'horloge mLAN du i88X (ou mLAN16E).	14, 19, 33
Impossible de connecter la prise de sortie d'horloge mLAN du i88X (ou mLAN16E) à la prise d'entrée d'horloge mLAN de l'ordinateur.	14, 19, 33
Une nouvelle carte adaptateur 1394 a été détectée. Si vous avez introduit une nouvelle carte, redémarrez l'ordinateur.	
La mémoire ressource est insuffisante. Exécutez l'application mLAN Stop, puis mLAN Start. Si cela ne marche pas, redémarrez l'ordinateur.	14
Carte adaptateur 1394 introuvable. Vérifiez la carte et redémarrez le mLAN.	14
Un des programmes n'a pas pu être lancé. Suivez les instructions/messages de l'application correspondante. Si aucun message ne s'affiche, exécutez à nouveau mLAN Start ou redémarrez l'ordinateur.	14
L'application ne répond pas. Exécutez à nouveau mLAN Start ou redémarrez l'ordinateur.	14
Echec du chargement pilote du bus mLAN. Si l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté n'a pas été exécuté, utilisez-le pour installer le matériel, puis exécutez mLAN Start.	14
Un ou plusieurs programmes n'ont pas pu être fermés. Après avoir fermé tous les programmes DAW et les programmes utilisant le mLAN, exécutez mLAN Stop.	14

Dépistage des pannes

En cas de problème...

Si vous n'entendez aucun son ou un son étrange, vérifiez d'abord les éléments décrits ci-dessous et agissez en conséquence. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Yamaha.

Communication via mLAN impossible.

- Le pilote est-il installé ?Voir page 12.
- Le câble mLAN est-il correctement branché ? Vérifiez la connexion, débranchez le câble mLAN, puis rebranchez-le.
- (Pour Windows) Le mLAN est-il paramétré sur « ON » ? Dans la barre de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN Manager.

......Voir page 14.

- (Pour Windows) Lorsque vous ajoutez une nouvelle carte IEEE 1394, cliquez avec le bouton droit sur l'icône mLAN Manager de la barre des tâches et sélectionnez « ON ».Voir page 14.
- Le voyant ACTIVE situé sur le panneau arrière du périphérique mLAN est-il allumé (bleu) ? S'il ne l'est pas, vérifiez les points suivants :
- connexion mLAN » dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay. • La connexion a -t-elle été activée avec mLAN Auto Connector et/ou Graphic Patchbay ?
 - Réactivez la connexion si nécessaire.

 Avez-vous modifié le périphérique ? Même si le modèle est le même, si le périphérique en question est différent, il est nécessaire de réactiver la connexion à l'aide de Auto Connector et/ou Graphic Patchbay.

• La connexion est-elle en boucle ? Vérifiez le câblage et assurez-vous qu'aucun des périphériques n'est connecté en boucle.

Exemple de connexion en boucle



- Il peut y avoir une limite sur l'interface IEEE 1394 de votre ordinateur quant au nombre de ports pouvant être utilisés simultanément. Vérifiez le nombre de ports pouvant être utilisés en même temps.
 - Mettez tous les périphériques du réseau mLAN hors tension (à l'exception de l'ordinateur) et rebranchez les périphériques un par un jusqu'à ce que vous ayez identifié le périphérique à l'origine du problème.
 - (Pour Windows) (En cas de retrait du bus mLAN à l'aide du paramètre [Safely Remove Hardware] (Retrait du matériel en toute sécurité) de la barre de tâches.) Redémarrez l'ordinateur lorsque vous décidez d'utiliser à nouveau le mLAN.
 - Si vous utilisez un ordinateur portable Macintosh tel que iBook et PowerBook, connectez d'abord le périphérique mLAN et le câble du mLAN, puis mettez le mLAN sous tension, avant d'allumer l'ordinateur.

- Vérifiez que l'horloge est correctement configurée. Vérifiez également qu'un noeud est affecté en tant que maître et les autres en tant qu'esclaves.
- La vitesse de traitement de l'ordinateur est trop faible.
- L'indicateur de niveau du processeur indique une charge de traitement importante.
- La réponse de reproduction est lente.
- Si plusieurs périphériques compatibles S200 sont connectés au réseau, la connexion de périphériques mLAN dans mLAN Graphic Patchbay peut nécessiter davantage de temps.

■ Discordance d'horloge ou impossible de quitter Auto Connector.

- (Pour Windows) Ordinateurs portables avec processeur Intel La technologie SpeedStep ™ s'applique à certains processeurs (processeur d'ordinateurs portables). Veuillez désactiver la technologie SpeedStep ™ lorsque vous utilisez le système mLAN. La technologie SpeedStep ™ modifie dynamiquement l'horloge du processeur en fonction de la charge du système afin de réduire la consommation d'énergie.
 - Pour désactiver la technologie SpeedStep ™ : sur la plupart des PC, le BIOS a pour fonction de sélectionner l'activation ou la désactivation de la technologie SpeedStep ™. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre PC ou renseignez-vous auprès du fabricant de l'appareil.

Impossible de modifier les réglages mLAN.

- (Pour Windows) Le pilote mLAN (WDM) est-il sélectionné en tant que périphérique audio par défaut pour le système ?
 - Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configuration | Sons et périphériques audio | Voix].
 Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN Audio 01 » est sélectionnée pour les paramètres [Lecture de la parole] et [Enregistrement vocal].
 - Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configuration | Sons et périphériques audio | Audio].
 Assurez-vous qu'une option autre que « mLAN Audio 01 » est sélectionnée pour les paramètres [Lecture audio] et [Enregistrement audio].
 - Dans « MIDI music playback », sélectionnez une option autre que les options de la plage « mLAN MIDI Out » à « mLAN MIDI Out (8) ».
- (Pour Windows) Sélectionnez [Démarrer | Panneau de configuration | Sons et périphériques audio | Sons]. Sélectionnez ensuite « Aucun son » dans [Modèle de sons], puis exécutez à nouveau.
- Si vous ne parvenez pas à sortir du mLAN (en sélectionnant « OFF » après avoir cliqué avec le bouton droit sur l'icône mLAN de la barre de tâches), terminez les processus répertoriés ci-dessous manuellement. ([Ctrl] + [Alt] + [Suppr.] → onglet [Processus] → sélectionnez le processus → [Terminer le processus]). Lorsque vous avez terminé, démarrez le mLAN Manager pour modifier à nouveau les paramètres mLAN.
 - mLANVDevice.exe
 - mLANTFamily.exe
 - mLANSoftPH.exe
 - mLANManager.exe
- Pour modifier les réglages de mLAN, sélectionnez [Démarrerl (Tous les) Programmes | Démarrage], puis démarrez mLAN Manager.
- (Lorsqu'un message du type « fichier introuvable » apparaît lors de la désinstallation :) Essayez d'effectuer à nouveau l'installation, puis de relancer la procédure de désinstallation.

- (Windows) mLAN Manager (l'icône mLAN dans la barre des tâches) a disparu.
- Sélectionnez [Démarrerl (Tous les) Programmes | Démarrage (ou mLAN Tools)], puis sélectionnez mLAN Manager.

■ Un périphérique connecté mLAN n'est pas reconnu.

 Actualisez les informations en sélectionnant [View] (Affichage), puis [Update] (Mettre à jour) dans la barre de menus. Si le périphérique n'est toujours pas reconnu, mettez le mLAN Manager hors tension, puis redémarrez-le et sélectionnez ensuite [Update] (Mettre à jour (aux dernières informations)). Reportez-vous à la section « Démarrage de mLAN Graphic Patchbay » dans le manuel en ligne de mLAN Graphic Patchbay.

Le lancement ou la mise à jour de mLAN Graphic Patchbay peut prendre un certain temps.

- Lorsque vous essayez de mettre à jour les informations réseau après avoir connecté ou déconnecté un périphérique mLAN ne prenant pas en charge S400, le système règle la vitesse de transfert mLAN et requiert davantage de temps pour traiter votre demande. Cependant, cela n'affecte en rien les opérations ultérieures.
- Si cinq périphériques mLAN ou plus (ordinateur compris) ont été connectés à un réseau, le nombre total de canaux de transmission de tous les périphériques sera limité. Vous pouvez connecter jusqu'à 86 canaux dans Windows et jusqu'à 98 canaux dans un système Macintosh.



 Pour plus d'informations sur les problèmes audio tels que l'absence de son ou les bruits excessifs, reportez-vous à la section « Dépistage des pannes » des modes d'emploi respectifs des cartes i88X et mLAN16E.



SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

The following is a legal agreement between you, the end user, and Yamaha Corporation ("Yamaha"). The enclosed Yamaha software program is licensed by Yamaha to the original purchaser for use only on the terms set forth herein. Please read this licensing agreement with care. Opening this package indicates that you accept all terms outlined herein. If you do not agree to the terms, return this package unopened to Yamaha for a full refund. In the event that you obtained the enclosed Yamaha software program(s) as a part of a software package or software bundled with a hardware product, you may not return the enclosed Yamaha software program(s) to Yamaha.

1. GRANT OF LICENSE AND COPYRIGHT

Yamaha grants you, the original purchaser, the right to use one copy of the enclosed software program and data ("SOFTWARE") on a single-user computer system. You may not use it on more than one computer or computer terminal. The SOFTWARE is owned by Yamaha and is protected by Japanese copyright laws and all applicable international treaty provisions. You are entitled to claim ownership of the media in which the SOFTWARE is included. Therefore, you must treat the SOFTWARE like any other copyrighted materials.

2. RESTRICTIONS

The SOFTWARE program is copyrighted. You may not engage in reverse engineer-ing or reproduction of the SOFTWARE by other conceivable methods. You may not reproduce, modify, change, rent, lease, resell, or distribute the SOFTWARE in whole or in part, or create derivative works from the SOFTWARE. You may not transmit or network the SOFTWARE with other computers. You may transfer ownership of the SOFTWARE and the accompanying written materials on a permanent basis provided that you retain no copies and the recipient agrees to the terms of the licensing agreement.

3. TERMINATION

The licensing condition of the software program becomes effective on the day that you receive the SOFTWARE. If any one of the copyright laws or clauses of the licensing conditions is violated, the licensing agreement shall be terminated automatically without notice from Yamaha. In this case, you must destroy the licensed SOFTWARE and its copies immediately.

4. PRODUCT WARRANTY

Yamaha warrants to the original purchaser that if the SOFTWARE, when used in normal conditions, will not perform the functions described in the manual provided by Yamaha, the sole remedy will be that Yamaha will replace any media which proves defective in materials or workmanship on an exchange basis without charge. Except as expressly set forth above, the SOFTWARE is provided "as is," and no other war-ranties, either expressed or implied, are made with respect to this software, including, without limitation the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

5. LIMITED LIABILITY

Your sole remedies and Yamaha's entire liability are as set forth above. In no event will Yamaha be liable to you or any other person for any damages, including without limitation any incidental or consequential damages, expenses, lost profits, lost savings or other damages arising out of the use or inability to use such SOFTWARE even if Yamaha or an authorized dealer has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party.

6. GENERAL

This license agreement shall be interpreted according to and governed by Japanese laws.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Die folgende Vereinbarung ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Endanwender, und der Yamaha Corporation ("Yamaha"). Yamaha erteilt dem ursprünglichen Käufer für das beiliegende Yamaha-Softwareprogramm ausschließlich zu den hier ausgeführten Bedingungen eine Lizenz zur Verwendung. Bitte lesen Sie diese Lizenzvereinbarung sorgfältig. Durch das Öffnen dieser Packung bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie alle darin enthaltenen Bedingungen akzeptieren. Wenn Sie nicht mit den Bedingungen einverstanden sind, können Sie die Packung ungeöffnet an Yamaha zurückgeben; der Kaufpreis wird in voller Höhe zurückerstattet. Falls Sie das mitgelieferte Softwareprogramm bzw. die mitgelieferten Softwareprogramme von Yamaha als Teil eines Softwarepakets oder im Paket mit einem Hardwareprodukt erworben haben, sind Sie nicht berechtigt, das mitgelieferte Softwareprogramm bzw. die mitgelieferten Softwareprogramme an Yamaha zurückzugeben.

1. ERETILUNG VON LIZENZ UND COPYRIGHT

Yamaha erteilt Ihnen, dem ursprünglichen Käufer, das Recht, ein Exemplar des beiliegenden Softwareprogramms und der darin enthaltenen Daten ("SOFTWARE") als Einzelperson auf jeweils einem Computer zu verwenden. Sie dürfen sie nicht auf mehr als einem Computer bzw. einer Computerstation verwenden. Die SOFTWARE bleibt im Besitz von Yamaha und ist durch japanische Copyrightgesetze sowie alle anwendbaren internationalen Vertragsbestimmungen geschützt. Sie haben ein Anspruchsrecht auf das Eigentum an den Medien, denen die SOFTWARE beiliegt. Daher müssen Sie die SOFTWARE wie alle anderen durch Copyright geschützten Materialien behandeln.

2. EINSCHR

Die SOFTWARE ist durch Copyright geschützt. Sie dürfen Sie weder analysieren noch durch anderweitige Methoden reproduzieren. Sie dürfen die SOFTWARE weder ganz noch teilweise reproduzieren, modifizieren, verändern, gegen Entgelt oder unentgeltlich verleihen, verkaufen oder vertreiben, und Sie dürfen auf der Grundlage der SOFTWARE keine Ableitungen erstellen. Sie dürfen die SOFTWARE nicht an andere Computer senden oder in Netzwerke einspeisen. Sie dürfen das Eigentum an der SOFTWARE und den schriftlichen Begleitmaterialien auf unbefristeter Basis unter den Voraussetzungen übertragen, daß Sie keine Kopien zurückbehalten und sich der Empfänger mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden erklärt.

3. BEENDIGUNG

Die Lizenzbedingung des Softwareprogramms wird am Tag, an dem Sie die SOFTWARE erhalten, wirksam. Falls ein Copyrightgesetz oder eine Bestimmung der Lizenzbedingungen verletzt wird, wird automatisch und ohne Benachrichtigung durch Yamaha die Lizenzvereinbarung beendet. In diesem Fall müssen Sie die lizensierte SOFTWARE und ihre Kopien unverzüglich vernichten.

4. PRODUKTGARANTIE

Yamaha garantiert dem ursprünglichen Käufer, daß, falls die SOFTWARE bei Verwendung unter normalen Bedingungen nicht die in der von Yamaha bereitgestellten Anleitung beschriebenen Funktionen erfüllt, die einzige Abhilfe darin bestehen wird, daß Yamaha auf Austauschbasis kostenlos jedes Medium ersetzen wird, das Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Abgesehen von dem oben Ausgeführten wird die SOFT-WARE "wie die Ware liegt und steht" geliefert, und es werden keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich dieser Software übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die stillschweigenden Garantien für handelsübliche Qualität und Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck.

5. BESCHR

Ihre einzige Abhilfe und die gesamte Haftung Yamahas bestehen in dem oben Ausgeführten. Keinesfalls haftet Yamaha Ihnen oder einer anderen Person gegenüber für etwaige Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, zufällige Schäden oder Folgeschäden, Kosten, Verdienstausfall, verlorene Ersparnisse oder andere Schadenersatzansprüche, die aus der Verwendung der SOFTWARE oder aus der Tatsache hervorgehen, daß diese SOFTWARE nicht verwendet werden konnte, selbst wenn Yamaha oder ein autorisierter Händler über die Möglichkeit derartiger Schadenersatzansprüche informiert wurde, oder für etwaige andere Ansprüche einer anderen Partei.

6. ALLGEMEINES

Diese Lizenzvereinbarung soll gemäß und in Übereinstimmung mit den japanischen Gesetzen ausgelegt werden.



CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL

Ceci est un contrat entre vous-même, l'utilisateur final, et Yamaha Corporation («Yamaha »). Le logiciel Yamaha ci-inclus est concédé sous licence par Yamaha à l'acheteur original et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues aux présentes. Veuillez lire attentivement ce contrat de licence. Le fait d'ouvrir ce coffret indique que vous acceptez l'ensemble des termes du contrat. Si vous n'acceptez pas lesdits termes, renvoyez le coffret non ouvert à Yamaha pour en obtenir le remboursement intégral. Si vous avez obtenu le(s) programme(s) logiciel(s) Yamaha inclus avec un package ou fourni(s) avec un produit matériel, vous ne pouvez pas le(s) renvoyer à Yamaha.

1. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS D'AUTEUR

Yamaha vous concède le droit d'utiliser, en tant qu'acheteur original, un exemplaire du logiciel et des données afférentes à celui-ci (« LOGICIEL ») sur un ordinateur pour utilisateur unique. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces éléments sur plus d'un ordinateur ou terminal d'ordinateur. Le LOGICIEL est la propriété de Yamaha. Il est protégé par les dispositions relatives au droit d'auteur contenues dans la législation japonaise et les traités internationaux. Vous êtes en droit de revendiquer l'appartenance du support du LOGICIEL. A ce titre, vous devez traiter le LOGICIEL comme tout autre élément protégé par le droit d'auteur.

2. RESTRICTIONS

Le LOGICIEL est protégé par le droit d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à reconstituer la logique du LOGICIEL ou à reproduire ce dernier par quelque autre moyen que ce soit. Vous n'êtes pas en droit de reproduire, modifier, prêter, louer, revendre ou distribuer le LOGICIEL en tout ou partie, ou d'utiliser le LOGICIEL à des fins de création dérivée. Vous n'êtes pas autorisé à transmettre le LOGICIEL à d'autres ordinateurs ou à l'utiliser en réseau. Vous êtes en droit de céder, à titre permanent, le LOGICIEL et la documentation imprimée qui l'accompagne, sous réserve que vous n'en conserviez aucun exemplaire et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat.

3. RESILIATION

Les conditions énoncées dans le présent contrat de licence prennent effet à compter du jour où le LOGICIEL vous est remis. Si l'une quelconque des dispositions relatives au droit d'auteur ou des clauses du contrat ne sont pas respectées, le contrat de licence sera résilié de plein droit par Yamaha, ce sans préavis. Dans ce cas, vous devrez immédiatement détruire le LOGICIEL concédé sous licence ainsi que les copies réalisées.

4. GARANTIE PRODUIT

Si, dans des conditions normales d'utilisation, le LOGICIEL ne remplit pas les fonctions décrites dans le manuel fourni, Yamaha s'engage vis-à-vis de l'acheteur original à remplacer gratuitement, sur la base d'un échange, tout support reconnu défectueux par suite d'un défaut de matière première ou d'un vice de fabrication. Ceci constitue le seul recours opposable à Yamaha. Hormis dans les cas expressément énoncés plus haut, le LOGICIEL est livré « en l'état » et toute autre garantie expresse ou implicite le concernant, y compris, de manière non limitative, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est exclue.

5. RESPONSABILITE LIMITEE

Votre unique recours et la seule responsabilité de Yamaha sont tels qu'énoncés précédemment. En aucun cas Yamaha ne pourra être tenu responsable, par vous-même ou une autre personne, de quelques dommages que ce soit, notamment et de manière non limitative, de dommages indirects, frais, pertes de bénéfices, pertes de fonds ou d'autres dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le LOGICIEL, même si Yamaha ou un distributeur agréé ont été prévenus de l'éventualité de tels dommages, ou de quelque autre revendication formulée par une tierce partie.

6. REMARQUE GENERALE

Le présent contrat de licence est régi par le droit japonais, à la lumière duquel il doit être interprété.



This document is printed on chlorine free (ECF) paper with soy ink. Auf Umweltpapier mit Sojatinte gedruckt. Ce document a été imprimé sur du papier non blanchi au chlore avec de l'encre d'huile de soja.

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation

WD20700 403APAP1.3-01A0 Printed in Japan