

# DENON DN-SC2000 Quick Guide for Virtual DJ PRO

## ENGLISH

Before using this unit, install the DJ software (Virtual DJ PRO) in the PC to which this unit is connected. After the installation, install the mapping file for operating data on the PC with this unit.

### (1) Download the mapping file.

From the D&M Professional Website ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)), access the Website for your region. There, download the DN-SC2000 Virtual DJ PRO mapping file.

### (2) Move the downloaded file to the following folder.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## DEUTSCH

Installieren Sie vor der Verwendung des Geräts die DJ-Software (Virtual DJ PRO) auf dem Computer, an den das Gerät angeschlossen ist. Installieren Sie nach der Installation die Mapping-Datei, um Daten mit diesem Gerät auf dem Computer nutzen zu können.

### (1) Laden Sie die Mapping-Datei herunter.

Rufen Sie auf der D&M Professional Website ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)) die Website für Ihre Region auf. Laden Sie dort die Mapping-Datei DN-SC2000 Virtual DJ PRO herunter.

### (2) Verschieben Sie die heruntergeladene Datei in den folgenden Ordner.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\Eigene Dateien\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\Eigene Dateien\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Dokumente\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Dokumente\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## FRANÇAIS

Avant d'utiliser cet appareil, installez le logiciel DJ (Virtual DJ PRO) sur le PC auquel est branché cet appareil. Après l'installation, installez le fichier de mappage pour utiliser les données sur le PC de cet appareil.

### (1) Téléchargez le fichier de mappage.

Du site Internet D&M professionnel ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)), accédez au site Internet de votre région puis téléchargez le fichier de mappage DN-SC2000 Virtual DJ PRO.

### (2) Déplacez le fichier téléchargé dans le dossier suivant.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## ITALIANO

Prima di utilizzare l'unità, installare il software DJ (Virtual DJ PRO) nel PC a cui è collegata l'unità. Al termine dell'installazione, installare il file di mappatura che consente di elaborare i dati del PC mediante l'unità.

### (1) Scaricare il file di mappatura.

Dal sito Web professionale D&M ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)), accedere al sito Web della propria area geografica. Scaricare il file di mappatura di DN-SC2000 Virtual DJ PRO.

### (2) Spostare il file scaricato nella cartella seguente.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\Documenti\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\Documenti\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Documenti\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Documenti\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## ESPAÑOL

Antes de usar esta unidad, instale el software DJ (Virtual DJ PRO) en el ordenador al que se ha conectado esta unidad. Después de la instalación, instale el archivo de mapeo para los datos operativos en el ordenador con esta unidad.

### (1) Descargue el archivo de mapeo.

Desde el sitio Web Profesional de D&M ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)), acceda al sitio Web de su zona. Allí, descargue el archivo de mapeo DN-SC2000 Virtual DJ PRO.

### (2) Mueva el archivo descargado a la siguiente carpeta.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## NEDERLANDS

Installeer, voordat u dit apparaat gebruikt, de DJ-software (Virtual DJ PRO) op de pc waarop dit apparaat is aangesloten. Na de installatie van de software, installeer u het toewijzingsbestand voor de bewerkingsgegevens op de pc met dit apparaat.

### (1) Download het toewijzingsbestand.

Ga naar de professionele website van D&M ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)) en open de website voor uw regio. Download daar het toewijzingsbestand DN-SC2000 Virtual DJ PRO.

### (2) Verplaats het gedownloade bestand naar de volgende map.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\My Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Documents\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Documents\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## SVENSKA

Innan du använder enheten, installera DJ-programvaran (Virtual DJ PRO) på den dator till vilken enheten är ansluten. Efter installation, installera mappfilen för att hantera data på datorn med den här enheten.

### (1) Ladda ner mappfilen.

Från webbsidan D&M Professional ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)), gå du till webbsidan för din region. Ladda sedan ner DN-SC2000 Virtual DJ PRO mappfil.

### (2) Flytta den nerladdade filen till följande mapp.

#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\Mina dokument\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\Mina dokument\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~Dokument\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~Dokument\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## 日本語

本機を使用する前に、本機と接続するパソコンにDJソフト (Virtual DJ PRO) をインストールしてください。インストール後、本機でパソコン上のデータを操作するためのマッピングファイルをインストールしてください。

### (1) マッピングファイルをダウンロードをする。

D&M Professional Webサイト ([www.d-mpro.com/](http://www.d-mpro.com/)) から各地域のWebサイトにアクセスします。Webサイトより、DN-SC2000 Virtual DJ PROマッピングファイルをダウンロードしてください。

### (2) ダウンロードしたファイルを下記フォルダへ移動する。


#### [Windows]

- ① Denon SC2000.xml  
\\マイドキュメント\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
\\マイドキュメント\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

#### [Macintosh]

- ① Denon SC2000.xml  
~書類\VirtualDJ\Devices\  
② Denon SC2000 mapper.xml  
~書類\VirtualDJ\Mappers\  
③ Denon SC2000 mapper.xml

## FUNCTION TABLE



DN-SC2000 Button/Knob No.	DN-SC2000 CONTROLS	VIRTUAL DJ PRO FUNCTIONALITY	SHIFT +
1	FX UNIT	Selects FX1/2.	-
2	DECK CHG.	Selects DECK A/B.	-
3	DRY/WET KNOB (with SW)	ROTATE: Selects the effect. PUSH: Switches the effect ON/OFF.	ROTATE: - PUSH: -
4	BROWSER	Toggles window between Browser, Sampler, Effects and Record sections.	Sets MIDI CHANNEL 1-2.
5	PREVIOUS	BROWSER: Moves between Folders, Songs, Playlist, Sidelist SAMPLER: Selects sample. EFFECTS: Moves between Sound Effects, Video Effects and Video Transitions RECORD: No function.	Sets MIDI CHANNEL 3-4.
6	PARAM.1 KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts parameter 1. PUSH: -	ROTATE: - PUSH: -
7	TRACK SELECT KNOB (with SW)	BROWSER: Scrolls through files/folders, push = Loads song or enters folder. SAMPLER: Selects sample, push = sample play/stop EFFECTS: Selects effect, push = effect on/off RECORD: Starts/stops recording.	PUSH: Adds song to playlist / expands/collapses folder. Sample volume, push = sample stutter
8	PARAM.2 KNOB (with SW)	ROTATE: Adjusts parameter 2. PUSH: -	ROTATE: - PUSH: -
9	NEXT	BROWSER: Moves between Folders, Songs, Playlist, Sidelist SAMPLER: Selects sample. EFFECTS: Moves between Sound Effects, Video Effects and Video Transitions RECORD: No function.	Sets MIDI CHANNEL 5-6.
10	DUPLICATE	Clones the song from other deck.	Sets MIDI CHANNEL 7-8.
11	PARAM.3 KNOB (with SW)	ROTATE: Selects the sample. PUSH: Switches the sample ON/OFF.	ROTATE: Adjusts the sample volume. PUSH: -
12	PITCH BEND-	Adjusts the pitch bend volume.	PUSH: - Brake.
13	KEYLOCK	Switches the key lock function ON/OFF.	-
14	FX ON1	Toggles flanger on/off.	Backspin.
15	FX ON2	Toggles BeatGnd on/off.	-
16	SYNC	Automatic beat matching	-
17	PITCH BEND+	Adjusts the pitch bend volume.	-
18	LOOP IN	Sets the loop in point.	Deletes the loop.
19	CUE1(5)	CUE1: Sets and jump-plays CUE points. CUES: Play/Stop SAMPLE.	CUE1-4: Deletes CUE points. CUE5-8: Play/Stutter SAMPLE.
20	DELETE/SHIFT	Deletes CUE and LOOP points/Shift button function.	-
21	FAST SEARCH -	Rewind	-
22	PLAY/PAUSE	Play/Pause	-
23	CUE	During play: Jumps to the last CUE and continues playing. During pause: Sets and previews CUE points.	-
24	FAST SEARCH +	Fast-forward	-
25	CUE2(6)	CUE2: Sets and jump-plays CUE points. CUE6: Play/Stop SAMPLE.	CUE1-4: Deletes CUE points. CUE5-8: Play/Stutter SAMPLE.
26	LOOP OUT	Sets the loop out point.	Deletes the loop.
27	-	Changes the loop size.	-
28	CUE3(7)	CUE3: Sets and jump-plays CUE points. CUE7: Play/Stop SAMPLE.	CUE1-4: Deletes CUE points. CUE5-8: Play/Stutter SAMPLE.
29	AUTO LOOP	Switches the auto loop feature ON/OFF.	-
30	CUE4(8)	CUE4: Sets and jump-plays CUE points. CUE8: Play/Stop SAMPLE.	CUE1-4: Deletes CUE points. CUE5-8: Play/Stutter SAMPLE.
31	+	Changes the loop size.	-
32	JOG WHEEL	With the touch sensor enabled: scratch feature With the touch sensor disabled: tempo bend feature	File list fast search
33	FILTER (with SW)	no loop: ROTATE: beat jump left/right by 1beat. PUSH: jump back by 1beat. loop active: ROTATE: more the loop left/right. PUSH: jumps to the beginning of the loop (RELOOP).	no loop: ROTATE: beat jump left/right by 4beat. PUSH: jump back by 4beat. loop active: ROTATE: double/half the loop length. PUSH: -
34	SEL.	Selects CUE1-4 or 5-8.	Checks the current MIDI channel.
35	PITCH SLIDER	Adjusts the pitch.	-